



CATÁLOGO · COSTA RICA · TU MÁQUINA, NUEVA OTRA VEZ

Que el material salga valiendo más de lo que entró

Báscula camionera de compra, separación de metales por Foucault y electroimán, pesaje por tipo de material, indicadores para ambiente hostil, paca y flejado, ensacado y transporte interno. Para el centro de acopio y para la planta recicladora. Con instalación, calibración y servicio técnico en Costa Rica.

144

EQUIPOS

8

FAMILIAS

Sin precios. Las especificaciones van tal cual las publica el fabricante.

QUÉ HAY ADENTRO

01	Recibo y compra de material	pág. 3	5
02	Separación de metales y detección	pág. 5	7
03	Pesaje interno y clasificación	pág. 7	36
04	Indicadores, registro y ambiente hostil	pág. 13	15
05	Paca, flejado y palet	pág. 16	24
06	Ensacado y granel	pág. 20	16
07	Movimiento y transporte interno	pág. 22	12
08	Repuestos, pesas patrón y accesorios	pág. 24	29

COTIZACIONES

Esteban Guerrero

Director de Operaciones

+506 8873 5883

eguerreiro@nexius.tools

nexius.tools

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO

Melanie Ramos

+506 8584 2754

[Consultar por WhatsApp](#)

Cómo se elige

01

Primero, cuánto material entra por semana

Y en qué llega: camión, saco, tambor o suelto. Eso define la báscula de compra, que es el equipo del que dependen todos los números.

02

Después, qué materiales se separan

Metal ferroso, aluminio, cobre, PET, cartón o vidrio. La mezcla que se recibe manda qué equipo de separación tiene sentido.

03

Y al final, en qué se despacha

Paca, saco, palet o granel. Cada salida tiene su equipo de cierre y su forma de perder peso en el camino.

Lo que ponemos además del equipo

Calibración con sello ECA

La báscula de compra y la de despacho se verifican con pesas patrón y con el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación. Es lo que sostiene el precio cuando un proveedor o un cliente discute el peso.

Instalación pensada para patio

Nivelación, anclaje, rampas y cableado protegido del agua, el polvo y la vibración. En una planta de reciclaje la instalación es la mitad de la vida útil del equipo.

Repuesto y garantía que responden acá

Una báscula de compra parada es un patio lleno de camiones esperando. Esperar una pieza de otro país no es una opción.

Mantenimiento y verificación periódica

Visitas programadas. Una báscula que se corre no avisa: se descubre cuando el material comprado y el vendido dejan de cuadrar y nadie sabe desde cuándo.

PARA DESCARTAR RÁPIDO

Dónde vive cada familia

Este catálogo le habla a dos negocios distintos: el centro de acopio que compra y despacha, y la planta que separa y procesa. Esta tabla dice qué familia le toca a cada uno y si pide trifásica o acabado resistente a patio, para saltarse las que no aplican.

FAMILIA	ACOPIO	PLANTA	PESAJE	TRIFÁSICA	PATIO
Recibo y compra de material 5 equipos	•	•	•		
Separación de metales y detección 7 equipos		•			•
Pesaje interno y clasificación 36 equipos	•	•	•		•
Indicadores, registro y ambiente hostil 15 equipos	•	•	•		
Paca, flejado y palet 24 equipos	•	•			
Ensacado y granel 16 equipos		•			
Movimiento y transporte interno 12 equipos	•	•			
Repuestos, pesas patrón y accesorios 29 equipos	•	•	•		•

La planta compra de las ocho familias. El centro de acopio, de seis: la separación de metales y el ensacado piden volumen de planta y no de patio de compra. La marca se pone sólo donde el fabricante la declara en la ficha: conviene confirmarlo modelo por modelo.





FAMILIA 01 DE 8 · 5 EQUIPOS

01

Recibo y compra de material

Básculas camioneras modulares, de ejes y almohadillas portátiles. El material se compra por peso al proveedor: esa pesada es el costo de la materia prima de todo el negocio.

OPTIMA SCALE

Lo que se compra sin pesar se paga dos veces

En reciclaje la materia prima se compra por peso a quien la trae, muchas veces en efectivo y contra una pesada que nadie vuelve a revisar. Si la báscula de compra está corrida hacia arriba, se paga de más en cada camión, todos los días, y eso no aparece en ningún inventario porque el material entra igual.

Por eso este catálogo abre con la báscula de compra. Es el equipo del que dependen todos los números del negocio, incluido el margen que se calcula al final del mes sin saber que arrancó mal.

ANTES DE COMPRAR LA BÁSCULA

Verificar la actual con pesas patrón
Ver de cuándo es el último certificado
Comparar lo comprado contra lo despachado
Revisar si aguanta patio y humedad



01 OPTIMA SCALE

OP-934

Báscula de carga y contenedores

Hasta 120000 lb en 6" de alto: las rampas evitan el foso y el equipo se puede mudar.

Capacidades	60000 y 120000 lb, división de 10 lb
Plataformas	10x10, 10x15, 10x20 y 10x30 pies
Perfil	6" de alto, rampas de 3.4 pies

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-934-cargo-scale



02 OPTIMA SCALE

OP-923

Báscula de ejes

Pesa eje por eje para no salir con multa por sobrepeso ni con el camión a medio cargar.

Capacidades	60000 lb (7 pies) y 80000 lb (12 pies), división de 10 lb
Perfil	5.75" de alto, con tratamiento antideslizante
Estructura	viga I con placa superior roscada

Cotizarnexius.tools/equipo/optima-op-923-axle-scale

03 OPTIMA SCALE

OP-100

Báscula camionera modular

Sellada por dentro con soldadura continua: es lo que decide si dura diez años o se oxida desde adentro.

Cubierta	lámina antideslizante de 3/8"
Estructura	nervios ortotrópicos sellados con soldadura continua
Armado	módulos intercambiables, seis pernos por módulo

Cotizarnexius.tools/equipo/optima-truck-scale

04 OPTIMA SCALE

OP-928

Almohadillas portátiles para pesar ejes

Dos almohadillas, un maletín y listo: imprime el peso de cada eje y acumula el total con fecha.

Capacidades	10000 o 25000 lb por almohadilla (20000 a 100000 lb en conjunto)
Medidas	16x14x1.5" o 24x16x2"
Material	aluminio aeronáutico

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-928-portable-axle-weighing-pads



05 OPTIMA SCALE

OP-928-C

Carro para las almohadillas de eje

Carga cuatro almohadillas con sus cables: sin él, dos personas cargan lo que mueve una.

Capacidad	hasta cuatro almohadillas con sus cables
-----------	--

Construcción	acero pintado
--------------	---------------

Ruedas	con freno
--------	-----------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-928-c-portable-axle-pad-carrying-cart



FAMILIA 02 DE 8 · 7 EQUIPOS

Separación de metales y detección

02

Separador por corrientes de Foucault, overband con electroimán, imanes en suspensión y detectores de metal. Lo que convierte una pila de material mezclado en material vendible por tipo.

DIBAL

DRAGO ELECTRÓNICA

En reciclaje no se vende material: se vende material separado

Una pila mezclada se vende a precio de la fracción más barata que lleva dentro. El mismo material, separado por tipo, se vende a precio de metal. Toda la rentabilidad del negocio está en esa diferencia, y no la define cuánto material se recibe sino qué tan limpio sale cada fracción.

El separador por corrientes de Foucault saca aluminio y cobre del flujo, que es donde está el valor, y el overband y los imanes se quedan con el ferroso antes. Es el equipo que ponemos nosotros y el que decide si el patio produce o sólo acumula.

ANTES DE COMPRAR LA SEPARACIÓN

Ver a qué precio se vende hoy la mezcla
Comparar contra el precio por fracción
Medir cuánto se separa a mano y en cuánto tiempo
Revisar el ancho y la velocidad de la faja





03 DRAGO ELECTRÓNICA

DEP

Electroimán en suspensión

Electroimán suspendido sobre la cinta. Al cortar la corriente suelta lo captado, que es como se descarga.

Tipo	Electroimán suspendido
------	------------------------

Descarga	Al cortar alimentación
----------	------------------------

Cotizarnexius.tools/equipo/drago-dep

07 DRAGO ELECTRÓNICA

GEP

Detector de metales para grandes volúmenes

Fácil de instalar y pensado para caudales altos de material.

Uso	Grandes volúmenes
-----	-------------------

Instalación	Sencilla
-------------	----------

Cotizarnexius.tools/equipo/drago-gep04 DRAGO ELECTRÓNICA **PROPIO****Foucault**

Separador por corrientes de Foucault

Separa metales no férricos, que es lo que ningún imán agarra. Clave en reciclaje.

Tipo: Corrientes de Foucault · Separa: Metales no férricos ·

Trayectoria: Más de 40 años de fabricación

nexius.tools/equipo/drago-foucault

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



DIBAL
MD-5700

Detector de metales con banda de transporte

Tecnología: Multi-frecuencia, velocidad de banda variable

Túnel: AISI 304 con IP66 (IP69K opcional)

Consola: Táctil a color de 5,7" con protector

Encuentra el metal antes que su cliente. Con la papelería que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/md-5700



DRAGO ELECTRÓNICA
ODEP

Overband con electroimán

Tipo: Overband, electroimán

Autolimpiante: Sí

Altura de trabajo: Más de 300 a 350 mm

Más potencia que el imán permanente: para alturas de trabajo de más de 300 mm.

nexius.tools/equipo/drago-odep



DRAGO ELECTRÓNICA
GR

Detector de metales de una bobina

Bobinas: Una

Control: Microprocesador

Instalación: Bajo la cinta transportadora

Una bobina bajo la cinta, gobernado por microprocesador. La entrada a la detección industrial.

nexius.tools/equipo/drago-gr



DRAGO ELECTRÓNICA
GRS

Detector de metales de alta sensibilidad

Bobinas: Una

Altura de detección: Hasta 200 mm

Sectores: Árido, cemento y minería

Más sensible que el GR y con hasta 200 mm de altura de detección. Para áridos, cemento y minería.

nexius.tools/equipo/drago-grs



FAMILIA 03 DE 8 · 36 EQUIPOS

03

Pesaje interno y clasificación

Plataformas de sobresuelo, empotrables y de bajo perfil, básculas de tambor, aéreas, ganchos pesadores y cuentapiezas. Pesar por tipo de material es lo que dice cuánto se separó de verdad.

DIBAL

CELY

OPTIMA SCALE



26 OPTIMA SCALE

OP-916NN

Báscula de piso para control interno

La misma plataforma sin certificación NTEP: pesa para controlar, no para facturar.

Capacidades	5000 lb x 1 lb y 10000 lb x 2 lb
-------------	----------------------------------

Plataformas	4x4 y 5x5 pies
-------------	----------------

Cubierta	acero soldado con lámina antideslizante
----------	---

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-916-floor-scale

27 OPTIMA SCALE

OP-720

Kit para convertir en báscula lo que ya se tiene

Celdas, caja de suma, patas y display: la plataforma la pone el cliente y la capacidad la decide él.

Incluye	cuatro celdas NTEP, herrajes, display LED, caja de 4 puertos, cuatro patas niveladoras
---------	--

Cable	20 pies blindado inoxidable con conector rápido
-------	---

Uso típico	tanques, tolvas y plataformas hechas a medida
------------	---

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-720-weighing-kit



28 OPTIMA SCALE

OP-917

Báscula para tambores

Rieles vivos y 1.5" de alto: el tambor entra rodando por la rampa integrada, sin tecle.

Capacidades	1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb
-------------	-------------------------------------

Plataformas	seis medidas, de 27x27" a 52x48"
-------------	----------------------------------

Perfil	1.5" de alto con extremos rampados de 4"
--------	--

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-917-drum-scale

29 OPTIMA SCALE

PROPIO

OP-921

Báscula para tambores de 5000 lb

5000 lb con rampas autoalineadas y rieles que dejan sobresalir la carga.

Capacidad	5000 lb x 1 lb (2500 kg)
-----------	--------------------------

Plataformas	30x30", 36x36" y 48x48"
-------------	-------------------------

Perfil	1.2" con rampas autoalineadas
--------	-------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-921-drum-scale

30 OPTIMA SCALE

OP-925

Báscula de gancho de servicio pesado

De 3000 a 40000 lb con control remoto que lee el pico a 30 metros: nadie se para debajo de la carga.

Capacidades	3000, 6000, 10000, 20000 y 40000 lb
-------------	-------------------------------------

Carcasa	aluminio fundido; octagonal hasta 20K, rectangular en 40K
---------	---

Pantalla	LED o LCD retroiluminada, cinco dígitos
----------	---

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-925-heavy-duty-crane-scale



31 OPTIMA SCALE

OP-925W

Báscula de gancho inalámbrica

El indicador se sostiene en la mano y llega hasta 100000 lb: se lee lejos del gancho.

Capacidades	10000, 20000, 40000 y 100000 lb
Indicador	inalámbrico de mano, con teclado de calibración
Carcasa	fundida, electrónica montada sobre amortiguadores

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-925w-heavy-duty-wireless-crane-scale



32 OPTIMA SCALE

OP-918

Transpaleta con báscula

Pesa la tarima en el mismo viaje en que la mueve: 5000 lb sin pasar por la báscula de piso.

Capacidad	5000 lb x 1 lb
Construcción	acero al carbono, horquillas de perfil bajo y punta afinada
Celdas	certificadas NTEP

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-918-pallet-jack-scale



33 OPTIMA SCALE

OP-918P

Transpaleta con báscula e impresora

La misma transpaleta, pero el tiquete sale ahí mismo: el peso queda en papel junto a la tarima.

Capacidad	5000 lb x 1 lb
Impresión	impresora térmica incorporada
Pantalla	LED y LCD integradas

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-918p-pallet-jack-scale-with-printer



34 OPTIMA SCALE

OP-918-SS

Transpaleta con báscula en inoxidable

Inoxidable entera: la transpaleta que puede entrar a cuarto frío y a sala de proceso.


Capacidad 3300 lb x 1 lb

Construcción acero inoxidable, horquillas de perfil bajo

Impresora opcional, incorporada

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-918ss-stainless-steel-pallet-jack-scale



36 OPTIMA SCALE

OP-960

Báscula de perfil bajo con rampas integradas

Tres pulgadas de alto y rampas de 1.25 pies alrededor: pesa hasta 40000 lb sin foso.

Capacidades de 20000 a 40000 lb (división de 2 lb)

Perfil 3" de alto, rampas envolventes de 1.25 pies

Celdas cuatro celdas NTEP de acero aleado, sobrecarga 200%

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-960-pancake-scale

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



DIBAL CW-5000

Controladora automática de peso higienizable

Velocidad: Hasta 80 ppm

Alcance: 6 kg / 2 g a 30 kg / 10 g

Rechazo: Air-jet, pistón, pala o empuje. Hasta 10 salidas

El que pesa cada paquete y saca de la línea el que no cuadra.

nexius.tools/equipo/cw-5000



CELY 4PSH

Plataforma de 4 células, sobresuelo, hierro

Células: 4

Montaje: Sobresuelo

Material: Hierro pintado

La misma plataforma en hierro pintado, para bodega y ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4psh



CELY 4PBPI

Plataforma de bajo perfil, inoxidable

Células: 4

Perfil: Bajo

Material: Acero inoxidable

Bajo perfil: se sube la carga sin rampa ni foso, que es lo que traba en la mayoría de bodegas.

nexius.tools/equipo/cely-4pbpi



CELY 4PBPH

Plataforma de bajo perfil, hierro

Células: 4

Perfil: Bajo

Material: Hierro pintado

Bajo perfil en hierro pintado, para ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4pbph



CELY 4EI

Plataforma empotrable, inoxidable

Células: 4

Montaje: Empotrable en foso

Material: Acero inoxidable

Va a ras de piso: el montacargas cruza sin subir nada.

nexius.tools/equipo/cely-4ei



CELY 4EH

Plataforma empotrable, hierro

Células: 4

Montaje: Empotrable en foso

Material: Hierro pintado

Empotrable en hierro pintado, para foso en ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4eh



CELY
PPI
Pesapalets en U, inoxidable

Células: 4

Forma: U para paleta

Material: Acero inoxidable

Forma de U para entrar con la paleta completa sin levantarla.

nexius.tools/equipo/cely-ppi



CELY
PPH
Pesapalets en U, hierro

Células: 4

Forma: U para paleta

Material: Hierro pintado

El pesapalets en hierro pintado.

nexius.tools/equipo/cely-pph



CELY
ME
Plataforma monocélula

Células: 1

Uso: Carga centrada

Una sola célula: más simple y más barata donde la carga entra centrada.

nexius.tools/equipo/cely-me



CELY
MA
Plataforma monocélula MA

Células: 1

Monocélula de sobremesa o piso para pesaje de rutina.

nexius.tools/equipo/cely-ma



CELY
MI
Plataforma mural

Montaje: Mural

Se monta a la pared y libera el piso, útil donde el espacio se pelea.

nexius.tools/equipo/cely-mi



CELY
HS
Plataforma híbrida sobresuelo

Montaje: Sobresuelo

Material: Híbrida

Construcción híbrida: inoxidable donde toca el producto, hierro donde no. Cuesta menos que la full inox.

nexius.tools/equipo/cely-hs



CELY

HE

Plataforma híbrida empotrable

Montaje: Empotrable

Material: Híbrida

La híbrida en versión de foso, a ras de piso.

nexius.tools/equipo/cely-he



CELY

BAV

Báscula monocélula de sobremesa

Células: 1

Uso: Sobremesa, recibo y despacho

Báscula de banco para recibo y despacho, con visor incluido.

nexius.tools/equipo/cely-bav



CELY

BEV

Báscula monocélula con visor

Células: 1

Visor: Separado

La de banco con visor separado, para leer el peso sin agacharse.

nexius.tools/equipo/cely-bev



CELY

AG1

Báscula aérea de 1 célula

Células: 1

Montaje: Riel aéreo

Va colgada del riel aéreo: pesa la canal sin bajarla, que es como se trabaja en sala de despiece.

nexius.tools/equipo/cely-ag1



CELY

AI2

Báscula aérea de 2 células

Células: 2

Montaje: Riel aéreo

Aérea de dos células para cargas mayores en el riel.

nexius.tools/equipo/cely-ai2



CELY

CR

Gancho pesador de cargas ligeras

Carga: Ligera

Gancho para cargas ligeras, para pesar lo que ya está colgado.

nexius.tools/equipo/cely-cr



CELY

DR

Gancho pesador de cargas medias

Carga: Media

El gancho de rango medio.

nexius.tools/equipo/cely-dr



CELY

BH

Gancho pesador de cargas pesadas

Carga: Pesada

Gancho para carga pesada, con estructura reforzada.

nexius.tools/equipo/cely-bh



CELY

PB

Balanza de precisión

Serie: PB-50 y PB-60

Uso: Laboratorio y control de calidad

Precisión de laboratorio para control de calidad y formulación.

nexius.tools/equipo/cely-pb



CELY

PC

Balanza cuentapiezas

Serie: PC-50 y PC-60

Uso: Conteo por peso

Cuenta piezas por peso: se acabó contar tornillos a mano en el inventario.

nexius.tools/equipo/cely-pc



CELY

4PAI

Plataforma abatible de 4 células

Células: 4

Formato: Abatible

La plataforma que se levanta para lavar debajo, que es donde se acumula todo.

nexius.tools/equipo/cely-4pai



CELY

PI-150

Plataforma industrial PI-150

Serie: PI

Plataforma de piso para recibo y despacho.

nexius.tools/equipo/cely-pi-150



CELY

PS-70

Balanza de sobremesa PS-70

Serie: PS

Balanza de banco para control de peso en planta.

nexius.tools/equipo/cely-ps-70

OPTIMA SCALE

Pallet Jack Scale

Plataforma para pesar la transpaleta cargada

Capacidad: 5000 lb x 1 lb

Uso: pesar transpaleta con la carga encima

Sube la transpaleta con todo y carga: 5000 lb sin tener que bajar la tarima.

nexius.tools/equipo/optima-pallet-jack-scale

FAMILIA 04 DE 8 · 15 EQUIPOS

Indicadores, registro y ambiente hostil

04

Indicadores programables, para ambiente hostil, para atmósfera explosiva, inalámbricos y repetidores. En una planta de reciclaje el polvo y la humedad se comen un indicador de oficina.

CELY

RICE LAKE



07 RICE LAKE

680 Synergy

Indicador de peso digital

El caballo de batalla de la serie Synergy: lee la báscula y muestra el peso, sin vueltas.

Serie	Synergy
-------	---------

Tipo	Indicador digital
------	-------------------

Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa
------------	--

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy



08 RICE LAKE

680HE

Indicador para ambiente hostil

El mismo 680 preparado para ambiente hostil: polvo, humedad y golpes.

Serie	Synergy
Ambiente	Hostil
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-680he

13 RICE LAKE

MSI-9850

Indicador inalámbrico CellScale

Lee las celdas por radio: sirve donde tirar cable no es opción.

Conexión	Inalámbrica RF
Sistema	CellScale
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-msi-9850

14 RICE LAKE

MSI-8000HD

Indicador y visor remoto

Muestra el peso a distancia para que lo vea quien opera la grúa, no sólo quien pesa.

Tipo	Indicador y visor remoto
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-msi-8000hd

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



CELY DMI-610

Indicador de peso

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

El cabezal que lee la célula y muestra el peso. Se cambia sin cambiar la plataforma.

nexius.tools/equipo/cely-dmi-610



CELY DMI-620

Indicador de peso con más funciones

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

La versión con más prestaciones de la serie DMI.

nexius.tools/equipo/cely-dmi-620



CELY VC-50

Indicador de peso VC-50

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador básico para plataforma o báscula.

nexius.tools/equipo/cely-vc-50



CELY VC-80

Indicador de peso VC-80

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador con más funciones que el VC-50.

nexius.tools/equipo/cely-vc-80



CELY RW-I

Indicador de peso RW-I

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador para ambiente industrial exigente.

nexius.tools/equipo/cely-rw-i



CELY RD-4 / RD-5

Repetidor de peso

Tipo: Repetidor

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Modelos: RD-4 y RD-5

Muestra el peso a distancia, para que lo vea quien carga y no sólo quien pesa.

nexius.tools/equipo/cely-rd-4



RICE LAKE

381

Indicador de peso digital de perfil compacto

Serie: Synergy

Perfil: Compacto

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador compacto de la serie Synergy.

nexius.tools/equipo/ricelake-381



RICE LAKE

682

Indicador de peso digital avanzado

Serie: Synergy

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

La versión con más prestaciones de la Synergy.

nexius.tools/equipo/ricelake-682



RICE LAKE

1280 Enterprise

Indicador programable de gama alta

Serie: Enterprise

Programable: Sí

Pantalla: Color

Programable y con pantalla a color: se integra al sistema de la planta en vez de ser una isla.

nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise



RICE LAKE

880 Plus

Indicador y controlador programable

Serie: Performance

Función: Indicador y controlador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador y controlador en uno: además de mostrar el peso, dispara la acción.

nexius.tools/equipo/ricelake-880-plus



CELY

DMI-720 EX

Indicador para atmósfera explosiva

Certificación: ATEX

Certificado para zona con riesgo de explosión, que es donde un indicador común no puede entrar.

nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex



FAMILIA 05 DE 8 · 24 EQUIPOS

05

Paca, flejado y palet

Flejadoras automáticas y de arco grande, envoltura de palet y paletizado. El cartón y el PET se venden en paca, y la paca mal flejada se abre en el camión.

LINKRICH

ITALDIBIPACK

BROTHER

E2M COUTH

Entre lo que entra y lo que sale hay una merma, y conviene saber cuánta

Nadie despacha exactamente lo que compró. Se pierde humedad, se queda material en el patio, se cae en el trasiego y se descuenta lo que llegó contaminado. El problema no es que haya merma: es no saber cuánta es, porque entonces cada diferencia se discute a ciegas con el cliente.

Pesar por tipo antes de pacar, y pesar la paca antes de cargarla, convierte esa merma en un número conocido. Y una paca bien flejada llega con el peso que salió, en vez de ir dejando material en la carretera.

ANTES DE COMPRAR EL
CIERRE

Comparar el peso
comprado contra el
vendido

Contar los reclamos por
peso del año

Ver cuántas pacas se
abren en tránsito

Medir las pacas por hora
reales

03 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA 132

Flejadora automática de mesa

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión, y esta lo pone sola.



Operación	Automática
Formato	Mesa
Serie	DELTAREG

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa132



04 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA200

Flejadora automática

Fleja al ritmo de la línea, sin que nadie tenga que pasar la cinta a mano.

Operación Automática

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa200



05 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA202X

Flejadora automática de alto ciclo

Para cuando el final de línea no puede esperar a que fleje la anterior.

Operación Automática

Ciclo Alto

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa202x



06 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA500

Flejadora automática de arco grande

Arco grande: fleja el bulto que no entra en las de mesa.

Operación Automática

Arco Grande

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa500



19 E2M COUTH

R200 / R350 / R700

Paletizado robótico de final de línea

Hasta 70 cajas por minuto al palet: es el cuello de botella que casi nadie presupuesta.

Producción	20 / 35 / 70 cajas por minuto
------------	-------------------------------

Tecnología	Robótica
------------	----------

Incluye	Despaletizado y transportadores
---------	---------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/e2m-paletizado

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



LINKRICH

Transpalette EU

Transpalette manual tipo europeo

Tipo: Europeo

Capacidad: 150 a 1.500 kg

La transpalette de bodega, de 150 kg hasta 1.500 kg.

nexius.tools/equipo/lr-transpalette-eu



LINKRICH

Transpalette US

Transpalette manual tipo americano

Tipo: Americano

Capacidad: 150 a 800 kg

La versión de horquilla americana, de 150 a 800 kg.

nexius.tools/equipo/lr-transpalette-us

BROPAC



BROTHER

A19-25

Flejado

Peso: 3.82kg

Apply straps: PP/PET

Forward mode: Up and down separate strap
--

Pesa 3,8 kg: es la flejadora que se lleva hasta el pallet, no la que obliga a llevarle el pallet.

nexius.tools/equipo/brother-a19-25



BROPAC



BROTHER
AP8060
Flejado

Medidas: 1100*600*1540mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-ap8060

BROPAC



BROTHER
APM8060C
Flejado

Medidas: 1750*660*1340mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

BROPAC



BROTHER
KZB-I
Flejado

Medidas: 836*560*725mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-kzb-i

BROPAC



BROTHER
KZB-II
Flejado

Medidas: 836*560*725mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii

BROPAC



BROTHER
SM10H
Flejado

Medidas: 809*526*760mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

BROPAC



BROTHER
SM10T
Flejado

Medidas: 809*526*760mm

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-sm10t

BROPAC



BROTHER
WG-22XN
Flejado

Medidas: 1410x600x1540mm

Strapping Tension: 40-600N
adjustable

Strapping Speed: 2.0Sec./Strap

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn

BROPAC



BROTHER
AP8060L
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-ap8060l

BROPAC



BROTHER
AP12040C
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-ap12040c

BROPAC



BROTHER
APM80120
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-apm80120

BROPAC



BROTHER
BL200B
Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

nexius.tools/equipo/brother-bl200b



ITALDIBIPACK
ROBOSPIR LEO
Robot envolvedor de palet
autopropulsado

Columna: Fija

Batería: Sin mantenimiento

Tensión de film: Regulación
mecánica

Va solo hasta el palet: no hay que llevar el palet a la máquina ni tener sitio para una plataforma.

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leo



ITALDIBIPACK

ECOSPIR FA

Estación automática de envoltura de palet

Plataforma: Giratoria de 1650 mm, velocidad regulable

Prestiro: 200% (1 m rinde 3 m)

Altura máxima: 2700 mm

Ciclo completo por control remoto: fija, envuelve, corta y suelda el film sola.

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-fa



ITALDIBIPACK

JOLLY WRAPPER

Envolvedora manual de palet

Film: Estándar o preestirado, hasta 120 mm de diámetro en núcleo de 2"

Ancho de film: 440 o 500 mm

Altura máxima: 1850 mm

La más simple del catálogo: envuelve parejo sin plataforma ni instalación.

nexius.tools/equipo/ital-jolly-wrapper



ITALDIBIPACK

ROBOSPIR LEONARDO SP

Robot envolvedor de palet, versión SP

Columna: Telescópica

Batería: Sin mantenimiento

Serie: ROBOSPIR

La versión de la Leonardo para quien envuelve todo el día y necesita el ciclo más corto.

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leonardo-sp



ITALDIBIPACK

ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE

Envolvedoras de palet con plataforma giratoria

Modelos: ECOSPIR EV, ECOSPIR TS EV, ECOSPIR A-ID, ECOSPIR MATIC, ECOSPIR LINE

Plataforma: Giratoria, velocidad regulable

Automatización: De carga manual a integración en línea

La familia de plataforma: de la que se carga a mano a la que trabaja sola dentro de la línea.

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-serie



FAMILIA 06 DE 8 · 16 EQUIPOS

06

Ensacado y granel

Ensacadoras de peso neto de boca abierta y valvulada, a prueba de polvo, y tolvas fijas y móviles. Para vidrio molido, PET en flake y material a granel que se despacha en saco.

GRUPO VICTOR

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



GRUPO VICTOR

ESV

Ensacadora de peso neto para saco valvulado

Tipo de saco: Valvulado

Producto: Polvos y materias primas granulares

Pesaje: De peso neto, con precisión en cada pesada

El saco valvulado se llena por la boquilla y se cierra solo: no hay que coserlo después.

nexius.tools/equipo/victor-esv



GRUPO VICTOR

EPN-S

Ensacadora de peso neto de una boca

Bocas: Una

Producto: Flujo libre: maíz, frijol, soya, fertilizantes, granulados industriales

Pesaje: De peso neto

Una boca para maíz, frijol o soya: la medida de la planta que ensaca un producto por vez.

nexius.tools/equipo/victor-epn-s



GRUPO VICTOR

EPN-D

Ensacadora de peso neto de dos bocas

Bocas: Dos

Producto: Flujo libre: granos, fertilizantes, materias primas granuladas

Pesaje: De peso neto

Dos módulos de pesaje en el mismo bastidor: mientras uno descarga el otro ya está pesando.

nexius.tools/equipo/victor-epn-d





GRUPO VICTOR

EET-60

Ensacadora electrónica de boca abierta

Pesaje: Electrónico

Producto: Flujo libre: granos, fertilizantes, granulados

Producto difícil: Forrajes con melaza, polvos o húmedos, alimentando con dosificador de banda o helicoidal

Para producto que no fluye solo se le antepone un dosificador de banda o un tornillo: la máquina no cambia.

nexius.tools/equipo/victor-eet-60



GRUPO VICTOR

EEM-60

Ensacadora electromecánica de boca abierta

Pesaje: Celda de carga electrónica

Por qué importa: Menos partes móviles, mantenimiento más simple y mejor precisión

Producto: Flujo libre: granos, fertilizantes, materias primas granulares

Pesa con celda de carga y por eso tiene menos partes que se muevan: menos mantenimiento y más precisión.

nexius.tools/equipo/victor-eem-60



GRUPO VICTOR

EEMP-60

Ensacadora electromecánica a prueba de polvo

Pesaje: Celda de carga electrónica

Sellado: A prueba de polvo

Producto: De difícil flujo: forrajes con melaza, polvos y productos húmedos

La versión sellada de la EEM-60: es la que se banca el forraje con melaza y el producto húmedo.

nexius.tools/equipo/victor-eemp-60



GRUPO VICTOR

EMM-60

Ensacadora manual mecánica

Operación: 100% manual

Instalación: No requiere eléctrica ni neumática

Para quién: Procesos de envasado sencillos, de bajo costo

No pide corriente ni aire comprimido: se instala donde haya piso y funciona.

nexius.tools/equipo/victor-emm-60



GRUPO VICTOR

EME-60

Ensacadora manual electrónica

Operación: Manual, con pesaje electrónico

Indicador: Pantalla digital en la propia máquina

Serie: EMM-60

Manual pero con lectura en pantalla: el peso deja de depender del ojo del operario.

nexius.tools/equipo/victor-eme-60



GRUPO VICTOR

EMMP-60

Ensacadora manual mecánica a prueba de polvos

Operación: 100% manual

Sellado: A prueba de polvos

Producto: De difícil flujo: polvos y productos húmedos

La manual, pero cerrada: el polvo se queda adentro de la máquina y no en la sala.

nexius.tools/equipo/victor-emmp-60



GRUPO VICTOR

TM-DS

Tolva móvil de doble salida

Salidas: Dos

Movilidad: Móvil, con ruedas

Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

Dos salidas y sobre ruedas: alimenta dos ensacadoras y se corre de sitio cuando cambia la producción.

nexius.tools/equipo/victor-tm-ds



GRUPO VICTOR

TM-US

Tolva móvil de una salida

Salidas: Una

Movilidad: Móvil, con ruedas

Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

La que se mueve con la línea: hoy alimenta la ensacadora y mañana está en otro puesto.

nexius.tools/equipo/victor-tm-us



GRUPO VICTOR

TF-US

Tolva fija de una salida

Salidas: Una

Montaje: Fija, sobre estructura con acceso

Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

Va anclada y con escalera de acceso: es la del puesto que no se mueve nunca.

nexius.tools/equipo/victor-tf-us



GRUPO VICTOR

TF-DS

Tolva fija de doble salida

Salidas: Dos

Montaje: Fija, sobre estructura con acceso

Contiene: Granos, polvos y granulados a granel

Un solo llenado arriba y dos descargas abajo: reparte a dos puestos sin duplicar la tolva.

nexius.tools/equipo/victor-tf-ds



GRUPO VICTOR

TP

Transportador de banda plano para cerrar sacos

Tipo: Banda plana con guía

Para qué: Llevar el saco al cierre

Altura: Ajustable, para empalmar con otros equipos

El saco viaja parado y derecho hasta la cosedora: es el tramo donde el cierre sale recto o no sale.

nexius.tools/equipo/victor-tp



GRUPO VICTOR

TAV-DS

Transportador de banda de doble sección

Tipo: Banda de dos secciones, horizontal e inclinada

Altura: Ajustable

Se conecta: En serie con otros transportadores

Tramo horizontal y tramo inclinado en el mismo equipo: recibe abajo y entrega arriba sin un segundo transportador.

nexius.tools/equipo/victor-tav-ds



GRUPO VICTOR

TCH-10

Transportador de banda inclinado
para carga al hombro

Tipo: Banda inclinada

Para qué: Carga al hombro y
estibaPor qué importa: Evita
montacargas y personal de más

Deja el saco a la altura del hombro
del que carga: evita el montacargas y
la espalda del operario.

nexius.tools/equipo/victor-tch-10



FAMILIA 07 DE 8 · 12 EQUIPOS

Movimiento y transporte interno

07

Transpaletas manuales y transportadores de banda, de rodillos y curvos.
Llevar el material de la zona de descarga a la de separación sin volver
a levantarlo.

BROTHER

HOBART



11 HOBART

AMTL

Lavaloza tipo puerta con transportador

Puerta con mesa de carga en línea: el paso intermedio entre la de
capota y el túnel, cuando el volumen creció y la cocina no.

Marca Hobart

Uso Mobiliario y lavado

Cotizar

nexius.tools/equipo/hobart-amtl





12 HOBART

Serie CLen

Lavalozas de túnel transportador

Túnel de arrastre para comedor grande: la loza entra por un lado y sale seca por el otro, sin que nadie la vuelva a tocar.

Marca	Hobart
Modelos	CL44-BAS, CL44-DWR, CL44-ADV
Uso	Mobiliario y lavado

Cotizar

nexius.tools/equipo/hobart-serie-clen

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO

BROPAC



BROTHER

BPF50D&100D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-100d

BROPAC



BROTHER

CC2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-cc2m

BROPAC



BROTHER

ERC3M&ERC4M&ERC5M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m

BROPAC



BROTHER

ERC4MD

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-erc4md

BROPAC



BROTHER

RC1M&RC2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m

BROPAC



BROTHER

RC1M90D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d

BROPAC



BROTHER
RC1MD&RC2MD
Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md

BROPAC



BROTHER
RCY90D
Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-rcy90d

BROPAC



BROTHER
BC300PZM&BC300S2M
Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-bc300s2m

BROPAC



BROTHER
BCP1M
Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

nexius.tools/equipo/brother-bcp1m



FAMILIA 08 DE 8 · 29 EQUIPOS

08

Repuestos, pesas patrón y accesorios

Pesas patrón con estuche, cajas de suma, celdas de carga, cables, patas, rampas y guardachoques. Lo que mantiene una báscula de patio trabajando y verificable.

OPTIMA SCALE



01 OPTIMA SCALE

LB-handlebar

Pesas patrón con asa, en libras

De 25 a 1000 lb con asa de barra: son las que se usan para verificar una báscula de piso o camionera.

Valores	25, 50, 100, 500 y 1000 lb
Material	hierro fundido
Clase	F, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-large-calibration-weights

02 OPTIMA SCALE

KG-handlebar

Pesas patrón con asa, en kilos

De 5 a 1000 kg: la misma verificación, en el sistema en que se trabaja en Costa Rica.

Valores	5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 kg
Material	hierro fundido
Clase	F, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-handlebar-calibration-weights-kgs



03 OPTIMA SCALE

Kits

Juegos de pesas patrón en estuche

Cinco juegos armados, de 1 mg en adelante, con pinza y estuche de aluminio.

Juegos	cinco combinaciones, desde 1 mg
Material	acero inoxidable
Estuche	aluminio con pinza profesional

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-test-weight-kits

05 OPTIMA SCALE

LB-weight

Pesas patrón individuales, en libras y onzas

De 0.001 lb a 10 lb: para la balanza que trabaja en el sistema inglés.

Valores	de 0.001 lb a 10 lb, incluidas onzas
Material	acero inoxidable
Clase	M1, F1 o F2, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-calibration-weights-lb

06 OPTIMA SCALE

OP-416-2

Caja de suma de 2 puertos

La chica: dos celdas y listo, para una plataforma sencilla.

Puertos	2
Carcasa	plástica
Tipo	señal y excitación

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-416-2-port-junction-box



07 OPTIMA SCALE

OP-416-4

Caja de suma de 4 puertos

La de la báscula de piso típica: cuatro celdas, y la carcasa se elige según dónde va montada.

Puertos	4
Carcasa	plástica, acero pintado o acero inoxidable
Tipo	señal, excitación o seccional

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-416-4-port-junction-box



08 OPTIMA SCALE

OP-416-6

Caja de suma de 6 puertos, en inoxidable

Seis celdas en carcasa inoxidable: plataformas grandes o instalaciones que se lavan.

Puertos	6
Carcasa	acero inoxidable
Tipo	señal o seccional

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-416-6-port-junction-box



09 OPTIMA SCALE

OP-416-8

Caja de suma de 8 puertos, en inoxidable

Ocho celdas: el rango de la báscula camionera de dos módulos.

Puertos	8
Carcasa	acero inoxidable
Tipo	señal o seccional

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-416-8-port-junction-box



10 OPTIMA SCALE

OP-416-10

Caja de suma de 10 puertos, en inoxidable

Diez puertos, que es donde ya se está hablando de báscula camionera larga.

Puertos	10
Carcasa	acero inoxidable
Tipo	señal o seccional

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-416-10-port-junction-box



11 OPTIMA SCALE

OP-413

Patatas de rótula

La rótula absorbe el piso disperejo: la plataforma apoya en las cuatro esquinas aunque el piso no ayude.

Roscas	1/2", 3/4" y 1"
Material	acero o acero inoxidable
Medidas	3.5" x 2.4" (1/2") y 4.25" x 3" (3/4" y 1")

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-413-ball-joint-feet



12 OPTIMA SCALE

OP-413B

Patatas de rótula, cuerpo alto

Más altas que las OP-413: dan luz debajo de la plataforma para limpiar.

Roscas	1/2" y 3/4"
Material	acero o acero inoxidable
Medidas	3.75" x 3" (1/2") y 4.5" x 3" (3/4")

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-413b-ball-joint-feet



13 OPTIMA SCALE

OP-413C

Patatas de rótula, tercera medida

La tercera medida de rótula, hasta rosca de 1": se elige por lo que ya tiene puesto la báscula.

Roscas	1/2", 3/4" y 1"
--------	-----------------

Material	acero o acero inoxidable
----------	--------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-413c-ball-joint-feet

14 OPTIMA SCALE

OP-414

Patatas rígidas

Sin rótula: donde el piso está parejo y lo que se quiere es que nada se mueva.

Roscas	1/2" y 3/4"
--------	-------------

Material	acero o acero inoxidable
----------	--------------------------

Medidas	2.75" x 3" en 1/2"
---------	--------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-414-feet

15 OPTIMA SCALE

OP-414A

Patatas rígidas bajas

2.5" de alto: la pata rígida más baja, para no levantar la plataforma más de lo necesario.

Rosca	1/2"
-------	------

Material	acero o acero inoxidable
----------	--------------------------

Medidas	2.5" x 2"
---------	-----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-414a-rigid-feet



16 OPTIMA SCALE

OP-414B

Patatas rígidas de base ancha

Base de 5.8" con cuatro agujeros: se atornilla al piso y la báscula deja de caminar.

Rosca	1/2"
Material	acero inoxidable
Medidas	3.5" x 5.8", cuatro agujeros de montaje

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-414b-rigid-feet

17 OPTIMA SCALE

OP-415

Patatas para balanza de banco

Base de ABS con vástago de acero aleado: la pata de repuesto de la OP-915.

Para	balanzas de banco OP-915
Medidas	2" x 2", rosca 16 UNF
Material	base ABS, vástago de acero aleado

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-415-bench-scale-feet

18 OPTIMA SCALE

OP-415A

Patatas para balanza de banco, en inoxidable

Vástago inoxidable con fondo de hule: la misma pata donde hay lavado.

Para	balanzas de banco OP-915
Medidas	2" x 2", rosca 16 UNF
Material	acero inoxidable con fondo de hule

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-415a-bench-scale-feet



19 OPTIMA SCALE

OP-419

Placas de anclaje para patas

La pata cae dentro del agujero y la placa va al piso con perno de 1/2": la báscula no se mueve del sitio.

Agujeros	2.57" y 3.15"
----------	---------------

Anclaje	perno de 1/2" al piso
---------	-----------------------

Colores	azul o negro
---------	--------------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-419-anchoring-plates



20 OPTIMA SCALE

OP-750

Rampas para báscula de piso

De 5000 a 10000 lb: es lo que reemplaza al foso cuando la tarima tiene que subir rodando.

Capacidad	de 5000 a 10000 lb
-----------	--------------------

Medidas	de 2x2 a 5x5 pies
---------	-------------------

Acabados	azul, negro, inoxidable o inoxidable con lámina de diamante
----------	---

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-750-ramps



21 OPTIMA SCALE

OP-433

Guardachoques para báscula de piso

Se ve de lejos y se lleva el golpe del montacargas antes que la plataforma.

Medidas	de 3 a 7 pies de largo, 4.25" de alto
---------	---------------------------------------

Anclaje	perno de 1/2" x 4.5" con arandela de 5/8"
---------	---

Para	básculas de piso serie OP-916
------	-------------------------------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-433-bumper-guard

22 OPTIMA SCALE

OP-916-PF

Marco de foso

El marco que deja la báscula a ras de piso: sin rampas y sin escalón que esquivar.

Medidas	3, 4 y 5 pies
---------	---------------

Material	acero al carbono
----------	------------------

Para	básculas de piso serie OP-916
------	-------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-916-pf-pit-frame

23 OPTIMA SCALE

OP-916-SS-PF

Marco de foso en inoxidable

El mismo marco a ras de piso, en inoxidable: para sala que se lava a manguera.

Medidas	3, 4 y 5 pies
---------	---------------

Material	acero inoxidable
----------	------------------

Para	básculas de piso serie OP-916
------	-------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame

24 OPTIMA SCALE

Esquinero

Esquinero de hule para báscula de piso

Hule en la esquina, que es justo donde pega el montacargas cuando entra torcido.

Material	hule
----------	------

Para	básculas de piso serie OP-916
------	-------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-floor-scale-corner-protector



25 OPTIMA SCALE

OP-410

Cable de báscula a indicador

El tramo entre la caja de suma y el indicador: blindado inoxidable, que es el que aguanta el lavado.

Tipo	blindado de acero inoxidable, impermeable
Uso	conecta la báscula al indicador

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-410-homerun-cable

26 OPTIMA SCALE

OP-435

Separadores para celda de carga

Corrigen la diferencia de altura al montar la celda: sin ellos, la celda trabaja torcida.

Espesores	0.07", 0.125", 0.22" y 0.36"
Para	celdas de viga simple (single-ended)

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-load-cell-spacers

27 OPTIMA SCALE

OP-431

Cáncamos para celda de tensión

Con hombro forjado: es lo que impide que el cáncamo se abra bajo carga.

Medidas	de 1/4" a 1 1/4", roscas UNF
Material	acero al carbono con hombro forjado
Para	celda S-Link OP-312

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-eyebolts



28 OPTIMA SCALE

OP-438

Terminales de barra para celda S

La rótula del extremo: deja que la celda trabaje en línea aunque la carga no cuelgue derecha.

Medidas 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4"

Material acero aleado

Para celdas S-Link y sistemas de tensión

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-rod-end



29 OPTIMA SCALE

OP-463

Copa receptora para celda de carga

El enlace de la celda OP-343: el herraje que se usa en báscula camionera.

Para celda de carga OP-343

Uso típico básculas camioneras

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-receiving-cup

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



OPTIMA SCALE

Pesas kg

Pesas patrón individuales, en gramos y kilos

Valores: de 1 mg a 10 kg,
veintiún denominaciones

Material: acero inoxidable

Clase: M1, F1 o F2,
certificables (no vienen
certificadas)

De 1 mg a 10 kg, una por una: se
compra sólo la que falta del juego.

nexius.tools/equipo/optima-test-weights

LO QUE VA CON EL EQUIPO

La máquina es la mitad del trabajo

Un equipo bien elegido y mal instalado rinde mal igual. Esto es lo que hacemos después de la entrega, y es lo que hace que el peso siga cuadrando el año que viene.



01

Instalación y puesta en marcha

Nivelación, anclaje, rampas y cableado protegido del agua, el polvo y la vibración. En una planta de reciclaje la instalación es la mitad de la vida útil del equipo.

02

Mantenimiento antes de que se pare

Visitas programadas y verificación periódica. Una báscula que se corre no avisa: se descubre cuando el material comprado y el vendido dejan de cuadrar.

03

Reparación en sitio

Vamos donde está la máquina. Una báscula de compra no se lleva al taller: se arregla en el patio, con los camiones esperando.

04

Repuesto que responde acá

Celdas de carga, cables blindados, patas, rampas y pesas de verificación. Este catálogo trae la familia de repuestos justamente para no tener que esperarlos.

05

Calibración de básculas con sello ECA

La báscula de compra y la de despacho se verifican con pesas patrón y con el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación.

06

Capacitación a quien opera

Capacitamos a quien pesa y a quien opera la separación. El indicador bien configurado y la faja bien ajustada son la diferencia entre un dato que sirve para negociar y un número que hay que explicar.



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Las marcas de este catálogo

Traemos repuesto y damos servicio de todas ellas en Costa Rica.



45 EQUIPOS



31 EQUIPOS

Brother

22 EQUIPOS

Grupo Victor

16 EQUIPOS

ITALDIBIPACK GROUP

9 EQUIPOS

Rice Lake

8 EQUIPOS



6 EQUIPOS



2 EQUIPOS



2 EQUIPOS



2 EQUIPOS



1 EQUIPO

ÍNDICE

Todo el catálogo por marca

Si ya sabe qué marca busca, entre por acá. Cada dirección abre la ficha del equipo en el sitio.

Brother

A19-25

nexius.tools/equipo/brother-a19-25

AP12040C

nexius.tools/equipo/brother-ap12040c

AP8060

nexius.tools/equipo/brother-ap8060

AP8060L

nexius.tools/equipo/brother-ap8060l

APM80120

nexius.tools/equipo/brother-apm80120

APM8060C

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

BC300PZM&BC300S2M

nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-bc300s2m

BCP1M

nexius.tools/equipo/brother-bcp1m

BL200B

nexius.tools/equipo/brother-bl200b

BPF50D&100D

nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-100d

CC2M

nexius.tools/equipo/brother-cc2m

CELY

4EH

nexius.tools/equipo/cely-4eh

4EI

nexius.tools/equipo/cely-4ei

4PAI

nexius.tools/equipo/cely-4pai

4PBPH

nexius.tools/equipo/cely-4pbph

4PBPI

nexius.tools/equipo/cely-4pbpi

4PSH

nexius.tools/equipo/cely-4psh

AG1

nexius.tools/equipo/cely-ag1

AI2

nexius.tools/equipo/cely-ai2

BAV

nexius.tools/equipo/cely-bav

BEV

nexius.tools/equipo/cely-bev

BH

nexius.tools/equipo/cely-bh

CR

nexius.tools/equipo/cely-cr

DMI-610

nexius.tools/equipo/cely-dmi-610

DMI-620

nexius.tools/equipo/cely-dmi-620

DMI-720 EX

nexius.tools/equipo/cely-dmi-720

-ex

DR

nexius.tools/equipo/cely-dr

DIBAL

CW-5000

nexius.tools/equipo/cw-5000

MD-5700

nexius.tools/equipo/md-5700



ERC3M&ERC4M&ERC5M

nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m

ERC4MD

nexius.tools/equipo/brother-erc4md

KZB-I

nexius.tools/equipo/brother-kzb-i

KZB-II

nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii

RC1M&RC2M

nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m

RC1M90D

nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d

RC1MD&RC2MD

nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md

RCY90D

nexius.tools/equipo/brother-rcy90d

SM10H

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

SM10T

nexius.tools/equipo/brother-sm10t

WG-22XN

nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn

Drago Electrónica

DEP

nexius.tools/equipo/drago-dep

Foucault

nexius.tools/equipo/drago-foucault

GEP

nexius.tools/equipo/drago-gep

GR

nexius.tools/equipo/drago-gr

HE

nexius.tools/equipo/cely-he

HS

nexius.tools/equipo/cely-hs

MA

nexius.tools/equipo/cely-ma

ME

nexius.tools/equipo/cely-me

MI

nexius.tools/equipo/cely-mi

PB

nexius.tools/equipo/cely-pb

PC

nexius.tools/equipo/cely-pc

PI-150

nexius.tools/equipo/cely-pi-150

PPH

nexius.tools/equipo/cely-pph

PPI

nexius.tools/equipo/cely-ppi

PS-70

nexius.tools/equipo/cely-ps-70

RD-4 / RD-5

nexius.tools/equipo/cely-rd-4

RW-I

nexius.tools/equipo/cely-rw-i

VC-50

nexius.tools/equipo/cely-vc-50

VC-80

nexius.tools/equipo/cely-vc-80

E2M Couth

R200 / R350 / R700

nexius.tools/equipo/e2m-paletizado

Grupo Victor

EEM-60

nexius.tools/equipo/victor-eem-60

EEMP-60

nexius.tools/equipo/victor-eemp-60

EET-60

nexius.tools/equipo/victor-eet-60

GRS

nexius.tools/equipo/drago-grs

ODEP

nexius.tools/equipo/drago-odep

EME-60

nexius.tools/equipo/victor-eme-60

EMM-60

nexius.tools/equipo/victor-emm-60

EMMP-60

nexius.tools/equipo/victor-emmp-60

EPN-D

nexius.tools/equipo/victor-epn-d

EPN-S

nexius.tools/equipo/victor-epn-s

ESV

nexius.tools/equipo/victor-esv

TAV-DS

nexius.tools/equipo/victor-tav-ds

TCH-10

nexius.tools/equipo/victor-tch-10

TF-DS

nexius.tools/equipo/victor-tf-ds

TF-US

nexius.tools/equipo/victor-tf-us

TM-DS

nexius.tools/equipo/victor-tm-ds

TM-US

nexius.tools/equipo/victor-tm-us

TP

nexius.tools/equipo/victor-tp

Hobart

AMTL

nexius.tools/equipo/hobart-amtl

Serie CLen

nexius.tools/equipo/hobart-serie-clen

Italdibipack

DELTAREG AA 132

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa132

DELTAREG AA200

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa200

DELTAREG AA202X

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa202x

Linkrich

Transpaleta EU

nexius.tools/equipo/lr-transpaleta-eu

Transpaleta US

nexius.tools/equipo/lr-transpaleta-us

DELTAREG AA500

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa500

ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-serie

ECOSPIR FA

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-fa

JOLLY WRAPPER

nexius.tools/equipo/ital-jolly-wrapper

ROBOSPIR LEO

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leo

ROBOSPIR LEONARDO SP

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leonardo-sp

Optima Scale

Esquinero

nexius.tools/equipo/optima-floor-scale-corner-protector

KG-handlebar

nexius.tools/equipo/optima-handlebar-calibration-weights-kgs

Kits

nexius.tools/equipo/optima-test-weight-kits

LB-handlebar

nexius.tools/equipo/optima-large-calibration-weights

LB-weight

nexius.tools/equipo/optima-calibration-weights-lb

OP-100

nexius.tools/equipo/optima-truck-scale

OP-410

nexius.tools/equipo/optima-op-410-homerun-cable

OP-413

nexius.tools/equipo/optima-op-413-ball-joint-feet

Rice Lake

1280 Enterprise

nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise

381

nexius.tools/equipo/ricelake-381

680 Synergy

nexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy

680HE

nexius.tools/equipo/ricelake-680he

682

nexius.tools/equipo/ricelake-682

880 Plus

nexius.tools/equipo/ricelake-880-plus

MSI-8000HD

nexius.tools/equipo/ricelake-msi-8000hd

MSI-9850

nexius.tools/equipo/ricelake-msi-9850

OP-413B

nexius.tools/equipo/optima-op-41
3b-ball-joint-feet

OP-413C

nexius.tools/equipo/optima-op-41
3c-ball-joint-feet

OP-414

nexius.tools/equipo/optima-op-41
4-feet

OP-414A

nexius.tools/equipo/optima-op-41
4a-rigid-feet

OP-414B

nexius.tools/equipo/optima-op-41
4b-rigid-feet

OP-415

nexius.tools/equipo/optima-op-41
5-bench-scale-feet

OP-415A

nexius.tools/equipo/optima-op-41
5a-bench-scale-feet

OP-416-10

nexius.tools/equipo/optima-op-41
6-10-port-junction-box

OP-416-2

nexius.tools/equipo/optima-op-41
6-2-port-junction-box

OP-416-4

nexius.tools/equipo/optima-op-41
6-4-port-junction-box

OP-416-6

nexius.tools/equipo/optima-op-41
6-6-port-junction-box

OP-416-8

nexius.tools/equipo/optima-op-41
6-8-port-junction-box

OP-419

nexius.tools/equipo/optima-op-41
9-anchoring-plates

OP-431

nexius.tools/equipo/optima-eyebo
lts

OP-433

nexius.tools/equipo/optima-op-43
3-bumper-guard

OP-435

nexius.tools/equipo/optima-load-
cell-spacers

OP-438

nexius.tools/equipo/optima-rod-e
nd

OP-463

nexius.tools/equipo/optima-recei
ving-cup

OP-720

nexius.tools/equipo/optima-op-72
0-weighing-kit

OP-750

nexius.tools/equipo/optima-op-75
0-ramps

OP-916-PF

nexius.tools/equipo/optima-op-91
6-pf-pit-frame

OP-916-SS-PF

nexius.tools/equipo/optima-op-91
6-ss-pf-stainless-steel-pit-fram
e

OP-916NN

nexius.tools/equipo/optima-op-91
6-floor-scale

OP-917

nexius.tools/equipo/optima-op-91
7-drum-scale

OP-918

nexius.tools/equipo/optima-op-91
8-pallet-jack-scale

OP-918-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-91
8ss-stainless-steel-pallet-jack-
scale

OP-918P

nexius.tools/equipo/optima-op-91
8p-pallet-jack-scale-with-printe
r

OP-921

nexius.tools/equipo/optima-op-92
1-drum-scale

OP-923

nexius.tools/equipo/optima-op-92
3-axle-scale

OP-925

nexius.tools/equipo/optima-op-92
5-heavy-duty-crane-scale

OP-925W

nexius.tools/equipo/optima-op-92
5w-heavy-duty-wireless-crane-sca
le

OP-928

nexius.tools/equipo/optima-op-92
8-portable-axle-weighing-pads

OP-928-C

nexius.tools/equipo/optima-op-92
8-c-portable-axle-pad-carrying-c
art

OP-934

nexius.tools/equipo/optima-op-93
4-cargo-scale

OP-960

nexius.tools/equipo/optima-op-96
0-pancake-scale

Pallet Jack Scale

nexius.tools/equipo/optima-palle
t-jack-scale

Pesas kg

nexius.tools/equipo/optima-test-
weights

Cinco datos y le cotizamos

Con esto alcanza para armar la propuesta. Se puede contestar por WhatsApp en un mensaje, o llenar a mano y devolver esta hoja.

01 **Cuánto material entra por semana**

Y en qué llega: camión, saco, tambor o suelto. Define la báscula de compra.

02 **Qué materiales se separan**

Ferroso, aluminio, cobre, PET, cartón o vidrio. La mezcla manda el equipo.

03 **En qué se despacha**

Paca, saco, palet o granel. Cada salida tiene su equipo de cierre.

04 **Trifásica disponible y espacio real**

Ancho de puerta, altura de techo y si hay salida de agua a presión.

05 **Cuánta diferencia hay entre lo comprado y lo vendido**

Es el número que dice si el problema está en la báscula o en la separación.

LAS COTIZACIONES VAN DIRECTO A

Esteban Guerrero

Director de Operaciones, Nexius Tools

WhatsApp +506 8873 5883

eguerreiro@nexius.tools

nexius.tools

Cotizar por WhatsApp

+506 8873 5883

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO EN SITIO



Melanie Ramos

WhatsApp +506 8584 2754

 Tu máquina, nueva otra vez.

Especificaciones según el fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso. Este catálogo no incluye precios.

Nexius Group S.A. · La Unión de Cartago, Costa Rica · nexius.tools/catalogo/reciclaje