



CATALOGUE · COSTA RICA · YOUR MACHINE, NEW AGAIN

# Keep the line running on the shift you promised

Weighing, counting, coding, inspection and packaging for free zone plants in Costa Rica. With installation, ECA-accredited calibration, parts held locally and field service in the same country as your line.

**386**

UNITS

**11**

FAMILIES

No prices. Specifications are shown exactly as published by the manufacturer.

## WHAT IS INSIDE

|    |                                             |         |    |
|----|---------------------------------------------|---------|----|
| 01 | Analytical and precision weighing           | page 4  | 23 |
| 02 | Parts counting and kitting                  | page 10 | 10 |
| 03 | Receiving and floor weighing                | page 13 | 73 |
| 04 | Indicators, terminals and data capture      | page 31 | 41 |
| 05 | Marking, coding and traceability            | page 40 | 26 |
| 06 | Inspection, metal detection and separation  | page 45 | 21 |
| 07 | Packaging, sealing and vacuum               | page 49 | 60 |
| 08 | Case packing, strapping and palletising     | page 60 | 82 |
| 09 | Handling, stainless furniture and conveying | page 74 | 12 |

## QUOTES

**Esteban Guerrero**

Director of Operations

+506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

## BROKEN EQUIPMENT OR SERVICE

**Melanie Ramos**

+506 8584 2754

[Ask on WhatsApp](#)

|    |                                    |         |    |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 10 | <b>Compressed air</b>              | page 76 | 9  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | <b>Spare parts and accessories</b> | page 78 | 29 |  |  |  |  |  |  |

# How to choose

---

## 01

### First, what has to be qualified

If the equipment touches a validated process, the question is not the price: it is whether the supplier can hand you an IQ and OQ protocol and a calibration certificate that holds up.

## 02

### Then, the cycle time it has to keep

Units per shift and how often the format changes. A machine that is fast but takes forty minutes to change over is slower than a machine that is not.

## 03

### And last, who answers when it stops

Almost every unit here is imported. What changes is whether the part is already in Costa Rica or twelve weeks away.

# What we add to the equipment

---

## Calibration with the ECA seal

Traceable certificate from the Costa Rican Accreditation Body, with test weights from this same catalogue. It is what an auditor asks for and what a corporate quality team accepts.

## Parts held in Costa Rica

Load cells, boards, cables and indicators on the shelf here. A line waiting on a part from Asia is not producing, and the shipment date does not move.

## Installation and qualification support

Levelled, loaded, verified and documented, with the operator watching it run before we leave. We hand over the protocol filled in, not blank.

## Field service, not a return-to-workshop policy

We go where the machine is. It only comes to the workshop when there is truly no other way.

TO RULE OUT FAST

# Where each family goes

This catalogue speaks to three operations under the same regime: the medical device plant, the electronics plant and general contract manufacturing. The table says which family belongs to each, and whether it needs three-phase power or a construction that holds up in a controlled area.

| FAMILY                                                         | MEDICAL<br>DEVICE | ELECTRONICS | GENERAL<br>MANUFACTURING | CLEANROOM | THREE-PHASE |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|
| <b>Analytical and precision weighing</b><br>23 units           | •                 | •           |                          | •         |             |
| <b>Parts counting and kitting</b><br>10 units                  | •                 | •           | •                        | •         |             |
| <b>Receiving and floor weighing</b><br>73 units                | •                 | •           | •                        | •         |             |
| <b>Indicators, terminals and data capture</b><br>41 units      | •                 | •           | •                        | •         |             |
| <b>Marking, coding and traceability</b><br>26 units            | •                 | •           | •                        |           |             |
| <b>Inspection, metal detection and separation</b><br>21 units  | •                 |             |                          |           |             |
| <b>Packaging, sealing and vacuum</b><br>60 units               | •                 | •           | •                        |           | •           |
| <b>Case packing, strapping and palletising</b><br>82 units     | •                 | •           | •                        |           | •           |
| <b>Handling, stainless furniture and conveying</b><br>12 units | •                 | •           | •                        |           |             |
| <b>Compressed air</b><br>9 units                               | •                 | •           | •                        | •         | •           |
| <b>Spare parts and accessories</b><br>29 units                 | •                 | •           | •                        | •         |             |

The three columns overlap on purpose: a medical device plant buys from all eleven families. Electronics skips metal detection and magnetic separation, which belong to product streams and not to assembly, and general manufacturing usually skips the milligram bench as well. Cleanroom and three-phase are marked only where the manufacturer declares it: stainless or washdown construction, IP65 to IP69K, and 220 V or 380 V three-phase supply. Confirm it model by model.



FAMILY 01 OF 11 · 23 UNITS

01

# Analytical and precision weighing

What is weighed in milligrams: incoming material, reference standards, in-process quality control, and the test weights that keep them defensible.

CELY

OHAUS

SARTORIUS

A&amp;D

OPTIMA SCALE

## Equipment that is not qualified does not enter a validated process

In a regulated plant the question about a balance is not what it costs or how fast it settles. It is whether you can hand an auditor an installation and operational qualification, a traceable calibration certificate and a record of who verified it and when. A balance without that paperwork is not a cheaper balance: it is a balance that cannot be used on the line.

That is why this catalogue opens with the analytical bench and the test weights, and why calibration carries the ECA accreditation seal. The weight is the easy part. What takes twelve weeks to arrange from abroad is the evidence behind it.

### BEFORE THE PURCHASE ORDER

Readability and tolerance you must hold  
Whether IQ and OQ protocols are required  
Who signs the calibration certificate  
How often it has to be reverified



03 OHAUS

## Explorer precisión

Precision balance

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Precisión |
|------|-----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Series | Explorer |
|--------|----------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-precisi-n](https://nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-precisi-n)



04 OHAUS

## Pioneer PX

Analytical balance

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Analítica |
|------|-----------|

|        |            |
|--------|------------|
| Series | Pioneer PX |
|--------|------------|

[Get a quote](#)[nexus.tools/equipo/ohaus-pioneer-px](https://nexus.tools/equipo/ohaus-pioneer-px)

05 OHAUS

## Adventurer

Analytical balance

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Analítica |
|------|-----------|

|        |            |
|--------|------------|
| Series | Adventurer |
|--------|------------|

[Get a quote](#)[nexus.tools/equipo/ohaus-adventurer](https://nexus.tools/equipo/ohaus-adventurer)

06 SARTORIUS

## Quintix / Secura analítica

Analytical balance

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Analítica |
|------|-----------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| Series | Quintix y Secura |
|--------|------------------|

[Get a quote](#)[nexus.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-anal-tica](https://nexus.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-anal-tica)

08 SARTORIUS

## Cubis II MCA

Configurable precision balance

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Precisión |
|------|-----------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Series | Cubis II MCA |
|--------|--------------|

[Get a quote](#)[nexus.tools/equipo/sartorius-cubis-ii-mca](https://nexus.tools/equipo/sartorius-cubis-ii-mca)



09 A&amp;D

## Orion HR

Analytical balance

Type Analítica

Series Orion HR

Get a quote

nexus.tools/equipo/ad-orion-hr



11 A&amp;D

## AD-4212A

Production analytical balance

Type Analítica

Series AD-4212A

Get a quote

nexus.tools/equipo/ad-ad-4212a


12 OPTIMA SCALE **CORE**

## OPF-P

Precision counting balance

Capacities 3 kg x 0.1 g, 7.5 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g

Memories hasta 21 PLU de peso de muestra

Displays tres: peso, peso unitario y conteo

Resolution 30 000 divisiones en pantalla

Battery life batería recargable hasta 100 horas

Get a quote

nexus.tools/equipo/optima-opf-p-precision-counting-balance

13 OPTIMA SCALE **CORE****OPF-N**

Precision balance, stainless steel pan

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacities | 3 kg x 0.1 g, 7.5 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g |
| Pan        | inoxidable antiestático, desmontable                      |
| Display    | LCD retroiluminada de alto contraste                      |
| Battery    | recargable de 9 V                                         |
| Functions  | conteo, porcentaje y pesaje dinámico                      |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-opf-n-precision-balance](https://nexius.tools/equipo/optima-opf-n-precision-balance)14 OPTIMA SCALE **CORE****OPD-A (10 mg)**

Large-pan precision balance

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Capacities   | de 1100 a 6100 g, lectura de 0.01 g                    |
| Sensor       | capacitancia cerámica bañada en oro                    |
| Construction | aluminio fundido y ABS antiestático, plato inoxidable  |
| Extras       | pesaje bajo balanza para densidad, RS-232 configurable |
| Levelling    | patas con dos puntos de ajuste                         |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-opd-a-high-precision-balance](https://nexius.tools/equipo/optima-opd-a-high-precision-balance)15 OPTIMA SCALE **CORE****OPH-T**

0.01 g precision balance

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Capacities   | 200, 300, 500 y 600 g con lectura de 0.01 g;<br>2000 a 6000 g con 0.1 g |
| Pan          | inoxidable antiestático, circular o rectangular                         |
| Display      | LCD de alto contraste                                                   |
| Power supply | adaptador AC (no incluye batería recargable)                            |
| Functions    | conteo, porcentaje y pesaje dinámico                                    |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-oph-t-precision-balances](https://nexius.tools/equipo/optima-oph-t-precision-balances)

16 OPTIMA SCALE **CORE**

## OPH-Z

High-capacity precision balance

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Capacities    | 10, 20 y 30 kg, lectura de 0.1 g        |
| Platform      | inoxidable grande, desmontable          |
| Communication | RS-232 bidireccional con PC o impresora |
| Functions     | conteo, porcentaje y pesaje dinámico    |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-oph-z-high-capacity-precision-balance](https://nexius.tools/equipo/optima-oph-z-high-capacity-precision-balance)17 OPTIMA SCALE **CORE**

## OPK

Compact precision balance

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Capacities | 250 g y 500 g con 0.1 g; 2500 g con 1 g; 5000 g con 2 g |
| Pan        | plástico o inoxidable, a elegir                         |
| Level      | burbuja incorporada                                     |
| Units      | g, oz, ct                                               |

[Get a quote](#) [nexius.tools/equipo/optima-opk-series](https://nexius.tools/equipo/optima-opk-series)18 OPTIMA SCALE **CORE**

## LB-handlebar

Handled test weights, pounds

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Values   | 25, 50, 100, 500 y 1000 lb                |
| Material | hierro fundido                            |
| Class    | F, certificables (no vienen certificadas) |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-large-calibration-weights](https://nexius.tools/equipo/optima-large-calibration-weights)


19 OPTIMA SCALE **CORE**

## KG-handlebar

Handled test weights, kilos

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Values   | 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 kg         |
| Material | hierro fundido                            |
| Class    | F, certificables (no vienen certificadas) |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-handlebar-calibration-weights-kgs](#)

20 OPTIMA SCALE **CORE**

## 20 lb

20 lb test weight with case

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Value    | 20 lb                 |
| Includes | estuche de protección |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-20-lb-handlebar-weight](#)

21 OPTIMA SCALE **CORE**

## Kits

Test weight kits in case

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Sets     | cinco combinaciones, desde 1 mg                     |
| Material | acero inoxidable                                    |
| Case     | aluminio con pinza profesional                      |
| Class    | M1, F2 o F1, certificables (no vienen certificadas) |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-test-weight-kits](#)

23 OPTIMA SCALE **CORE**

## LB-weight

Individual test weights, pounds and ounces

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Values   | de 0.001 lb a 10 lb, incluidas onzas                |
| Material | acero inoxidable                                    |
| Class    | M1, F1 o F2, certificables (no vienen certificadas) |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-calibration-weights-lb](https://nexius.tools/equipo/optima-calibration-weights-lb)22 OPTIMA SCALE **CORE**

## Pesas kg

Individual test weights, grams and kilos

Values: de 1 mg a 10 kg, veintiún denominaciones · Material: acero inoxidable · Class: M1, F1 o F2, certificables (no vienen certificadas)

[nexius.tools/equipo/optima-test-weights](https://nexius.tools/equipo/optima-test-weights)

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR



CELY  
**PB**  
Precision balance

Series: PB-50 y PB-60

Use: Laboratorio y control de calidad

[nexius.tools/equipo/cely-pb](https://nexius.tools/equipo/cely-pb)

OHAUS  
**Explorer analítica**  
Analytical balance

Type: Analítica

Series: Explorer

[nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-anal-tica](https://nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-anal-tica)

SARTORIUS  
**Quintix / Secura precisión**  
Precision balance

Type: Precisión

Series: Quintix y Secura

[nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-precisi-n](https://nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-precisi-n)



A&amp;D

**FX-i**

Precision balance

Type: Precisión

Series: FX-i

[nexius.tools/equipo/ad-fx-i](https://nexius.tools/equipo/ad-fx-i)

FAMILY 02 OF 11 · 10 UNITS

# Parts counting and kitting

02

Counting by weight for kit preparation, cycle count and line replenishment, where the piece is too small to count by hand.

CELY

RICE LAKE

OPTIMA SCALE



02 RICE LAKE

## CounterPart

Counting indicator

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Function    | Conteo por peso                            |
| Application | Báscula camionera, de plataforma y de grúa |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/ricelake-counterpart](https://nexius.tools/equipo/ricelake-counterpart)

03 OPTIMA SCALE **CORE****OPF-C**

Counting balance with large pan

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Capacities | 3 kg x 0.1 g, 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g |
|------------|---------------------------------------------------------|

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| Pan | 11 x 8.5" (335 x 220 mm), inoxidable antiestático |
|-----|---------------------------------------------------|

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Displays | tres: peso, peso unitario y conteo |
|----------|------------------------------------|

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Battery life | batería recargable hasta 100 horas |
|--------------|------------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-opf-c-precision-counting-balance](https://nexius.tools/equipo/optima-opf-c-precision-counting-balance)04 OPTIMA SCALE **CORE****OP-900-SS**

Weight indicator, stainless steel

|         |                  |
|---------|------------------|
| Housing | acero inoxidable |
|---------|------------------|

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Display | LED o LCD de 1" retroiluminada |
|---------|--------------------------------|

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Units | lb y kg (LCD suma oz, lb:oz y g) |
|-------|----------------------------------|

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Functions | bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación, alarma de sobrecarga |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Approval | NTEP a 5000 divisiones, hasta 50 000 graduaciones |
|----------|---------------------------------------------------|

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Extras | ajuste de gravedad por ubicación geográfica; conecta repetidor e impresoras |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-stainless-steel-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-stainless-steel-indicator)

05 OPTIMA SCALE **CORE****OP-900-MS**

Weight indicator, painted steel

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Housing      | acero pintado                                 |
| Display      | LED o LCD de 1" retroiluminada                |
| Functions    | bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación |
| Approval     | NTEP a 5000 divisiones                        |
| Power supply | adaptador 110 V, con batería opcional         |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-900-ms-mild-steel-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-900-ms-mild-steel-indicator)06 OPTIMA SCALE **CORE****OP-900A-SS-P**

Stainless indicator with printer

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Housing   | acero inoxidable con impresora incorporada    |
| Outputs   | relé 4-20 mA o 0-5 V, opcionales              |
| Display   | LED o LCD de 1"                               |
| Functions | conteo, acumulación, fecha y hora automáticas |
| Approval  | NTEP a 5000 divisiones                        |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-p-stainless-steel-indicator-with-printer](https://nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-p-stainless-steel-indicator-with-printer)07 OPTIMA SCALE **CORE****OP-900B-EX**

Explosion-proof indicator

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Housing   | acero inoxidable a prueba de explosión                       |
| Display   | LED o LCD de 1" retroiluminada                               |
| Options   | impresora térmica incorporada, relé 4-20 mA o 0-5 V, batería |
| Functions | conteo, acumulación, alarma de sobrecarga                    |
| Approval  | NTEP a 5000 divisiones                                       |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-900b-ex-explosion-proof-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-900b-ex-explosion-proof-indicator)


08 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-905

Indicator with full numeric keypad

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Housing | acero inoxidable NEMA 4X / IP67                        |
| Keypad  | numérico completo, tara directa                        |
| Ports   | tres RS-232, un RS-485 y un USB                        |
| Modes   | conteo por piezas con peso promedio, pesaje de control |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-905-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-905-indicator)

09 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-909

Replacement indicator for non-NTEP scales

Housing: plástica · Display: LED o LCD de 1" retroiluminada · Functions: bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación · Resolution: hasta 50 000 graduaciones · Note: para básculas que no requieren NTEP

[nexius.tools/equipo/optima-op-909](https://nexius.tools/equipo/optima-op-909)


10 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-909 JR

Compact indicator, AA batteries

Power supply: pilas AA reemplazables · Display: LCD de 1" retroiluminada · Dual use: indicador o segunda pantalla de la misma báscula · Functions: bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación

[nexius.tools/equipo/optima-op-909-jr-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-909-jr-indicator)

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR



CELY

**PC**

Piece-counting scale

Series: PC-50 y PC-60

Use: Conteo por peso

[nexius.tools/equipo/cely-pc](https://nexius.tools/equipo/cely-pc)




FAMILY 03 OF 11 · 73 UNITS

03

# Receiving and floor weighing

Bench scales, platforms, pallet and crane scales for what comes in the door and what moves between cells.

CELY

GRUPO PRIMO

ITALDIBIPACK

OPTIMA SCALE



23 GRUPO PRIMO

## AT 5000 multicabezales

Rotary cup filler with multihead weigher

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Lanes  | 2                      |
| Dosing | Balanza multicabezales |
| Motion | Rotativo               |

[Get a quote](#)[nexus.tools/equipo/primo-at5000multicabezales](https://nexus.tools/equipo/primo-at5000multicabezales)

24 GRUPO PRIMO

## EAV-C4

Vertical bagger with multihead weigher

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Output | hasta 3600 bolsas/hora |
| Dosing | Balanza multicabezales |

[Get a quote](#) [nexus.tools/equipo/primo-eavc4](https://nexus.tools/equipo/primo-eavc4)

26 OPTIMA SCALE **CORE****OP-915**

Bench scale

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Capacities | 100, 300, 400, 500 y 1000 lb (división de 0.02 a 0.2 lb) |
| Platforms  | de 12x12" a 24x24", nueve combinaciones                  |
| Pan        | acero inoxidable 304 sobre base de acero al carbono      |
| Indicator  | OP-900, seis dígitos de 1", RS-232                       |
| Approval   | NTEP clase III, 5000 divisiones                          |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale)27 OPTIMA SCALE **CORE****OP-915SS**

Washdown bench scale, stainless steel

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacities   | de 6 lb x 0.0002 lb hasta 1000 lb x 0.2 lb                     |
| Platforms    | de 10x10" a 24x24", trece combinaciones                        |
| Construction | acero inoxidable, celda sellada con cable directo al indicador |
| Indicator    | OP-900 de 0.9" retroiluminado, batería recargable              |
| Approval     | NTEP clase III, 5000 divisiones                                |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale)

28 OPTIMA SCALE **CORE****OP-915BW**

Portable bench scale with wheels and handrail

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Capacities | 500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb             |
| Platforms  | 18x24", 24x24" y 32x24"                        |
| Mobility   | ruedas giratorias, con freno en las traseras   |
| Pan        | acero inoxidable 304 sobre plataforma de acero |
| Indicator  | OP-900 con batería recargable                  |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail-1](https://nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail-1)

29 OPTIMA SCALE **CORE****OP-915BWD**

Bench scale with non-slip deck and wheels

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Capacities | 500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb            |
| Platforms  | 18x24", 24x24" y 32x24"                       |
| Cover      | lámina de diamante, acero pintado             |
| Mobility   | ruedas giratorias con freno y baranda trasera |
| Indicator  | OP-900 NTEP con batería recargable            |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail](https://nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail)

30 OPTIMA SCALE **CORE****OP-915BWSS**

Washdown bench scale with wheels, stainless steel

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Capacities   | 500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb                    |
| Platforms    | 18x24", 24x24" y 34x24"                               |
| Construction | base y plataforma en acero inoxidable                 |
| Mobility     | ruedas con freno; algunas medidas admiten patas fijas |
| Indicator    | OP-900 LCD de 0.9" con batería recargable             |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale-with-wheels-and-backrail](https://nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale-with-wheels-and-backrail)

31 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-915 Ball Transfer

Bench scale with ball transfer top

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Capacities | 500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb              |
| Platforms  | 18x18" y 24x24"                                 |
| Cover      | bolas de transferencia sobre plataforma soldada |
| Indicator  | OP-900 NTEP, RS-232                             |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-915-roller-top-bench-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-915-roller-top-bench-scale)32 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-915 Roller Top

Bench scale with roller top

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Capacities | 500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb |
| Platforms  | 18x18" y 24x24"                    |
| Cover      | rodillos sobre plataforma soldada  |
| Indicator  | OP-900 NTEP, RS-232                |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-915-transfer-top-bench-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-915-transfer-top-bench-scale)33 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-915-C

Bench scale cart

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| For          | plataformas de 18x18" y 24x24"                               |
| Capacity     | 1000 lb                                                      |
| Construction | acero inoxidable soldado                                     |
| Height       | patas ajustables en tres posiciones                          |
| Extras       | ruedas traseras con freno y soporte de indicador desmontable |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-bench-scale-cart-op-915-c](https://nexius.tools/equipo/optima-bench-scale-cart-op-915-c)

35 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-916

NTEP floor scale

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Capacities | 2000, 5000 y 10000 lb (división de 0.5 a 2 lb)  |
| Platforms  | de 2x2 a 4x8 pies, 4.2" de alto                 |
| Cover      | lámina de diamante de 1/4" o inoxidable lisa    |
| Load cells | cuatro celdas de acero aleado certificadas NTEP |
| Indicator  | OP-900 NTEP, cable blindado de 20 pies          |
| Approval   | NTEP clase III, 5000 divisiones                 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916-ntep-floor-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916-ntep-floor-scale)36 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-916NN

Floor scale for internal control

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Capacities | 5000 lb x 1 lb y 10000 lb x 2 lb               |
| Platforms  | 4x4 y 5x5 pies                                 |
| Cover      | acero soldado con lámina antideslizante        |
| Indicator  | OP-909JR                                       |
| Note       | no es legal para comercio: es para uso interno |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916-floor-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916-floor-scale)

37 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-916SS

Washdown floor scale, stainless steel

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Capacity          | 5000 lb x 1 lb                                   |
| Platforms         | 3x3, 4x4 y 5x5 pies                              |
| Construction      | acero inoxidable, cubierta antideslizante o lisa |
| Protection rating | IP65 a IP69K, sobrecarga 200%                    |
| Indicator         | OP-900 NTEP                                      |
| Warranty          | 2 años en plataforma, 1 año en electrónica       |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-wash-down-floor-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-wash-down-floor-scale)38 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-916SS-LT

Lift-up washdown floor scale

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Capacities   | 5000 lb x 1 lb y 10000 lb x 2 lb                  |
| Platforms    | 3x3, 4x4 y 5x5 pies                               |
| Opening      | cubierta abatible con resortes de gas inoxidables |
| Installation | sobre piso o en foso                              |
| Indicator    | NEMA 4 lavable, batería recargable opcional       |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lt-lift-up-washdown-floor-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lt-lift-up-washdown-floor-scale)

39 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-960

Low-profile scale with integrated ramps

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Capacities | de 20000 a 40000 lb (división de 2 lb)              |
| Profile    | 3" de alto, rampas envolventes de 1.25 pies         |
| Load cells | cuatro celdas NTEP de acero aleado, sobrecarga 200% |
| Cable      | 45 pies blindado                                    |
| Use        | interior o intemperie; se reubica sin obra          |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-960-pancake-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-960-pancake-scale)40 OPTIMA SCALE **CORE**

## TMFC-0544

Floor scale with forklift channels

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Platforms  | 4x4, 5x5 y 5x7 pies, 4.25" de alto                       |
| Cover      | lámina de diamante o inoxidable lisa, 1/4" de espesor    |
| Load cells | cuatro celdas de acero aleado certificadas NTEP          |
| Extras     | canales para montacargas y soporte de indicador opcional |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-forklift-channel-floor-scales](https://nexius.tools/equipo/optima-forklift-channel-floor-scales)41 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-720

Kit to turn existing equipment into a scale

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Includes    | cuatro celdas NTEP, herrajes, display LED, caja de 4 puertos, cuatro patas niveladoras |
| Cable       | 20 pies blindado inoxidable con conector rápido                                        |
| Typical use | tanques, tolvas y plataformas hechas a medida                                          |
| Expandable  | admite más celdas y mejoras de accesorios                                              |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-720-weighing-kit](https://nexius.tools/equipo/optima-op-720-weighing-kit)

42 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-917

Drum scale

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Capacities | 1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb      |
| Platforms  | seis medidas, de 27x27" a 52x48"         |
| Profile    | 1.5" de alto con extremos rampados de 4" |
| Material   | acero al carbono pintado o inoxidable    |
| Rails      | vivos: pesa directo o con tarima cruzada |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-917-drum-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-917-drum-scale)43 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-917SS

Washdown drum scale, stainless steel

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Capacities | 1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb |
| Platform   | 28x28" x 1.5" de alto               |
| Material   | acero inoxidable lavable            |
| Indicator  | LED/LCD con batería recargable      |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-917-stainless-steel-drum-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-917-stainless-steel-drum-scale)44 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-921

5000 lb drum scale

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Capacity  | 5000 lb x 1 lb (2500 kg)                       |
| Platforms | 30x30", 36x36" y 48x48"                        |
| Profile   | 1.2" con rampas autoalineadas                  |
| Cover     | lámina de diamante antideslizante              |
| Indicator | seis dígitos de 1" en carcasa de acero, RS-232 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-921-drum-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-921-drum-scale)

45 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-932

U-shaped weigh beams

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Capacity   | hasta 5000 lb                             |
| Height     | 4.2"                                      |
| Mobility   | ruedas y asas integradas                  |
| Indicator  | OP-909 LED de 1" con retención automática |
| Dimensions | a pedido, además de las estándar          |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-932-u-beam-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-932-u-beam-scale)46 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-919

Weigh beam system

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacities   | 5000, 10000 y 20000 lb                                    |
| Beams        | de 24" a 60" de largo, 3.7 a 4" de alto                   |
| Construction | acero al carbono soldado, con ruedas y asas               |
| Indicator    | OP-909 con retención automática y batería                 |
| Note         | hay versión nueva; esta se vende hasta agotar existencias |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-919-weigh-beam-system](https://nexius.tools/equipo/optima-op-919-weigh-beam-system)47 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-919HD

Heavy-duty weigh beam system

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Capacities   | 5000, 10000 y 20000 lb                       |
| Beams        | de 24" a 60" de largo, 3.7 a 4" de alto      |
| Construction | acero soldado 100% cerrado, pintura en polvo |
| Indicator    | con función de pesaje de animal              |
| Use          | bodegas, fincas y zoológicos                 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-919-hd-weigh-beam-system](https://nexius.tools/equipo/optima-op-919-hd-weigh-beam-system)

48 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-925

Heavy-duty crane scale

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacities | 3000, 6000, 10000, 20000 y 40000 lb                       |
| Housing    | aluminio fundido; octagonal hasta 20K, rectangular en 40K |
| Display    | LED o LCD retroiluminada, cinco dígitos                   |
| Battery    | recargable, hasta 80 horas                                |
| Remote     | inalámbrico hasta 100 pies, con captura de pico           |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-925-heavy-duty-crane-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-925-heavy-duty-crane-scale)49 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-925W

Wireless crane scale

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Capacities | 10000, 20000, 40000 y 100000 lb                   |
| Indicator  | inalámbrico de mano, con teclado de calibración   |
| Housing    | fundida, electrónica montada sobre amortiguadores |
| Battery    | recargable sellada, con cargador incluido         |
| Class      | OIML III                                          |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-925w-heavy-duty-wireless-crane-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-925w-heavy-duty-wireless-crane-scale)51 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-926

Hanging scale with separate indicator

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Capacities | de 100 lb a 100000 lb según celda                  |
| Cable      | 19 pies (hay más largos)                           |
| Indicator  | OP-909 LED con batería; ampliable a NEMA 4 lavable |
| Mode       | tensión o compresión                               |
| Functions  | tara, impresión y retención de pico, RS-232        |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-926-hanging-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-926-hanging-scale)


52 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-931

Portable hanging scale

Capacities 30, 60, 150, 300 y 600 lb

Display LCD con cero, tara y retención

Power supply tres pilas AA incluidas

Dimensions 87 x 134 x 40.5 mm

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-931-portable-industrial-hanging-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-931-portable-industrial-hanging-scale)

53 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-934

Freight and container scale

Capacities 60000 y 120000 lb, división de 10 lb

Platforms 10x10, 10x15, 10x20 y 10x30 pies

Profile 6" de alto, rampas de 3.4 pies

Construction doble módulo de acero, cubierta de diamante, pintura epóxica

Warranty 5 años en soldadura de plataforma, 2 en celdas

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-934-cargo-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-934-cargo-scale)

54 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-923

Axle scale

Capacities 60000 lb (7 pies) y 80000 lb (12 pies), división de 10 lb

Profile 5.75" de alto, con tratamiento antideslizante

Structure viga I con placa superior roscada

Load cells cuatro de acero aleado niquelado, estancas

Installation sobre piso con rampas o embutida en concreto

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-923-axle-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-923-axle-scale)

55 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-100

Modular truck scale

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Cover       | lámina antideslizante de 3/8"                                 |
| Structure   | nervios ortotrópicos sellados con soldadura continua          |
| Assembly    | módulos intercambiables, seis pernos por módulo               |
| Manufacture | cada módulo se suelda rotando la pieza, para soldadura pareja |

[Get a quote](#) [nexius.tools/equipo/optima-truck-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-truck-scale)56 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-928

Portable axle weighing pads

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Capacities | 10000 o 25000 lb por almohadilla (20000 a 100000 lb en conjunto) |
| Dimensions | 16x14x1.5" o 24x16x2"                                            |
| Material   | aluminio aeronáutico                                             |
| Indicator  | OP-903 en maletín, con impresora incorporada                     |
| Cable      | 33 pies blindado                                                 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-928-portable-axle-weighing-pads](https://nexius.tools/equipo/optima-op-928-portable-axle-weighing-pads)57 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-928-C

Cart for axle pads

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Capacity     | hasta cuatro almohadillas con sus cables |
| Construction | acero pintado                            |
| Wheels       | con freno                                |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-928-c-portable-axle-pad-carrying-cart](https://nexius.tools/equipo/optima-op-928-c-portable-axle-pad-carrying-cart)

58 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-920

Portable livestock scale

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Capacity   | 2000 lb x 0.5 lb (1000 kg)           |
| Dimensions | 50 x 20 x 2.5"                       |
| Cover      | antideslizante con extremos rampados |
| Indicator  | LCD grande con batería recargable    |
| Optional   | versión resistente a intemperie      |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-920-portable-livestock-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-920-portable-livestock-scale)

61 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-922

Veterinary floor scale

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Capacity   | 1000 lb                                             |
| Dimensions | 43 x 20 x 2"                                        |
| Surface    | acero inoxidable con tapete antideslizante incluido |
| Indicator  | OP-902 con soporte de pared o escritorio            |
| Optional   | jaula de 38.5 x 46.5 x 40.5" y versión inalámbrica  |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-922-vet-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-922-vet-scale)

62 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-918

Pallet truck with scale

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Capacity     | 5000 lb x 1 lb                                              |
| Construction | acero al carbono, horquillas de perfil bajo y punta afinada |
| Load cells   | certificadas NTEP                                           |
| Power supply | adaptador 120 V y batería recargable hasta 72 horas         |
| Display      | LCD integrada, RS-232                                       |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-918-pallet-jack-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-918-pallet-jack-scale)

63 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-918P

Pallet truck with scale and printer

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Capacity     | 5000 lb x 1 lb                           |
| Printing     | impresora térmica incorporada            |
| Display      | LED y LCD integradas                     |
| Power supply | adaptador 120 V y batería hasta 72 horas |
| Load cells   | certificadas NTEP                        |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-918p-pallet-jack-scale-with-printer](https://nexius.tools/equipo/optima-op-918p-pallet-jack-scale-with-printer)

64 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-918-SS

Pallet truck with scale, stainless steel

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Capacity     | 3300 lb x 1 lb                              |
| Construction | acero inoxidable, horquillas de perfil bajo |
| Printer      | opcional, incorporada                       |
| Power supply | adaptador 120 V y batería hasta 72 horas    |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-918ss-stainless-steel-pallet-jack-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-918ss-stainless-steel-pallet-jack-scale)

67 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-415

Feet for bench scale

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| For        | balanzas de banco OP-915          |
| Dimensions | 2" x 2", rosca 16 UNF             |
| Material   | base ABS, vástago de acero aleado |

[Get a quote](#)

[nexius.tools/equipo/optima-op-415-bench-scale-feet](https://nexius.tools/equipo/optima-op-415-bench-scale-feet)

68 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-415A

Feet for bench scale, stainless steel

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| For        | balanzas de banco OP-915           |
| Dimensions | 2" x 2", rosca 16 UNF              |
| Material   | acero inoxidable con fondo de hule |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-415a-bench-scale-feet](https://nexius.tools/equipo/optima-op-415a-bench-scale-feet)69 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-750

Ramps for floor scale

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Capacity   | de 5000 a 10000 lb                                          |
| Dimensions | de 2x2 a 5x5 pies                                           |
| Finishes   | azul, negro, inoxidable o inoxidable con lámina de diamante |
| For        | básculas de piso serie OP-916                               |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-750-ramps](https://nexius.tools/equipo/optima-op-750-ramps)70 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-433

Bumper guards for floor scale

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Dimensions | de 3 a 7 pies de largo, 4.25" de alto     |
| Anchoring  | perno de 1/2" x 4.5" con arandela de 5/8" |
| For        | básculas de piso serie OP-916             |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-433-bumper-guard](https://nexius.tools/equipo/optima-op-433-bumper-guard)

71 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-916-PPF

Mobility frame for floor scale

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Dimensions | 3, 4 y 5 pies                                        |
| Material   | acero al carbono                                     |
| Extras     | soporte de indicador integrado; patas fijas o ruedas |
| For        | básculas de piso serie OP-916                        |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916-ppf-portable-pit-frame](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916-ppf-portable-pit-frame)72 OPTIMA SCALE **CORE**

## Esquinero

Rubber corner bumper for floor scale

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Material | hule                          |
| For      | básculas de piso serie OP-916 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-floor-scale-corner-protector](https://nexius.tools/equipo/optima-floor-scale-corner-protector)73 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-410

Scale-to-indicator cable

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| Type | blindado de acero inoxidable, impermeable |
| Use  | conecta la báscula al indicador           |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-410-homerun-cable](https://nexius.tools/equipo/optima-op-410-homerun-cable)


34 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-940

Roller deck freight scale

Use: carga aérea, transportistas y línea de despacho · Load cells: acero aleado industrial, protección de sobrecarga 200% · Indicator: LCD NTEP en acero inoxidable NEMA 4 · Optional: pantalla repetidora

[nexius.tools/equipo/optima-op-940-roller-deck-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-940-roller-deck-scale)

50 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-924

General-purpose crane scale

Capacities: 500, 1000, 1500, 2000 y 3000 lb · Display: LED o LCD retroiluminada, cinco dígitos · Battery: recargable, hasta 80 horas · Remote: inalámbrico con retención, hasta 100 pies

[nexius.tools/equipo/optima-op-924-general-purpose-crane-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-924-general-purpose-crane-scale)

59 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-929

Livestock chute scale

Capacity: 5000 lb x 1 lb (2500 kg) · Dimensions: 84 x 26 x 5" · Extras: rampas de 6" y barandas de 4" integradas · Electronics: sensor de movimiento, caja de suma inoxidable · Indicator: OP-909 LED con batería recargable

[nexius.tools/equipo/optima-op-929-livestock-alleyway-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-929-livestock-alleyway-scale)

60 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-930-LT

Scale with aluminium cage for small livestock

Capacity: 2000 lb x 0.5 lb · Dimensions: 70 x 25 x 53" (interior 55.5 x 20.5 x 33") · Construction: jaula, marco y piso de aluminio · Doors: a los dos extremos, ambas operables desde un lado · Indicator: OP-900B-SS NTEP con acumulación

[nexius.tools/equipo/optima-op-930-lt-aluminum-small-livestock-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-930-lt-aluminum-small-livestock-scale)

65 OPTIMA SCALE **CORE**

## Pallet Jack Scale

Platform for weighing a loaded pallet truck

Capacity: 5000 lb x 1 lb · Use: pesar transpaleta con la carga encima

[nexius.tools/equipo/optima-pallet-jack-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-pallet-jack-scale)

66 OPTIMA SCALE **CORE****OPX-SS**

Washdown bench scale, stainless steel

Capacities: 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g · Sealing: diseño IP68 (sin certificación), contra polvo y humedad · Construction: acero inoxidable para uso alimentario · Display: LED roja a ambos lados · Battery: litio recargable con modo de ahorro

[nexius.tools/equipo/optima-opx-ss-washdown-bench-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-opx-ss-washdown-bench-scale)

## THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR

**CELY  
4PSH**

4-cell platform, above floor, painted steel

Load cells: 4

Mounting: Sobresuelo

Material: Hierro pintado


[nexius.tools/equipo/cely-4psh](https://nexius.tools/equipo/cely-4psh)**CELY  
4PBPI**

Low-profile platform, stainless steel

Load cells: 4

Profile: Bajo

Material: Acero inoxidable

[nexius.tools/equipo/cely-4pbpi](https://nexius.tools/equipo/cely-4pbpi)**CELY  
4PBPH**

Low-profile platform, painted steel

Load cells: 4

Profile: Bajo

Material: Hierro pintado

[nexius.tools/equipo/cely-4pbph](https://nexius.tools/equipo/cely-4pbph)**CELY  
4EI**

Pit-mounted platform, stainless steel

Load cells: 4

Mounting: Empotrable en foso

Material: Acero inoxidable

[nexius.tools/equipo/cely-4ei](https://nexius.tools/equipo/cely-4ei)**CELY  
4EH**

Pit-mounted platform, painted steel

Load cells: 4

Mounting: Empotrable en foso

Material: Hierro pintado

[nexius.tools/equipo/cely-4eh](https://nexius.tools/equipo/cely-4eh)**CELY  
PPI**

U-shaped pallet scale, stainless steel

Load cells: 4

Shape: U para paleta

Material: Acero inoxidable

[nexius.tools/equipo/cely-ppi](https://nexius.tools/equipo/cely-ppi)



CELY

**PPH**

U-shaped pallet scale, painted steel

Load cells: 4

Shape: U para paleta

Material: Hierro pintado

[nexius.tools/equipo/cely-pph](https://nexius.tools/equipo/cely-pph)


CELY

**ME**

Single-cell platform

Load cells: 1

Use: Carga centrada

[nexius.tools/equipo/cely-me](https://nexius.tools/equipo/cely-me)


CELY

**MA**

MA single-cell platform

Load cells: 1

[nexius.tools/equipo/cely-ma](https://nexius.tools/equipo/cely-ma)


CELY

**MI**

Wall-mounted platform

Mounting: Mural

[nexius.tools/equipo/cely-mi](https://nexius.tools/equipo/cely-mi)


CELY

**HS**

Hybrid platform, above floor

Mounting: Sobresuelo

Material: Híbrida

[nexius.tools/equipo/cely-hs](https://nexius.tools/equipo/cely-hs)


CELY

**HE**

Hybrid platform, pit-mounted

Mounting: Empotrable

Material: Híbrida

[nexius.tools/equipo/cely-he](https://nexius.tools/equipo/cely-he)


CELY

**BAV**

Single-cell bench scale

Load cells: 1

Use: Sobre mesa, recibo y despacho

[nexius.tools/equipo/cely-bav](https://nexius.tools/equipo/cely-bav)


CELY

**BEV**

Single-cell scale with indicator

Load cells: 1

Indicator: Separado

[nexius.tools/equipo/cely-bev](https://nexius.tools/equipo/cely-bev)


CELY

**AG1**

Single-cell overhead rail scale

Load cells: 1

Mounting: Riel aéreo

[nexius.tools/equipo/cely-ag1](https://nexius.tools/equipo/cely-ag1)



CELY

**AI2**

Two-cell overhead rail scale

Load cells: 2

Mounting: Riel aéreo

[nexius.tools/equipo/cely-ai2](https://nexius.tools/equipo/cely-ai2)


CELY

**CR**

Crane scale, light loads

Load: Ligera

[nexius.tools/equipo/cely-cr](https://nexius.tools/equipo/cely-cr)


CELY

**DR**

Crane scale, medium loads

Load: Media

[nexius.tools/equipo/cely-dr](https://nexius.tools/equipo/cely-dr)


CELY

**BH**

Crane scale, heavy loads

Load: Pesada

[nexius.tools/equipo/cely-bh](https://nexius.tools/equipo/cely-bh)


CELY

**4PAI**

Hinged 4-cell platform

Load cells: 4

Format: Abatible

[nexius.tools/equipo/cely-4pai](https://nexius.tools/equipo/cely-4pai)


CELY

**PI-150**

PI-150 industrial platform

Series: PI

[nexius.tools/equipo/cely-pi-150](https://nexius.tools/equipo/cely-pi-150)


CELY

**PS-70**

PS-70 bench scale

Series: PS

[nexius.tools/equipo/cely-ps-70](https://nexius.tools/equipo/cely-ps-70)


ITALDIBIPACK

**ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE**

Turntable pallet wrappers

Models: ECOSPIR EV, ECOSPIR TS, ECOSPIR A-ID, ECOSPIR MATIC, ECOSPIR LINE

Platform: Giratoria, velocidad regulable

Automation: De carga manual a integración en línea

[nexius.tools/equipo/ital-ecospir-serie](https://nexius.tools/equipo/ital-ecospir-serie)



FAMILY 04 OF 11 · 41 UNITS

04

# Indicators, terminals and data capture

Where the weight stops being a number on a display and becomes a record: indicators, printers, remote displays and logging software.

CELY

RICE LAKE

OPTIMA SCALE

RN MARK



07 RICE LAKE

## 680 Synergy

Digital weight indicator

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Series      | Synergy                                    |
| Type        | Indicador digital                          |
| Application | Báscula camionera, de plataforma y de grúa |

Get a quote

[nexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy](https://nexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy)

08 RICE LAKE

## 680HE

Indicator for harsh environments

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Series      | Synergy                                    |
| Environment | Hostil                                     |
| Application | Báscula camionera, de plataforma y de grúa |

Get a quote

[nexius.tools/equipo/ricelake-680he](https://nexius.tools/equipo/ricelake-680he)

09 RICE LAKE

## 380X

Washdown indicator

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Series      | Synergy                                    |
| Environment | Lavable a presión                          |
| Application | Báscula camionera, de plataforma y de grúa |

Get a quote

[nexius.tools/equipo/ricelake-380x](https://nexius.tools/equipo/ricelake-380x)



14 RICE LAKE

## CW-90

Checkweighing indicator

Function Chequeo de peso

Application Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Get a quote

[nexius.tools/equipo/ricelake-cw-90](https://nexius.tools/equipo/ricelake-cw-90)


15 RICE LAKE

## MSI-9850

CellScale wireless indicator

Connection Inalámbrica RF

System CellScale

Application Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Get a quote

[nexius.tools/equipo/ricelake-msi-9850](https://nexius.tools/equipo/ricelake-msi-9850)


16 RICE LAKE

## MSI-8000HD

Indicator and remote display

Type Indicador y visor remoto

Application Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Get a quote

[nexius.tools/equipo/ricelake-msi-8000hd](https://nexius.tools/equipo/ricelake-msi-8000hd)


18 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-900-SL

NEMA-4X washdown indicator

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Housing      | acero inoxidable NEMA-4X lavable |
| Wiring       | fijo, sin conectores expuestos   |
| Display      | LED o LCD de 1" retroiluminada   |
| Power supply | adaptador y batería incluidos    |
| Approval     | NTEP a 5000 divisiones           |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-900-sl-stainless-steel-washdown-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-900-sl-stainless-steel-washdown-indicator)

19 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-903

Accumulating indicator with printer

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Inputs       | hasta cuatro plataformas o almohadillas              |
| Display      | LCD de 5.3 x 1.4"                                    |
| Printer      | de agujas incorporada, con formatos de impresión     |
| Power supply | batería 6 V/4.5 Ah y adaptador 9 V                   |
| Extras       | conecta repetidor y PC; versión inalámbrica opcional |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-903-accumulation-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-903-accumulation-indicator)

20 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-901

Basic indicator with battery

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Housing | plástica                                        |
| Display | LED o LCD, a elegir                             |
| Hold    | animal, pico, manual y automática               |
| Battery | recargable incorporada, con aviso de carga baja |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-901-indicator](https://nexius.tools/equipo/optima-op-901-indicator)


21 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-907

Basic indicator with accumulation

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Housing   | plástica                                         |
| Display   | LED o LCD, a elegir                              |
| Functions | bruto/tara/cero, acumulación, retención múltiple |
| Battery   | recargable con apagado automático                |

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/optima-op-907-indicator

22 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-904

Panel-mount indicator

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Mounting | empotrado en panel                                          |
| Display  | LED de siete segmentos, seis dígitos                        |
| Outputs  | relé y analógica 4-20 mA, RS-232                            |
| Inputs   | externas de cero, tara, bruto, retención, total e impresión |
| Units    | kg, lb y t                                                  |

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/optima-op-904-indicator

23 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-900-LD

Indoor remote display

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Digit height | 3"                                     |
| Dimensions   | 23 x 9 x 5"                            |
| Housing      | acero pintado con soporte de pared     |
| Connection   | RS-232, con antena para montaje remoto |
| Approval     | NTEP, resolución hasta 1/30 000        |

[Get a quote](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ld-remote-display

24 OPTIMA SCALE **CORE****OP-910**

LED remote display

Digit heights 3.5", 5" y 8"

Dimensions 21 x 7 x 2.5" (3.5") y 30 x 10.25 x 2.5" (5")

Connection RS-232

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-led-remote-display](https://nexius.tools/equipo/optima-led-remote-display)25 OPTIMA SCALE **CORE****OP-910X**

Large remote display with stability indication

Digit height 6"

Dimensions 33 x 7.5 x 1.75"

Signal verde estable, rojo inestable

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-large-remote-display](https://nexius.tools/equipo/optima-large-remote-display)26 OPTIMA SCALE **CORE****OP-9010-XL**

Extra-large remote display

Digit height 13"

Dimensions 52.5 x 14 x 3.5"

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-910-xl-large-remote-displa  
y](https://nexius.tools/equipo/optima-op-910-xl-large-remote-display)

28 OPTIMA SCALE **CORE****OP-412T**

Thermal ticket printer

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Paper          | rollo térmico de 2.2" (58 mm), 48 pies |
| Printing       | térmica de línea, 65 mm/s, 203 dpi     |
| Interface      | serial, 485, paralelo, USB o Bluetooth |
| Dimensions     | 4.4 x 5.8 x 3.1"                       |
| Printhead life | 50 km                                  |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-412t-thermal-printer](https://nexius.tools/equipo/optima-op-412t-thermal-printer)29 OPTIMA SCALE **CORE****OP-412-E-L2**

4x6 barcode label printer

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Label     | 4 x 6", 800 por rollo; ancho de 0.78" a 4.64"               |
| Printing  | térmica directa, 203 dpi, de 2 a 8 pulgadas/s               |
| Codes     | incluye bidimensional (QR)                                  |
| Interface | USB y serial                                                |
| Extras    | alimentación externa de papel y soporte para rollos de 8.4" |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-412-l2-thermal-ticket-barcode-printer](https://nexius.tools/equipo/optima-op-412-l2-thermal-ticket-barcode-printer)30 OPTIMA SCALE **CORE****OP-412-E-L1**

Adhesive label printer

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Label      | 2.3 x 1.6", 800 por rollo                             |
| Printing   | 203 dpi, 120 mm/s                                     |
| Paper      | térmico en rollo, etiqueta térmica o adhesivo térmico |
| Interface  | USB y serial                                          |
| Dimensions | 5.6 x 8.5 x 5.5"                                      |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-412-e-l1-sticker-printer](https://nexius.tools/equipo/optima-op-412-e-l1-sticker-printer)

31 OPTIMA SCALE **CORE**

## T412X

Battery-powered adhesive label printer

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Label        | adhesiva de 2 1/8 x 1 9/16"          |
| Printing     | térmica de línea, 65 mm/s, 203 dpi   |
| Power supply | batería incorporada, adaptador 8.5 V |
| Dimensions   | 4.4 x 5.8 x 3.1"                     |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-t412x-sticky-label-printer-with-battery](https://nexius.tools/equipo/optima-t412x-sticky-label-printer-with-battery)32 OPTIMA SCALE **CORE**

## Papel

Replacement paper for printers and indicators

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| For | indicadores OP-903 y OP-900P; impresoras OP-412-T, OP-412-T-L1 y Zebra |
|-----|------------------------------------------------------------------------|

[Get a quote](#) [nexius.tools/equipo/optima-printer-paper](https://nexius.tools/equipo/optima-printer-paper)33 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-403

Floor stand for indicator

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Compatible with | con todos los indicadores Optima |
| Type            | columna con base                 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-403-indicator-stand](https://nexius.tools/equipo/optima-op-403-indicator-stand)


34 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-4565

Summing card for junction box

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Ports | 2, 4, 6, 8 o 10                      |
| Types | señal, excitación o seccional        |
| For   | cajas de conexión de celdas de carga |

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/optima-summing-card

35 OPTIMA SCALE **CORE**

## Cobertor

Plastic indicator cover

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Material | plástico transparente                               |
| Use      | protege pantalla y teclado sin quitarlo para operar |

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/optima-indicator-cover

36 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-900-E

Stainless enclosure for indicator

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Material | acero inoxidable                         |
| Closure  | pestitillo lateral para candado          |
| Mounting | con ganchos o clavos                     |
| Note     | sólo para indicadores OP-900 sin batería |

[Get a quote](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-e-indicator-enclosure

37 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-407

Replacement indicator overlays

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| For | OP-900, OP-900 a prueba de explosión, OP-901, OP-902, OP-903 y OP-905 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-indicator-faceplates-overlays](https://nexius.tools/equipo/optima-indicator-faceplates-overlays)38 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-411-U

Mounting bracket for indicator

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| For | OP-900, OP-901, OP-902 y OP-905 |
|-----|---------------------------------|

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Mounting | columna, pared o bajo mostrador |
|----------|---------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-indicator-mounting-bracket](https://nexius.tools/equipo/optima-indicator-mounting-bracket)39 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-423

Assembled cables for indicator and remote display

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Lengths | 20 pies (serie 5 pines) y 50 pies (OP-903) |
|---------|--------------------------------------------|

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| Ends | 5 pines hembra, RS-232, cola de rata o conector OP-928 |
|------|--------------------------------------------------------|

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| Type | blindado metálico con recubrimiento impermeable |
|------|-------------------------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-indicator-cables](https://nexius.tools/equipo/optima-indicator-cables)


40 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-438

Bar terminals for S-beam cell

Dimensions 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4"

Material acero aleado

For celdas S-Link y sistemas de tensión

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/optima-rod-end


27 OPTIMA SCALE **CORE**

## OPPL-S

Weight data logging software

Interface: ventana única, con hoja de cálculo incorporada · Exports to: a Excel y otras hojas de cálculo · Control: cero, tara, bruto y unidades desde la PC · Connection: cable serial al indicador

[nexius.tools/equipo/optima-oppl-s-data-logging-software](#)

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR



CELY  
**DMI-610**

Weight indicator

Type: Indicador

Application: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/cely-dmi-610](#)



CELY  
**DMI-620**

Weight indicator, extended features

Type: Indicador

Application: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/cely-dmi-620](#)



CELY  
**VC-50**

VC-50 weight indicator

Type: Indicador

Application: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/cely-vc-50](#)



CELY  
**VC-80**

VC-80 weight indicator

Type: Indicador

Application: Báscula camionera,  
de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/cely-vc-80](https://nexius.tools/equipo/cely-vc-80)



CELY  
**RW-I**

RW-I weight indicator

Type: Indicador

Application: Báscula camionera,  
de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/cely-rw-i](https://nexius.tools/equipo/cely-rw-i)



CELY  
**RD-4 / RD-5**

Remote weight display

Type: Repetidor

Application: Báscula camionera,  
de plataforma y de grúa

Models: RD-4 y RD-5

[nexius.tools/equipo/cely-rd-4](https://nexius.tools/equipo/cely-rd-4)



RICE LAKE  
**381**

Compact digital weight indicator

Series: Synergy

Profile: Compacto

Application: Báscula camionera,  
de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/ricelake-381](https://nexius.tools/equipo/ricelake-381)



RICE LAKE  
**682**

Advanced digital weight indicator

Series: Synergy

Application: Báscula camionera,  
de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/ricelake-682](https://nexius.tools/equipo/ricelake-682)



RICE LAKE  
**1280 Enterprise**  
High-end programmable indicator

Series: Enterprise

Programmable: Sí

Display: Color

Application: Báscula camionera,  
de plataforma y de grúa

[nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise](https://nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise)



RICE LAKE

## 880 Plus

Programmable indicator and controller

Series: Performance

Function: Indicador y controlador

Application: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

nexius.tools/equipo/ricelake-880-plus



CELY

## DMI-720 EX

Indicator for explosive atmospheres

Certification: ATEX

nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex



RN MARK

## RNJet

Industrial inkjet coding printers

Technology: Inyección de tinta de secado rápido

Prints on: Vidrio, plástico, metal, cartón, madera y superficies flexibles

Marks: Fecha, lote, código de barras y logotipo

Characters: Marcado de caracteres pequeños

nexius.tools/equipo/rnmark-impressoras-producto



FAMILY 05 OF 11 · 26 UNITS

05

# Marking, coding and traceability

Inkjet, fiber laser and thermal transfer for lot, date and UDI, on the part and on the box.

E2M COUTH

BROTHER

RN MARK

## Traceability is asked for after something already happened, and by then it is late

Nobody installs a coder because they want a date on the box. It gets installed because a customer asked which lot went out on a given day, or because a recall has to be bounded to four pallets instead of four months of production. At that point the mark either exists or it does not, and there is no way to add it retroactively.

Inkjet, fiber laser and thermal transfer put lot, date and UDI on the part and on the case. What changes between them is the surface, the speed and whether the mark has to survive sterilisation, solvent or a year in a warehouse.

### BEFORE CHOOSING THE CODER

Surface and material to be marked

Whether the mark must be permanent

Line speed in units per minute

Whether UDI or a customer standard applies



01 E2M COUTH

## COUTH Láser fibra

Fiber laser marking for traceability

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Technology | Láser de fibra         |
| Function   | Marcaje y trazabilidad |
| Mounting   | En línea               |

[Get a quote](#)[nexus.tools/equipo/e2m-marcaje-linea](https://nexus.tools/equipo/e2m-marcaje-linea)

BROPAC



02 BROTHER

CORE

## HP351

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-hp351](https://nexius.tools/equipo/brother-hp351)

BROPAC



03 BROTHER

CORE

## ZE9B/2 & ZE9B/4

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4](https://nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4)

BROPAC



04 BROTHER

CORE

## LM9130C02

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02](https://nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02)

BROPAC



05 BROTHER

CORE

## ACM17

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-acm17](https://nexius.tools/equipo/brother-acm17)

BROPAC



06 BROTHER

CORE

## MX1

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-mx1](https://nexius.tools/equipo/brother-mx1)

BROPAC



07 BROTHER

CORE

## T180ES

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-t180es](https://nexius.tools/equipo/brother-t180es)

BROPAC



08 BROTHER

CORE

## T220E

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-t220e](https://nexius.tools/equipo/brother-t220e)

BROPAC



09 BROTHER

CORE

## ZE8B/2 & ZE8B/4

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4](https://nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4)

BROPAC



10 BROTHER

CORE

## M7

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-m7](https://nexius.tools/equipo/brother-m7)

BROPAC



11 BROTHER

CORE

## DDYM520 (Square Mould)

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould](https://nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould)

BROPAC



12 BROTHER

CORE

## MY380F/W

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-my380f-w](https://nexius.tools/equipo/brother-my380f-w)

BROPAC



13 BROTHER

CORE

## MY380F

Coding and inkjet

Family: Codificado e inkjet · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-my380f](https://nexius.tools/equipo/brother-my380f)

BROPAC



14 BROTHER CORE

## ACP50

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-acp50](https://nexius.tools/equipo/brother-acp50)

BROPAC



15 BROTHER CORE

## AFLB175

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-aflb175](https://nexius.tools/equipo/brother-aflb175)

BROPAC



16 BROTHER CORE

## ALBD200

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-albd200](https://nexius.tools/equipo/brother-albd200)

BROPAC



17 BROTHER CORE

## APF1000

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-apf1000](https://nexius.tools/equipo/brother-apf1000)

BROPAC



18 BROTHER CORE

## ARLB160A

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-arlb160a](https://nexius.tools/equipo/brother-arlb160a)

BROPAC



19 BROTHER CORE

## Automatic Can Type Packaging Line

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-automatic-can-type-packaging-line](https://nexius.tools/equipo/brother-automatic-can-type-packaging-line)


BROPAC



20 BROTHER CORE

**BPL104**

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-bpl104](https://nexius.tools/equipo/brother-bpl104)

BROPAC



21 BROTHER CORE

**FTLB160**

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ftlb160](https://nexius.tools/equipo/brother-ftlb160)

BROPAC



22 BROTHER CORE

**MT50**

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-mt50](https://nexius.tools/equipo/brother-mt50)

BROPAC



23 BROTHER CORE

**MT60**

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-mt60](https://nexius.tools/equipo/brother-mt60)

BROPAC



24 BROTHER CORE

**TRLB120A**

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-trlb120a](https://nexius.tools/equipo/brother-trlb120a)

BROPAC



25 BROTHER CORE

**TRLB120B**

Labelling and cans

Family: Etiquetado y latas · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-trlb120b](https://nexius.tools/equipo/brother-trlb120b)

---

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR

---



RN MARK

## Codificadora de huevos

In-line egg coder

---

Speed: Hasta 108.000 huevos por hora (30 por segundo)

---

Display: Táctil LCD de 7 pulgadas de alta resolución

---

Ink: Apta para cáscara y para múltiples materiales

---

[nexius.tools/equipo/rnmark-codificadora-huevos](https://nexius.tools/equipo/rnmark-codificadora-huevos)



FAMILY 06 OF 11 · 21 UNITS

06

# Inspection, metal detection and separation

Vision, X-ray, checkweighing and magnetic separation: what keeps a foreign body from leaving in a shipment.

DRAGO ELECTRÓNICA

E2M COUTH

HIGHQ

EASYWEIGH



02 DRAGO ELECTRÓNICA

## DEP

Suspended electromagnet

|      |                        |
|------|------------------------|
| Type | Electroimán suspendido |
|------|------------------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Discharge | Al cortar alimentación |
|-----------|------------------------|

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/drago-dep) nexius.tools/equipo/drago-dep

04 DRAGO ELECTRÓNICA

## Filtro automático

Self-cleaning magnetic filter

|          |            |
|----------|------------|
| Cleaning | Automática |
|----------|------------|

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Stops | Sin parar la instalación |
|-------|--------------------------|

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico) nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico

05 DRAGO ELECTRÓNICA

## Torpedo

Magnetic torpedo for powder and grain

|     |               |
|-----|---------------|
| Use | Polvo y grano |
|-----|---------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Installation | En conducto |
|--------------|-------------|

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/drago-torpedo) nexius.tools/equipo/drago-torpedo



09 DRAGO ELECTRÓNICA

## GEP

Metal detector for high volume

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Use | Grandes volúmenes |
|-----|-------------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Installation | Sencilla |
|--------------|----------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/drago-gep](https://nexius.tools/equipo/drago-gep)

10 DRAGO ELECTRÓNICA

## Alimentación

Metal detector for infeed

|        |              |
|--------|--------------|
| Sector | Alimentación |
|--------|--------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Rejection | Automático |
|-----------|------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Tape | Con o sin banda |
|------|-----------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/drago-alimentacion](https://nexius.tools/equipo/drago-alimentacion)

11 E2M COUTH

## CONTOURVISION

Container neck and profile inspection

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Inspects | Cuello de botella y contorno |
|----------|------------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Container | Vidrio y PET |
|-----------|--------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Technology | Visión artificial |
|------------|-------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/e2m-contourvision](https://nexius.tools/equipo/e2m-contourvision)

12 E2M COUTH

## VISIOCANEND

Can double-seam inspection

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Inspects | Doble cierre, vacío y sellado |
|----------|-------------------------------|

|           |      |
|-----------|------|
| Container | Lata |
|-----------|------|

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Lanes | Enlatado y conservas |
|-------|----------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/e2m-visiocanend](https://nexius.tools/equipo/e2m-visiocanend)

16 E2M COUTH

## Túnel de inspección

Full-line inspection tunnel



|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Inspects | Nivel, tapón, etiqueta y marcado |
| Mounting | En línea                         |
| Software | VisioInspect 2.0                 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion](https://nexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion)

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR



DRAGO ELECTRÓNICA

**ODEP**

Overband magnetic separator

Type: Overband, electroimán

Self-cleaning: Sí

Working height: Más de 300 a 350 mm

[nexius.tools/equipo/drago-odep](https://nexius.tools/equipo/drago-odep)

DRAGO ELECTRÓNICA

**Foucault**

Eddy current separator

Type: Corrientes de Foucault

Separates: Metales no férricos

Path: Más de 40 años de fabricación

[nexius.tools/equipo/drago-foucault](https://nexius.tools/equipo/drago-foucault)

DRAGO ELECTRÓNICA

**Cascada**

Cascade magnet for powders

Use: Productos en polvo

Configuration: Cascada de varios niveles

[nexius.tools/equipo/drago-cascada](https://nexius.tools/equipo/drago-cascada)

DRAGO ELECTRÓNICA

**GR**

Single-coil metal detector

Coils: Una

Control: Microprocesador

Installation: Bajo la cinta transportadora

[nexius.tools/equipo/drago-gr](https://nexius.tools/equipo/drago-gr)

DRAGO ELECTRÓNICA

**GRS**

High-sensitivity metal detector

Coils: Una

Detection height: Hasta 200 mm

Sectors: Árido, cemento y minería

[nexius.tools/equipo/drago-grs](https://nexius.tools/equipo/drago-grs)

E2M COUTH

**VISIOCRIMP**

Crimp inspection

Inspects: Crimpado y tapón

Sector: Farma y cosmética

Technology: Visión artificial

[nexius.tools/equipo/e2m-visiocrimp](https://nexius.tools/equipo/e2m-visiocrimp)



E2M COUTH  
**VISIOLABEL**  
Label inspection

Inspects: Presencia, posición y lectura de etiqueta

Technology: Visión artificial

nexius.tools/equipo/e2m-visiolabel



E2M COUTH  
**VISIOBATTERY**  
Battery and wiring inspection

Inspects: Batería y cableado

Sector: Industria

Technology: Visión artificial

nexius.tools/equipo/e2m-visiobattery



HIGHQ  
**HQ-10PM a HQ-285PM**  
Permanent magnet screw compressor

Models: HQ-10PM a HQ-285PM, catorce medidas

Motor: de 7.5 a 200 kW, imán permanente IE4 protección IP54

Flow: de 1.9 a 36.9 m³/min a 0.7 MPa

Pressure: de 0.6 a 1.0 MPa

Noise: de 60 a 78 dB(A)

Start-up: siempre por variador

Protection rating: sensor PTC de temperatura en el motor

nexius.tools/equipo/highq-iman-permanente



EASYWEIGH  
**FMD 30 & 40**  
Metal detector for foil-wrapped product

Solves: Producto envasado en papel aluminio, donde el empaque interfiere

How: Distingue entre la lámina metálica y la partícula real

Sensitivity: Alta, sin bajar el umbral por culpa del envase

Marks: FOODMAN, la línea de inspección de Easyweigh

nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40



EASYWEIGH  
**YCW-G100 / G150**  
High-speed checkweigher for small packs

Used for: Control de peso en paquetes pequeños

Self-learning: Se ajusta sola a un formato nuevo

Support: Asistencia remota

Adaptable to: A distintos formatos y tamaños

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-g100-g150



EASYWEIGH  
**YCW-PC**  
General-purpose dynamic checkweigher

Accuracy: ±0.3 g

Capacity: Hasta 10 kg

Detects: Producto fuera de rango y piezas faltantes

Use: General, adaptable a la producción

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-pc



EASYWEIGH

## YCW-210 / 300 / 400

In-line checkweigher, three capacities

Series: Tres capacidades: 210, 300 y 400

Used for: Control de peso en línea, con rechazo de fuera de rango

Accuracy: Hasta  $\pm 0.1$  g en paquete chico

[nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-210-300-400](https://nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-210-300-400)



FAMILY 07 OF 11 · 60 UNITS

07

# Packaging, sealing and vacuum

Flowpack, vacuum, skin, shrink and impulse sealing for the primary pack, plus filling for bottle, jar and cup.

BID ARGENTINA

ITALDIBIPACK

GRUPO PRIMO

BROTHER



02 ITALDIBIPACK

## Campana manual

Shrink hood sealer

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Operation | Manual               |
| Type      | Campana              |
| Use       | Volumen bajo y medio |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/ital-campana-manual](https://nexius.tools/equipo/ital-campana-manual)

03 ITALDIBIPACK

## Enfajado

Film banding system

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Use      | Agrupado de unidades |
| Material | Film retráctil       |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/ital-enfajado](https://nexius.tools/equipo/ital-enfajado)



## 04 GRUPO PRIMO

**PM 3000**

Bar dosing and wrapping machine

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Lanes      | 1                      |
| Output     | hasta 3000 barras/hora |
| Pack sizes | Barras de 10 g a 500 g |

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/primo-pm3000

## 05 GRUPO PRIMO

**PM 6000 / PM 9000**

Bar wrapper, high volume

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Output | 6000 / 9000 barras/hora |
|--------|-------------------------|

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/primo-pm6000


## 06 GRUPO PRIMO

**PM 1500**

2.5 kg block wrapper

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lanes      | 1                       |
| Output     | hasta 1500 bloques/hora |
| Pack sizes | Bloques de 2,5 kg       |

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/primo-pm1500



07 GRUPO PRIMO

## PM 14000 / PM 18000

Bar wrapper, two lanes

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Lanes  | 2                         |
| Output | 12000 / 18000 barras/hora |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/primo-pm14000](https://nexius.tools/equipo/primo-pm14000)


08 GRUPO PRIMO

## EAV-C2/E

Vertical bagger for viscous and hot-fill

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Filling lanes | 1 / 2                  |
| Output        | hasta 4500 bolsas/hora |
| Product       | Viscoso y hot-fill     |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/primo-eavc2e](https://nexius.tools/equipo/primo-eavc2e)


09 GRUPO PRIMO

## Botellas, modelo lineal

Linear bottle filler

|        |        |
|--------|--------|
| Lanes  | 1      |
| Motion | Lineal |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/primo-botellaslineal](https://nexius.tools/equipo/primo-botellaslineal)



10 GRUPO PRIMO

## Botellas, modelo rotativo

Rotary bottle filler

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Lanes  | 2                       |
| Output | hasta 4800 envases/hora |
| Motion | Rotativo                |

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/primo-botellasrotativa) nexius.tools/equipo/primo-botellasrotativa


11 GRUPO PRIMO

## EFL

Linear jar filler

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Lanes       | 6                        |
| Dosing unit | Tipo continuo            |
| Output      | hasta 10000 frascos/hora |

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/primo-efl) nexius.tools/equipo/primo-efl


12 GRUPO PRIMO

## EFR

Rotary jar filler

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Lanes  | 1 / 2                   |
| Output | hasta 4000 frascos/hora |
| Motion | Rotativo                |

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/primo-efr) nexius.tools/equipo/primo-efr



15 ITALDIBIPACK

## UNIQUE BF EV

Entry-level flowpack wrapper

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Process | Flowpack, tres soldaduras |
|---------|---------------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Power supply | Manual |
|--------------|--------|

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/ital-unique-bf-ev](https://nexius.tools/equipo/ital-unique-bf-ev)


16 ITALDIBIPACK

## DIBIFLOW MC

Compact flowpack wrapper

|         |          |
|---------|----------|
| Process | Flowpack |
|---------|----------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Format | Cambio rápido |
|--------|---------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Series | DIBIFLOW |
|--------|----------|

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-mc](https://nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-mc)


17 ITALDIBIPACK

## DIBIFLOW 300

Production flowpack wrapper

|         |          |
|---------|----------|
| Process | Flowpack |
|---------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Series | DIBIFLOW |
|--------|----------|

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-300](https://nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-300)



18 ITALDIBIPACK

## Línea DIBIFLOW

Complete flowpack line with infeed

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Process  | Flowpack                |
| Includes | Alimentación automática |
| Series   | DIBIFLOW                |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-linea](https://nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-linea)

BROPAC



19 BROTHER CORE

## VM300TE

Vacuum packing

Camera: 385x280x50mm · Capacity: 10m3/h · Cycle: 10-20sec · Voltage: 1 Phase 220V/50Hz · Power: 0.4KW · Dimensions: 490x450x320mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-vm300te](https://nexius.tools/equipo/brother-vm300te)

BROPAC



20 BROTHER CORE

## VM400TEA&VM400TEB

Vacuum packing

Family: Envasado al vacío · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-vm400tea-vm400teb](https://nexius.tools/equipo/brother-vm400tea-vm400teb)

BROPAC



21 BROTHER CORE

## DZ400

Vacuum packing

Camera: 540x570x50mm · Capacity: 2x20m3/h · Cycle: 10-35sec · Voltage: 3 Phase 380V/50Hz · Power: 1.5KW · Dimensions: 1250x750x950mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-dz400](https://nexius.tools/equipo/brother-dz400)

BROPAC



22 BROTHER CORE

## DZ650LG

Vacuum packing

Family: Envasado al vacío · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-dz650lg](https://nexius.tools/equipo/brother-dz650lg)

BROPAC



23 BROTHER CORE

## DZP400

Vacuum packing

Capacity: 40m3/h · Cycle: 10-40sec · Voltage: 3 Phase 380V/50Hz · Power: 3KW · Dimensions: 1450\*750\*1000mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-dzp400](https://nexius.tools/equipo/brother-dzp400)

BROPAC



24 BROTHER CORE

## DZP800

Vacuum packing

Capacity: 40m3/h · Cycle: 10-40sec · Voltage: 3 Phase 380V/50Hz · Power: 3KW · Dimensions: 1450\*750\*1000mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-dzp800](https://nexius.tools/equipo/brother-dzp800)

BROPAC



25 BROTHER CORE

## VM400E

Vacuum packing

Camera: 440x420x75mm · Capacity: 20m3/h · Cycle: 10-25sec · Voltage: 1 Phase 220V/50Hz · Power: 0.9KW · Dimensions: 560x500x1050mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-vm400e](https://nexius.tools/equipo/brother-vm400e)

BROPAC



26 BROTHER CORE

## FQL450LA

Shrink wrapping

Family: Termoencogible · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fql450la](https://nexius.tools/equipo/brother-fql450la)

BROPAC



27 BROTHER CORE

## 1530C

Shrink wrapping

Speed: 0-10m/min · Tunnel: L1000\*W150\*H350mm · Power: 6.5KW adjustable · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-1530c](https://nexius.tools/equipo/brother-1530c)

BROPAC



28 BROTHER CORE

## ASS450-AI

Shrink wrapping

Dimensions: 1650\*800\*1450mm · Tunnel: 800\*350\*200mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ass450-ai](https://nexius.tools/equipo/brother-ass450-ai)


BROPAC



29 BROTHER CORE

## BSD400B

Shrink wrapping

Speed: 0-10m/min · Power: 5KW adjustable · Dimensions: 90\*50\*105cm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-bsd400b](https://nexius.tools/equipo/brother-bsd400b)

BROPAC



30 BROTHER CORE

## BSD4525W

Shrink wrapping

Family: Termoencogible · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Power: 380V/50Hz,3P · Heater Power: 8KW · Conveyor Speed: 15m/min · Tunnel size: 1200x450x250mm · Shrink Product size: 400x210mm · Conveyor loading: 30kg · Machine Dimenstion: 1750x710x1370mm · Machine weight: 120kg

[nexius.tools/equipo/brother-bsd4525w](https://nexius.tools/equipo/brother-bsd4525w)

BROPAC



31 BROTHER CORE

## BSE5045B

Shrink wrapping

Dimensions: 1150\*910\*1860mm · Tunnel: 1500\*500\*450mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-bse5045b](https://nexius.tools/equipo/brother-bse5045b)

BROPAC



32 BROTHER CORE

## FM5540A

Shrink wrapping

Power: 4.0KW · Dimensions: 1360\*670\*1080mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fm5540a](https://nexius.tools/equipo/brother-fm5540a)

BROPAC



33 BROTHER CORE

## FQL380

Shrink wrapping

Speed: 0-3S/CUT · Power: 1KW · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fql380](https://nexius.tools/equipo/brother-fql380)

BROPAC



34 BROTHER CORE

## FQL450A+BSD4020A

Shrink wrapping

Dimensions: 1450\*670\*1000mm · Tunnel: 1000\*400\*200mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fql450a-bsd4020a](https://nexius.tools/equipo/brother-fql450a-bsd4020a)


BROPAC



35 BROTHER CORE

## FQL450LB

Shrink wrapping

Dimensions: 1600\*835\*1470mm · Voltage: 110V,220-240V · Power: 50-60HZ · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fql450lb](https://nexius.tools/equipo/brother-fql450lb)

BROPAC



36 BROTHER CORE

## FQL450T

Shrink wrapping

Product size: 560\*420mm · Dimensions: 1450\*700\*1000mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fql450t](https://nexius.tools/equipo/brother-fql450t)

BROPAC



37 BROTHER CORE

## FRD750W

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-18m/min · Seal width: 6-15mm · Dimensions: 820\*380\*300mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-frd750w](https://nexius.tools/equipo/brother-frd750w)

BROPAC



38 BROTHER CORE

## FRD1000LD

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-13m/min · Seal width: 6-15mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-frd1000ld](https://nexius.tools/equipo/brother-frd1000ld)

BROPAC



39 BROTHER CORE

## FRD1000LW

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-13m/min · Seal width: 6-15mm · Dimensions: 950\*400\*660mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-frd1000lw](https://nexius.tools/equipo/brother-frd1000lw)

BROPAC



40 BROTHER CORE

## FRD1000NVS

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-13m/min · Seal width: 6-12mm · Dimensions: 115\*55\*95cm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-frd1000nvs](https://nexius.tools/equipo/brother-frd1000nvs)


BROPAC



41 BROTHER CORE

## FRD1000W

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-13m/min · Seal width: 6-15mm · Dimensions: 950x400x660mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-frd1000w](https://nexius.tools/equipo/brother-frd1000w)

BROPAC



42 BROTHER CORE

## FRL150B

Continuous band sealer

Power: 900W · Sealing speed: 0-13m/min. · Seal width: 6-10mm · Dimensions: 950x420x1060mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-frl150b](https://nexius.tools/equipo/brother-frl150b)

BROPAC



43 BROTHER CORE

## SF150LD

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-12m/min · Seal width: 6-15mm · Dimensions: 900x480x380mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-sf150ld](https://nexius.tools/equipo/brother-sf150ld)

BROPAC



44 BROTHER CORE

## SF150LW

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-12m/min · Seal width: 6-15mm · Dimensions: 900x480x380mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-sf150lw](https://nexius.tools/equipo/brother-sf150lw)

BROPAC



45 BROTHER CORE

## SF150WP&FS150WS

Continuous band sealer

Sealing speed: 0-12m/min · Seal width: 6-15mm · Dimensions: 900x480x380mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-sf150wp-fs150ws](https://nexius.tools/equipo/brother-sf150wp-fs150ws)

BROPAC



46 BROTHER CORE

## FPM150EV(With Ink-jet Printer)

Continuous band sealer

Family: Selladora continua · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fpm150ev-withink-jet-printer](https://nexius.tools/equipo/brother-fpm150ev-withink-jet-printer)


BROPAC



47 BROTHER CORE

**FPM150SW(With Ink-iet Printer**

Continuous band sealer

Family: Selladora continua · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fpm150sw-with-ink-iet-printer](https://nexius.tools/equipo/brother-fpm150sw-with-ink-iet-printer)

BROPAC



48 BROTHER CORE

**FPM200W(WithInk-jet Printer)**

Continuous band sealer

Family: Selladora continua · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fpm200w-withink-jet-printer](https://nexius.tools/equipo/brother-fpm200w-withink-jet-printer)

BROPAC



49 BROTHER CORE

**200I**

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-200i](https://nexius.tools/equipo/brother-200i)

BROPAC



50 BROTHER CORE

**300I**

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-300i](https://nexius.tools/equipo/brother-300i)

BROPAC



51 BROTHER CORE

**400I**

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-400i](https://nexius.tools/equipo/brother-400i)

BROPAC



52 BROTHER CORE

**PCS200-300-400**

Impulse sealer

Power: 300W · Seal length: 200mm · Seal width: 2mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-pcs200-300-400](https://nexius.tools/equipo/brother-pcs200-300-400)

BROPAC


53 BROTHER **CORE**

## PFS-F350

Impulse sealer

Power: 300W · Seal length: 300mm · Seal width: 10mm · Dimensions: 345\*485\*880mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-pfs-f350](https://nexius.tools/equipo/brother-pfs-f350)

BROPAC


54 BROTHER **CORE**

## PCS100P&200P&300P

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-pcs100p-200p-300p](https://nexius.tools/equipo/brother-pcs100p-200p-300p)

BROPAC


55 BROTHER **CORE**

## PCS200A&300A&400A

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-pcs200a-300a-400a](https://nexius.tools/equipo/brother-pcs200a-300a-400a)

BROPAC


56 BROTHER **CORE**

## PCS200C&300C

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-pcs200c-300c](https://nexius.tools/equipo/brother-pcs200c-300c)

BROPAC


57 BROTHER **CORE**

## pcs200I&300I&400I

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-pcs200i-300i-400i](https://nexius.tools/equipo/brother-pcs200i-300i-400i)

BROPAC


58 BROTHER **CORE**

## PCS200M&300M

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-pcs200m-300m](https://nexius.tools/equipo/brother-pcs200m-300m)

BROPAC


59 BROTHER **CORE**

## PFS\_T450 T600

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pfs-t450-t600

BROPAC


60 BROTHER **CORE**

## PFS-C400 C600

Impulse sealer

Family: Selladora de impulso · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pfs-c400-c600

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR



BID ARGENTINA

### SEB-770

Continuous bag sealer

nexius.tools/equipo/seb-770



ITALDIBIPACK

### MAGIC SKIN 5035 EV / 5070 EV

Skin packaging machine

Process: Skin, aspiración al bajar el marco superior

Vacuum: Versión con bomba de aceite de activación continua

Die cutting: Estaciones MINICUT 400 y MAXICUT 600

nexius.tools/equipo/ital-magic-skin



ITALDIBIPACK

### MAGIC SKIN 5070 EV

Large-format skin packaging machine

Process: Skin, aspiración al bajar el marco superior

Vacuum: Bomba de aceite de activación continua

Die cutting: Estación MAXICUT 600

nexius.tools/equipo/ital-magic-skin-5070



FAMILY 08 OF 11 · 82 UNITS

08


# Case packing, strapping and palletising

Case erecting, filling, sealing, strapping, stretch wrapping and palletising: everything the shipment needs to arrive intact.

E2M COUTH

ITALDIBIPACK

BROTHER



02 E2M COUTH

## R200 / R350 / R700

End-of-line robotic palletising

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Output     | 20 / 35 / 70 cajas por minuto   |
| Technology | Robótica                        |
| Includes   | Despaletizado y transportadores |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/e2m-paletizado](https://nexius.tools/equipo/e2m-paletizado)

12 ITALDIBIPACK

## DELTA REG AA 132

Automatic table-top strapping machine

|           |            |
|-----------|------------|
| Operation | Automática |
| Format    | Mesa       |
| Series    | DELTA REG  |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa132](https://nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa132)



13 ITALDIBIPACK

## DELTA REG AA200

Automatic strapping machine

Operation Automática

Series DELTA REG

Get a quote

nexus.tools/equipo/ital-deltareg-aa200



14 ITALDIBIPACK

## DELTA REG AA202X

High-cycle automatic strapping machine

Operation Automática

Cycle Alto

Series DELTA REG

Get a quote

nexus.tools/equipo/ital-deltareg-aa202x



15 ITALDIBIPACK

## DELTA REG AA500

Automatic strapping machine, large arch

Operation Automática

Arch Grande

Series DELTA REG

Get a quote

nexus.tools/equipo/ital-deltareg-aa500

BROPAC



16 BROTHER

CORE

## A19-25

Strapping

Weight: 3.82kg · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Apply straps: PP/PET · Forward mode: Up and down separate strap · Seal straps form: Friction and welding · Maximum tension force: 3500N · Air pressure: 0.5-0.8MPa

nexus.tools/equipo/brother-a19-25



BROPAC



17 BROTHER CORE

## AP8060

Strapping

Dimensions: 1100\*600\*1540mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ap8060

BROPAC



18 BROTHER CORE

## APM8060C

Strapping

Dimensions: 1750\*660\*1340mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

BROPAC



19 BROTHER CORE

## KZB-I

Strapping

Dimensions: 836\*560\*725mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-kzb-i

BROPAC



20 BROTHER CORE

## KZB-II

Strapping

Dimensions: 836\*560\*725mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii

BROPAC



21 BROTHER CORE

## SM10H

Strapping

Dimensions: 809\*526\*760mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

BROPAC



22 BROTHER CORE

## SM10T

Strapping

Dimensions: 809\*526\*760mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-sm10t



BROPAC



23 BROTHER CORE

## WG-22XN

Strapping

Dimensions: 1410x600x1540mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Strapping Tension: 40-600N adjustable · Strapping Speed: 2.0Sec./Strap · Strap Width: 8-19mm · Arch Size: 800x600mm · Power: 220V,380V/50-60Hz · Machine Size: 1410x600x1540mm · Machine Weight: 250kg

[nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn](https://nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn)

BROPAC



24 BROTHER CORE

## AP8060L

Strapping

Family: Flejado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ap8060l](https://nexius.tools/equipo/brother-ap8060l)

BROPAC



25 BROTHER CORE

## AP12040C

Strapping

Family: Flejado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ap12040c](https://nexius.tools/equipo/brother-ap12040c)

BROPAC



26 BROTHER CORE

## APM80120

Strapping

Family: Flejado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-apm80120](https://nexius.tools/equipo/brother-apm80120)

BROPAC



27 BROTHER CORE

## BL200B

Strapping

Family: Flejado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-bl200b](https://nexius.tools/equipo/brother-bl200b)

BROPAC



28 BROTHER

CORE

## BCS5050

Case sealing

Dimensions: 1740x850x1330mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor Speed: 20m/min · Max. Packager Size: W500xH500mm · Min. Packager Size: W150xH120mm · Width Of Tape: 36mm,48mm,50mm,60mm · Power: 110V,220-240V/50-60Hz · Machine Size: 1740x850x1330mm · Machine Weight: 200KG

[nexus.tools/equipo/brother-bcs5050](https://nexus.tools/equipo/brother-bcs5050)

BROPAC



29 BROTHER

CORE

## AS123

Case sealing

Dimensions: 1580x740x1330mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor speed: 20m/min · Max. Packager size: W500xH600mm · Min. Packager size: W100xH80mm · Width of tape: 36、48、50、60mm · Power: 110V,220-240V/50-60Hz · Machine size: 1580x740x1330mm · Machine Weight: 145kg

[nexus.tools/equipo/brother-as123](https://nexus.tools/equipo/brother-as123)

BROPAC



30 BROTHER

CORE

## AS723

Case sealing

Dimensions: 1900x1130x1530mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor speed: 6-10boxes/min · Max. Packager size: L500xW500xH500mm · Min. Packager size: L320xW200xH180mm · Width of tape: 48mm、60mm、75mm · Power: 220V/380V、1P-3P、50-60Hz · Use gas source: 6kg、f/cm2-15nl/min · Machine size: 1900x1130x1530mm · Machine Weight: 380kg

[nexus.tools/equipo/brother-as723](https://nexus.tools/equipo/brother-as723)

BROPAC



31 BROTHER

CORE

## AS823A

Case sealing

Dimensions: 980x1000x1300mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor speed: 16m/min · Range of box dimensions: Length:200mm-∞ Width:150mm-500mm Height:120mm-500mm · Adhesive band used: OPP · Width of tape: 36mm、48mm、60mm · Power: 220V/50Hz · Height of working table: 560-750mm · Machine size: 980x1000x1300mm · Machine Weight: 120kg

[nexus.tools/equipo/brother-as823a](https://nexus.tools/equipo/brother-as823a)


BROPAC



32 BROTHER CORE

## FX-AT5050D

Case sealing

Power: 240W · Dimensions: APP. 1780\*950\*1400mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fx-at5050d](https://nexius.tools/equipo/brother-fx-at5050d)

BROPAC



33 BROTHER CORE

## FXJ4030D

Case sealing

Tape width: 48-60mm · Dimensions: 95\*75\*123cm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fxj4030d](https://nexius.tools/equipo/brother-fxj4030d)

BROPAC



34 BROTHER CORE

## FXJ5050

Case sealing

Speed: 20m/min · Voltage: Single Phase, 110V or 220V/50-60HZ · Power: 180w · Dimensions: 1660\*850\*1260mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fxj5050](https://nexius.tools/equipo/brother-fxj5050)

BROPAC



35 BROTHER CORE

## FXJ6050

Case sealing

Dimensions: 1630\*800\*1330mm · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-fxj6050](https://nexius.tools/equipo/brother-fxj6050)

BROPAC



36 BROTHER CORE

## AS223

Case sealing

Family: Precintado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-as223](https://nexius.tools/equipo/brother-as223)

BROPAC



37 BROTHER CORE

## AS323

Case sealing

Family: Precintado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-as323](https://nexius.tools/equipo/brother-as323)



BROPAC



38 BROTHER CORE

**AS423**

Case sealing

Family: Precintado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-as423](https://nexius.tools/equipo/brother-as423)

BROPAC



39 BROTHER CORE

**AS423B**

Case sealing

Family: Precintado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-as423b](https://nexius.tools/equipo/brother-as423b)

BROPAC



40 BROTHER CORE

**CER5040**

Case erecting

Power: 3 phases, 220V-380/ 50/60HZ 5KW · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-500mm / W120- 400mm H120-350mm, L+W 920mm, H+1/2W 550mm · Height of table: 650mm · Work speed: 15-25carton/min. · Air Source: >500L/min, 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-400KG GW-450kg

[nexius.tools/equipo/brother-cer5040](https://nexius.tools/equipo/brother-cer5040)

BROPAC



41 BROTHER CORE

**CES4030H**

Case erecting

Power: 3 phases, 220V-380/ 50/60HZ 5KW · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L280-500mm/W200-4000mm/H150-330mm · Height of table: 900-950mm · Work speed: 20-25carton/min. · Air Source: >500L/min, 0.4~0.7 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-400KG GW-450kg

[nexius.tools/equipo/brother-ces4030h](https://nexius.tools/equipo/brother-ces4030h)

BROPAC



42 BROTHER CORE

**CES4035N**

Case erecting

Power: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm · Height of table: Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: MAX 10carton/min. · Air Source: >500L/min, 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-230KG GW-270kg

[nexius.tools/equipo/brother-ces4035n](https://nexius.tools/equipo/brother-ces4035n)

BROPAC



43 BROTHER CORE

## CES4035NA

Case erecting

Power: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm · Height of table: Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: MAX 10carton/min. · Air Source: >500L/min、 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-230KG GW-270kg

[nexius.tools/equipo/brother-ces4035na](https://nexius.tools/equipo/brother-ces4035na)

BROPAC



44 BROTHER CORE

## CES6050N

Case erecting

Power: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-900mm/W120-600mm/H120-500mm · Height of table: Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: 10carton/min. · Air Source: >500L/min、 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-500KG GW-550kg

[nexius.tools/equipo/brother-ces6050n](https://nexius.tools/equipo/brother-ces6050n)

BROPAC



45 BROTHER CORE

## AFC-1

Case erecting

Family: Formado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-afc-1](https://nexius.tools/equipo/brother-afc-1)

BROPAC



46 BROTHER CORE

## CES20TX

Case erecting

Family: Formado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ces20tx](https://nexius.tools/equipo/brother-ces20tx)

BROPAC



47 BROTHER CORE

## CES7550N&A

Case erecting

Family: Formado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ces7550n-a](https://nexius.tools/equipo/brother-ces7550n-a)

BROPAC



48 BROTHER CORE

## GB-30

Case erecting

Family: Formado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-gb-30](https://nexius.tools/equipo/brother-gb-30)

BROPAC



49 BROTHER CORE

## CES4035N/A&CES5040N/A&CES6050N/A

Case erecting

Family: Formado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery ·  
 Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm · Height of table:  
 Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: MAX 10carton/min. · Power: Single  
 phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Air Source: >500L/min、 0.4~0.8  
 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-230KG GW-  
 270kg

[nexius.tools/equipo/brother-ces4035n-a-ces5040n-a-ces6050n-a](https://nexius.tools/equipo/brother-ces4035n-a-ces5040n-a-ces6050n-a)



50 BROTHER CORE

## AFB-III

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-afb-iii](https://nexius.tools/equipo/brother-afb-iii)



51 BROTHER CORE

## ADR-I

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-adr-i](https://nexius.tools/equipo/brother-adr-i)



52 BROTHER CORE

## Powder bag packing system

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-powder-bag-packing-system](https://nexius.tools/equipo/brother-powder-bag-packing-system)

BROPAC



53 BROTHER CORE

## AFC-I

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-afc-i](https://nexius.tools/equipo/brother-afc-i)



BROPAC



54 BROTHER CORE

**AFB-II**

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-afb-ii](https://nexus.tools/equipo/brother-afb-ii)

BROPAC



55 BROTHER CORE

**AGF4D**

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-agf4d](https://nexus.tools/equipo/brother-agf4d)

BROPAC



56 BROTHER CORE

**AYF4D**

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-ayf4d](https://nexus.tools/equipo/brother-ayf4d)

BROPAC



57 BROTHER CORE

**CFL01**

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-cfl01](https://nexus.tools/equipo/brother-cfl01)

BROPAC



58 BROTHER CORE

**DGF**

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-dgf](https://nexus.tools/equipo/brother-dgf)

BROPAC



59 BROTHER CORE

**DGFD**

Case filling

Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-dgfd](https://nexus.tools/equipo/brother-dgfd)



BROPAC

60 BROTHER CORE

## DYF

Case filling



Family: Llenado de caja · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-dyf](https://nexius.tools/equipo/brother-dyf)

BROPAC

61 BROTHER CORE

## APL-CSS01

Case packing line



Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-css01](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-css01)

BROPAC

62 BROTHER CORE

## APL-CSS02

Case packing line



Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-css02](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-css02)

BROPAC

63 BROTHER CORE

## APL-CSS03

Case packing line



Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-css03](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-css03)

BROPAC

64 BROTHER CORE

## APL-CSS04

Case packing line



Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-css04](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-css04)

BROPAC

65 BROTHER CORE

## APL-CSS05H

Case packing line



Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-css05h](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-css05h)



BROPAC



66 BROTHER CORE

## APL-CSS05M

Case packing line

Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-css05m](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-css05m)

BROPAC



67 BROTHER CORE

## APL-CS06

Case packing line

Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-cs06](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-cs06)

BROPAC



68 BROTHER CORE

## APL-CS07

Case packing line

Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-cs07](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-cs07)

BROPAC



69 BROTHER CORE

## APL-CS08A

Case packing line

Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08a](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08a)

BROPAC



70 BROTHER CORE

## APL-CS08M

Case packing line

Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08m](https://nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08m)

BROPAC



71 BROTHER CORE

## Automatic opening, sealing and palletizing packaging line for bagged products

Case packing line

Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-automatic-opening-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-bagged-products](https://nexius.tools/equipo/brother-automatic-opening-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-bagged-products)



BROPAC



72 BROTHER CORE

## Automatic unpacking, sealing and palletizing packaging line for boxed products

Case packing line

Family: Línea de encajado · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-automatic-unpacking-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-boxed-products](https://nexus.tools/equipo/brother-automatic-unpacking-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-boxed-products)

BROPAC



73 BROTHER CORE

## B312&C310

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-b312-c310](https://nexus.tools/equipo/brother-b312-c310)

BROPAC



74 BROTHER CORE

## GK261

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-gk261](https://nexus.tools/equipo/brother-gk261)

BROPAC



75 BROTHER CORE

## HBB12&HC810

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-hbb12-hc810](https://nexus.tools/equipo/brother-hbb12-hc810)

BROPAC



76 BROTHER CORE

## H405

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-h405](https://nexus.tools/equipo/brother-h405)

BROPAC



77 BROTHER CORE

## JDC13 & JDC16

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexus.tools/equipo/brother-jdc13-jdc16](https://nexus.tools/equipo/brother-jdc13-jdc16)

BROPAC



78 BROTHER

CORE

## XDD19A&XDD25A

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xdd19a-xdd25a

BROPAC



79 BROTHER

CORE

## TL-B

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-tl-b

BROPAC



80 BROTHER

CORE

## XJD13&XJD16

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xjd13-xjd16

BROPAC



81 BROTHER

CORE

## XQD-19E&XDQ-25E

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xqd-19e-xdq-25e

BROPAC



82 BROTHER

CORE

## XV2

Packing tools

Family: Herramientas de empaque · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xv2

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR



### E2M COUTH W100 / W150 / W200

Intermittent wrap-around case packer

Output: 10 / 15 / 19 cajas por minuto

Format: Wrap around

Motion: Intermittente

[nexius.tools/equipo/e2m-wrap-around](https://nexius.tools/equipo/e2m-wrap-around)



### ITALDIBIPACK ROBOSPIR LEO

Self-propelled pallet wrapping robot

Column: Fija

Battery: Sin mantenimiento

Film tension: Regulación mecánica

Works on: Pasillos estrechos, por su sistema de giro motorizado patentado

Detects: Carga oscura por fotocélula y obstáculos por sensor

[nexius.tools/equipo/ital-robospir-leo](https://nexius.tools/equipo/ital-robospir-leo)



### ITALDIBIPACK ECOSPIR FA

Automatic pallet wrapping station

Platform: Giratoria de 1650 mm, velocidad regulable

Pre-stretch: 200% (1 m rinde 3 m)

Maximum height: 2700 mm

Cycle: Automático por control remoto

[nexius.tools/equipo/ital-ecospir-fa](https://nexius.tools/equipo/ital-ecospir-fa)



### ITALDIBIPACK JOLLY WORK

Combined lifter and wrapper

System: Transformer patentado, cambio de modo sin herramientas

Film width: 440 o 500 mm

Function: Elevación y envoltura

[nexius.tools/equipo/ital-jolly-work](https://nexius.tools/equipo/ital-jolly-work)



### ITALDIBIPACK JOLLY WRAPPER

Manual pallet wrapper

Film: Estándar o preestirado, hasta 120 mm de diámetro en núcleo de 2"

Film width: 440 o 500 mm

Maximum height: 1850 mm

[nexius.tools/equipo/ital-jolly-wrapper](https://nexius.tools/equipo/ital-jolly-wrapper)



### ITALDIBIPACK NASTROPACK NP01 TB EV

Uniform-size case sealer

Operation: Semiautomática

Case size: Uniforme, regulación manual

Drive: Cintas superior e inferior

[nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np01tb](https://nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np01tb)



ITALDIBIPACK

## NASTROPACK NP03 EV / NP03 TB EV

Random-size case sealer

Operation: Semiautomática

Case size: Variable, sin reglar entre caja y caja

Drive: Cintas laterales (NP03 EV) o superior e inferior (NP03 TB EV)

Centring: Neumático frontal en la TB, mantiene la caja abierta para llenarla

[nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np03tb](https://nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np03tb)


ITALDIBIPACK

## NASTROPACK NP05 EV

Automatic case sealer with flap closing

Operation: Automática

Case size: Uniforme, regulación manual

Drive: Cintas laterales

Flaps: Cierre automático

[nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np05](https://nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np05)


ITALDIBIPACK

## ROBOSPIR LEONARDO SP

Pallet wrapping robot, SP version

Column: Telescópica

Battery: Sin mantenimiento

Series: ROBOSPIR

[nexus.tools/equipo/ital-robospir-leonardo-sp](https://nexus.tools/equipo/ital-robospir-leonardo-sp)


ITALDIBIPACK

## NASTROPACK NP01 LC EV

Case sealer with three-flap mechanical closing

Operation: Semiautomática

Case size: Uniforme, regulación manual

Drive: Cintas laterales

Flaps: Cierre mecánico de 3 solapas

[nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np01lc](https://nexus.tools/equipo/ital-nastropack-np01lc)



FAMILY 09 OF 11 · 12 UNITS

09

# Handling, stainless furniture and conveying

Carts, pallet trucks, toe jacks, cradles and conveyors for moving what has already been weighed.

BROTHER

OPTIMA SCALE

11 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-916-C

Cradle for weighing rolls and tubes

For cualquier medida de báscula de piso

Use rollos de lámina, bobinas y tubería

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-coil-scale-topper-op-916-c](https://nexius.tools/equipo/optima-coil-scale-topper-op-916-c)12 OPTIMA SCALE **CORE**

## Gato hidráulico

Toe jack

Capacity 5 toneladas por arriba, 2.5 por la uña

Minimum clearance 1" de altura libre

Lever gira 180° y bombea en ángulo

Base ancha y plana

Code el fabricante publica OP-463, el mismo de la copa receptora: confirmar al cotizar

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-hydraulic-toe-jack](https://nexius.tools/equipo/optima-hydraulic-toe-jack)

BROPAC



01 BROTHER CORE

## BPF50D&100D

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-100d](https://nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-100d)

BROPAC



02 BROTHER CORE

## CC2M

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-cc2m](https://nexius.tools/equipo/brother-cc2m)

BROPAC



03 BROTHER CORE

## ERC3M&ERC4M&ERC5M

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m](https://nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m)

BROPAC



04 BROTHER CORE

## ERC4MD

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-erc4md](https://nexius.tools/equipo/brother-erc4md)

BROPAC



05 BROTHER CORE

## RC1M&RC2M

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m](https://nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m)

BROPAC



06 BROTHER CORE

## RC1M90D

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d](https://nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d)



BROPAC



07 BROTHER CORE

## RC1MD&RC2MD

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md](https://nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md)

BROPAC



08 BROTHER CORE

## RCY90D

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-rcy90d](https://nexius.tools/equipo/brother-rcy90d)

BROPAC



09 BROTHER CORE

## BC300PZM&BC300S2M

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-bc300s2m](https://nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-bc300s2m)

BROPAC



10 BROTHER CORE

## BCP1M

Conveyors

Family: Transportadores · Machine brand: BROPAC, de Brother Machinery  
[nexius.tools/equipo/brother-bcp1m](https://nexius.tools/equipo/brother-bcp1m)



FAMILY 10 OF 11 · 9 UNITS

# Compressed air

10

Oil-free and screw compressors, dryers, line filtration and receivers for the utility every line depends on.

HIGHQ



04 HIGHQ

## HQ-30TPM a HQ-425TPM

Two-stage screw compressor

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Models   | HQ-30TPM a HQ-425TPM, catorce medidas     |
| Motor    | de 22 a 315 kW, imán permanente           |
| Flow     | de 4.6 a 65 m <sup>3</sup> /min a 0.7 MPa |
| Pressure | de 0.6 a 1.2 MPa (elegible de 4 a 13 bar) |
| Noise    | de 72 a 84 dB(A)                          |
| Cooling  | por aire o por agua                       |
| Output   | de 1 1/2" a DN125                         |

Get a quote

[nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas](https://nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas)

06 HIGHQ

## Serie FN

Refrigerated compressed air dryer

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Models      | FN-7.5F a FN-600F por aire; FN-300W a FN-2000W por agua     |
| Flow        | de 1.2 a 200 m <sup>3</sup> /min                            |
| Dew point   | de 2 a 5 °C                                                 |
| Refrigerant | R22, R407C o R134A                                          |
| Conditions  | entrada hasta 80 °C, ambiente hasta 45 °C, trabajo a 10 bar |
| Standards   | ISO 9001, GB150 e ISO 7183                                  |

Get a quote

[nexius.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica](https://nexius.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica)



08 HIGHQ

## Serie PAF

Compressed air line filters

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Models           | PAF-004 a PAF-600                                                |
| Flow             | de 0.4 a 60 m³/min (de 14 a 2119 CFM)                            |
| Working pressure | 16 bar hasta PAF-150; 12 bar en PAF-240 a 450; 10 bar en PAF-600 |
| Body             | aluminio fundido probado a 2.0 MPa                               |
| Element          | importado europeo                                                |
| Purge            | válvula electrónica temporizada, IP65, aislamiento clase H       |

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/highq-filtros) nexius.tools/equipo/highq-filtros


09 HIGHQ

## Tanques de 0.3 a 4 m³

Compressed air receiver tanks

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Volumes            | 0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y 4.0 m³                                  |
| Working pressure   | 0.8, 1.0, 1.3 o 1.6 MPa                                                     |
| Design temperature | 150 °C                                                                      |
| Inside diameter    | de 600 a 1400 mm                                                            |
| Connections        | de Rp 1 1/2" a brida DN125, con boquillas para válvula de seguridad y purga |

[Get a quote](https://nexius.tools/equipo/highq-tanques) nexius.tools/equipo/highq-tanques

THEY WORK HERE, DESIGNED FOR ANOTHER SECTOR



HIGHQ

### HQ-10C a HQ-50C

All-in-one screw compressor with tank and dryer

Models: HQ-10C, HQ-15C, HQ-20C, HQ-30C y HQ-50C

Motor: de 7.5 a 37 kW

Flow: de 1.3 a 6.4 m³/min a 0.7 MPa (baja a 0.8-6.0 a 1.2 MPa)

Tank: 300 o 500 litros integrado

Dryer: integrada, de 1 a 6.5 m³/min

Air outlet: de 3/4" a 1 1/2"

Start-up: estrella-triángulo o por variador

[nexius.tools/equipo/highq-compacto](https://nexius.tools/equipo/highq-compacto)


HIGHQ

### HQ-5 a HQ-100

Belt-driven screw compressor

Models: HQ-5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 y 100

Motor: de 4 a 75 kW

Flow: de 0.65 a 13.6 m³/min a 0.7 MPa

Pressure: de 0.7 a 1.2 MPa, a elegir

Noise: de 62 a 72 dB(A)

Cooling: por aire

Start-up: directo hasta 7.5 kW, estrella-triángulo de ahí en adelante

[nexius.tools/equipo/highq-correa](https://nexius.tools/equipo/highq-correa)


HIGHQ

### Serie VFB y VFD

Variable frequency screw compressor

Models: HQ-7.5VFB a HQ-100VFB (correa) y HQ-30VFD a HQ-380VFD (directa)

Motor: de 5.5 a 280 kW

Flow: de 0.85 a 49.2 m³/min a 0.7 MPa

Variable drive: integrado en la máquina, con arranque suave y presión constante

Noise: de 65 a 82 dB(A)

Declared saving: hasta 40% frente a arranque y parada

[nexius.tools/equipo/highq-variador](https://nexius.tools/equipo/highq-variador)



HIGHQ

## SCR-5 a SCR-50

Oil-free scroll compressor, Class 0

Models: SCR-5, SCR-10, SCR-15, SCR-20, SCR-40 y SCR-50

Air end: Anest Iwata, de Japón

Motor: de 4 a 37 kW

Flow: de 0.42 a 4.20 m<sup>3</sup>/min a 0.65-0.8 MPa

Noise: de 49 a 60 dB(A)

Modules: de 1 a 10 unidades scroll en el mismo gabinete, que entran y salen según el consumo

Air: sin aceite, Clase 0

nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-aceite



HIGHQ

## Serie QH

Adsorption dryer

Models: QH-015 a QH-850 sin calor; QH-026 a QH-3700 con calor leve

Flow: de 1.5 a 370 Nm<sup>3</sup>/min

Dew point: de -20 a -40 °C

Adsorbent: alúmina activada y tamiz molecular

Working pressure: de 0.6 a 0.95 MPa

Air consumption: hasta 7% en la versión sin calor

Control: automático por microprocesador

nexius.tools/equipo/highq-secadora-adsorcion



FAMILY 11 OF 11 · 29 UNITS

11

# Spare parts and accessories

Load cells, junction boxes, cables, feet, ramps, frames and paper. Whoever runs scales needs them, and they are the reason a line does not wait twelve weeks.

OPTIMA SCALE

## The local supplier is the one who shows up the same day

Almost every unit in this catalogue is imported, ours included. What changes is where the part sits when the line stops. A load cell ordered from Asia is twelve weeks away, and no shipment date moves because a scale failed. The same part on a shelf in Cartago is a morning.

That is the whole argument of this last family, and it is why it is not buried in a miscellaneous section. Cells, junction boxes, cables, feet, ramps and test weights are not accessories: they are the difference between a stop measured in hours and a stop measured in quarters.

### WORTH HAVING ON THE SHELF

A spare load cell per scale model  
Shielded cable and a junction board  
Test weights for in-house verification  
Printer paper and ribbon



01 OPTIMA SCALE CORE

## OP-927

High-capacity tension load cell

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Capacities   | 25000, 50000, 100000, 150000, 200000 y 250000 lb |
| Display      | LCD de 1", seis dígitos                          |
| Battery life | hasta 72 horas continuas                         |
| Shutdown     | automático por luz ambiente insuficiente         |
| Accuracy     | 5000e, sobrecarga 200%                           |

Get a quote

[nexius.tools/equipo/optima-op-927-tension-scale](https://nexius.tools/equipo/optima-op-927-tension-scale)

02 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-403-HD

Heavy-duty floor stand

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Weight          | 50 lb                                     |
| Base            | con cuatro agujeros para perno de anclaje |
| Use             | apto para intemperie                      |
| Compatible with | con todos los indicadores Optima          |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-403-hd-indicator-stand](https://nexius.tools/equipo/optima-op-403-hd-indicator-stand)03 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-416-2

2-port junction box

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Ports   | 2                  |
| Housing | plástica           |
| Type    | señal y excitación |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-416-2-port-junction-box](https://nexius.tools/equipo/optima-op-416-2-port-junction-box)04 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-416-4

4-port junction box

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Ports   | 4                                          |
| Housing | plástica, acero pintado o acero inoxidable |
| Type    | señal, excitación o seccional              |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-416-4-port-junction-box](https://nexius.tools/equipo/optima-op-416-4-port-junction-box)


05 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-416-6

6-port junction box, stainless steel

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Ports   | 6                 |
| Housing | acero inoxidable  |
| Type    | señal o seccional |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-416-6-port-junction-box](https://nexius.tools/equipo/optima-op-416-6-port-junction-box)

06 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-416-8

8-port junction box, stainless steel

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Ports   | 8                 |
| Housing | acero inoxidable  |
| Type    | señal o seccional |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-416-8-port-junction-box](https://nexius.tools/equipo/optima-op-416-8-port-junction-box)

07 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-416-10

10-port junction box, stainless steel

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Ports   | 10                |
| Housing | acero inoxidable  |
| Type    | señal o seccional |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-416-10-port-junction-box](https://nexius.tools/equipo/optima-op-416-10-port-junction-box)


08 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-413

Ball feet

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Threads    | 1/2", 3/4" y 1"                             |
| Material   | acero o acero inoxidable                    |
| Dimensions | 3.5" x 2.4" (1/2") y 4.25" x 3" (3/4" y 1") |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-413-ball-joint-feet](https://nexius.tools/equipo/optima-op-413-ball-joint-feet)

09 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-413B

Ball feet, tall body

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Threads    | 1/2" y 3/4"                          |
| Material   | acero o acero inoxidable             |
| Dimensions | 3.75" x 3" (1/2") y 4.5" x 3" (3/4") |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-413b-ball-joint-feet](https://nexius.tools/equipo/optima-op-413b-ball-joint-feet)

10 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-413C

Ball feet, third size

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Threads  | 1/2", 3/4" y 1"          |
| Material | acero o acero inoxidable |

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-op-413c-ball-joint-feet](https://nexius.tools/equipo/optima-op-413c-ball-joint-feet)


11 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-414

Rigid feet

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Threads    | 1/2" y 3/4"              |
| Material   | acero o acero inoxidable |
| Dimensions | 2.75" x 3" en 1/2"       |

[Get a quote](#) nexius.tools/equipo/optima-op-414-feet

12 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-414A

Rigid feet, low profile

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Thread     | 1/2"                     |
| Material   | acero o acero inoxidable |
| Dimensions | 2.5" x 2"                |

[Get a quote](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-414a-rigid-feet


13 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-414B

Rigid feet, wide base

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Thread     | 1/2"                                    |
| Material   | acero inoxidable                        |
| Dimensions | 3.5" x 5.8", cuatro agujeros de montaje |

[Get a quote](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-414b-rigid-feet

14 OPTIMA SCALE **CORE****OP-413-RC**

Replacement rubber for ball foot

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensions | 2.4" x 0.5" (pata de 1/2") y 3.1" x 0.75" (pata de 3/4") |
|------------|----------------------------------------------------------|

|     |                        |
|-----|------------------------|
| For | patas de rótula OP-413 |
|-----|------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-replacement-foot-pad](https://nexius.tools/equipo/optima-replacement-foot-pad)15 OPTIMA SCALE **CORE****OP-419**

Anchor plates for feet

|       |               |
|-------|---------------|
| Holes | 2.57" y 3.15" |
|-------|---------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Anchoring | perno de 1/2" al piso |
|-----------|-----------------------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Colours | azul o negro |
|---------|--------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-419-anchoring-plates](https://nexius.tools/equipo/optima-op-419-anchoring-plates)16 OPTIMA SCALE **CORE****OP-916-PF**

Pit frame

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensions | 3, 4 y 5 pies |
|------------|---------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Material | acero al carbono |
|----------|------------------|

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| For | básculas de piso serie OP-916 |
|-----|-------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916-pf-pit-frame](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916-pf-pit-frame)

17 OPTIMA SCALE **CORE****OP-916-SS-PF**

Pit frame, stainless steel

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dimensions | 3, 4 y 5 pies                 |
| Material   | acero inoxidable              |
| For        | básculas de piso serie OP-916 |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame)18 OPTIMA SCALE **CORE****OP-916-SS-PPF**

Mobility frame, stainless steel


|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Dimensions | 3, 4 y 5 pies                                        |
| Material   | acero inoxidable                                     |
| Extras     | soporte de indicador integrado; patas fijas o ruedas |
| For        | básculas de piso serie OP-916                        |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-portable-stainless-steel-pit-frame](https://nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-portable-stainless-steel-pit-frame)19 OPTIMA SCALE **CORE****OP-310**

Weighing kit for the baler

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Includes | 4, 6 u 8 celdas, indicador, caja de suma con tarjeta, patas y herrajes |
| Options  | repetidor y software                                                   |
| Use      | convertir una enfardadora existente en báscula                         |

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-310-stretch-wrap-machine-kit](https://nexius.tools/equipo/optima-op-310-stretch-wrap-machine-kit)

20 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-405

Replacement circuit boards

For indicadores dañados o de modelo discontinuado

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-indicator-pcb-boards](https://nexius.tools/equipo/optima-indicator-pcb-boards)21 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-404-900

Replacement battery for OP-900

Type plomo-ácido, 6 V 4 Ah

For indicadores serie OP-900 (A y B)

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-404-battery-pack-replacement-op-900-and-op-901-indicators](https://nexius.tools/equipo/optima-op-404-battery-pack-replacement-op-900-and-op-901-indicators)22 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-404-901

Replacement battery for OP-901

Type plomo-ácido, 4 V 4 Ah

For indicadores serie OP-901 (A y B)

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-901-battery-pack-replacement](https://nexius.tools/equipo/optima-op-901-battery-pack-replacement)

23 OPTIMA SCALE **CORE**

## Cargadores

Replacement chargers and power cables

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| For | OP-900, OP-900 sellado, OP-900 antiexplosión, OP-901, OP-902, OP-903 y OP-905 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| OP-900 | entrada 100-240 V, salida 9 V 1.2 A |
|--------|-------------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-replacement-chargers-chords](https://nexius.tools/equipo/optima-replacement-chargers-chords)24 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-425S

Shielded cable roll, PVC

|        |                  |
|--------|------------------|
| Length | 330 pies (100 m) |
|--------|------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Conductors | 4 o 6 |
|------------|-------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Jacket | PVC blindado |
|--------|--------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-425-shielded-cable-rolls](https://nexius.tools/equipo/optima-op-425-shielded-cable-rolls)25 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-425-SS

Shielded cable roll, stainless steel

|        |                  |
|--------|------------------|
| Length | 330 pies (100 m) |
|--------|------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Conductors | 4 o 6 |
|------------|-------|


|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Jacket | acero inoxidable blindado, impermeable |
|--------|----------------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-425-cable-rolls](https://nexius.tools/equipo/optima-op-425-cable-rolls)

26 OPTIMA SCALE **CORE****OP-430**

Grounding straps

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Lengths | 12, 16 y 24 pulgadas |
|---------|----------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-430-bonding-straps](https://nexius.tools/equipo/optima-op-430-bonding-straps)27 OPTIMA SCALE **CORE****OP-435**

Load cell spacers

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Thicknesses | 0.07", 0.125", 0.22" y 0.36" |
|-------------|------------------------------|

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| For | celdas de viga simple (single-ended) |
|-----|--------------------------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-load-cell-spacers](https://nexius.tools/equipo/optima-load-cell-spacers)28 OPTIMA SCALE **CORE****OP-431**

Eye bolts for tension load cell

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Dimensions | de 1/4" a 1 1/4", roscas UNF |
|------------|------------------------------|

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Material | acero al carbono con hombro forjado |
|----------|-------------------------------------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| For | celda S-Link OP-312 |
|-----|---------------------|

[Get a quote](#)[nexius.tools/equipo/optima-eyebolts](https://nexius.tools/equipo/optima-eyebolts)


29 OPTIMA SCALE **CORE**

## OP-463

Load cell receiving cup

For celda de carga OP-343

Typical use básculas camioneras

[Get a quote](#)
[nexius.tools/equipo/optima-receiving-cup](https://nexius.tools/equipo/optima-receiving-cup)

---

WHAT COMES WITH THE EQUIPMENT

# The machine is half the job

A well chosen unit badly installed still runs badly. This is what happens after delivery, and it is the part a corporate purchase order almost never specifies and every plant manager ends up needing.



---

01

## Installation and commissioning

Levelled, anchored, loaded and verified, with the operator watching it run before we leave. On a validated line the installation is half the qualification.

---

02

## Qualification support, protocol filled in

We hand over the IQ and OQ documentation completed, not a blank template for your quality team to chase. It is the part a corporate purchase order forgets and an auditor does not.

---

03

## Calibration with the ECA seal

Traceable certificate from the Costa Rican Accreditation Body, with test weights from this same catalogue. It is what a corporate quality team accepts without a second call.

---

04

## Parts held in Costa Rica

Load cells, boards, cables, indicators and printheads on the shelf here. A line waiting twelve weeks for a part from Asia is not producing, and the shipment date does not move.

---

05

## Field service, not return to workshop

We go where the machine is. It only comes to the workshop when there is truly no other way, and we say so before it leaves your floor.

---

06

## Operator training

Most weighing and coding errors are not the equipment: they are a draft over the bench, a tare done wrong and a format change nobody wrote down.

AUTHORISED DISTRIBUTORS

# The brands in this catalogue

Fifteen manufacturers. We stock parts and service all of them in Costa Rica.

**Brother**

143 UNITS

**OPTIMA**  
SCALE

122 UNITS

**CELY**

31 UNITS

**ITALDIBIPACK GROUP**

22 UNITS

**Rice Lake**

11 UNITS

**PRIMO**  
MÁQUINAS DE ENVASADO

11 UNITS

**DE Drago**  
Electrónica

10 UNITS

**HighQ**

10 UNITS

**E2M COUTH**  
VISION SYSTEMS

9 UNITS

**OHAUS**

4 UNITS

**EasyWeigh**  
永一智能

4 UNITS

**SARTORIUS**

3 UNITS



3 UNITS

**RN Mark**

2 UNITS



1 UNIT



## INDEX

# The whole catalogue by brand

If you already know the brand, start here. Each address opens that unit page on the site.

## A&D

### AD-4212A

nexius.tools/equipo/ad-ad-4212a

### FX-i

nexius.tools/equipo/ad-fx-i

### Orion HR

nexius.tools/equipo/ad-orion-hr

## BID Argentina

### SEB-770

nexius.tools/equipo/seb-770

## Brother

### 1530C

nexius.tools/equipo/brother-1530c

### 200I

nexius.tools/equipo/brother-200i

### 300I

nexius.tools/equipo/brother-300i

### 400I

nexius.tools/equipo/brother-400i

### A19-25

nexius.tools/equipo/brother-a19-25

### ACM17

nexius.tools/equipo/brother-acm17

### ACP50

nexius.tools/equipo/brother-acp50

### ADR-I

nexius.tools/equipo/brother-adr-i

### AFB-II

nexius.tools/equipo/brother-afb-ii

### AFB-III

nexius.tools/equipo/brother-afb-iii

### AFC-1

nexius.tools/equipo/brother-afc-1

### AFC-I

nexius.tools/equipo/brother-afc-i

### AFLB175

nexius.tools/equipo/brother-aflb175

### AGF4D

nexius.tools/equipo/brother-agf4d

### ALBD200

nexius.tools/equipo/brother-albd200

### AP12040C

nexius.tools/equipo/brother-ap12040c

### AP8060

nexius.tools/equipo/brother-ap8060



### AP8060L

nexius.tools/equipo/brother-ap8060l

### APF1000

nexius.tools/equipo/brother-apf1000

### APL-CS06

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs06

### APL-CS07

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs07

### APL-CS08A

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08a

### APL-CS08M

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08m

### APL-CSS01

nexius.tools/equipo/brother-apl-css01

### APL-CSS02

nexius.tools/equipo/brother-apl-css02

### APL-CSS03

nexius.tools/equipo/brother-apl-css03

### APL-CSS04

nexius.tools/equipo/brother-apl-css04

### APL-CSS05H

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05  
h

### APL-CSS05M

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05  
m

### APM80120

nexius.tools/equipo/brother-apm80120

### APM8060C

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

### ARLB160A

nexius.tools/equipo/brother-arlb160a

### AS123

nexius.tools/equipo/brother-as123

### AS223

nexius.tools/equipo/brother-as223

### AS323

nexius.tools/equipo/brother-as323

### AS423

nexius.tools/equipo/brother-as423

### AS423B

nexius.tools/equipo/brother-as423b

### AS723

nexius.tools/equipo/brother-as723

**AS823A**`nexius.tools/equipo/brother-as823a`**ASS450-AI**`nexius.tools/equipo/brother-ass450-ai`**Automatic Can Type Packaging Line**`nexius.tools/equipo/brother-automatic  
-can-type-packaging-line`**Automatic opening, sealing and  
palletizing packaging line for bagged  
products**`nexius.tools/equipo/brother-automatic  
-opening-sealing-and-palletizing-pack  
aging-line-for-bagged-products`**Automatic unpacking, sealing and  
palletizing packaging line for boxed  
products**`nexius.tools/equipo/brother-automatic  
-unpacking-sealing-and-palletizing-pa  
ckaging-line-for-boxed-products`**AYF4D**`nexius.tools/equipo/brother-ayf4d`**B312&C310**`nexius.tools/equipo/brother-b312-c310`**BC300PZM&BC300S2M**`nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-  
bc300s2m`**BCP1M**`nexius.tools/equipo/brother-bcp1m`**BCS5050**`nexius.tools/equipo/brother-bcs5050`**BL200B**`nexius.tools/equipo/brother-bl200b`**BPF50D&100D**`nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-10  
0d`**BPL104**`nexius.tools/equipo/brother-bpl104`**BSD400B**`nexius.tools/equipo/brother-bsd400b`**BSD4525W**`nexius.tools/equipo/brother-bsd4525w`**BSE5045B**`nexius.tools/equipo/brother-bse5045b`**CC2M**`nexius.tools/equipo/brother-cc2m`

**CER5040**`nexius.tools/equipo/brother-cer5040`**CES20TX**`nexius.tools/equipo/brother-ces20tx`**CES4030H**`nexius.tools/equipo/brother-ces4030h`**CES4035N**`nexius.tools/equipo/brother-ces4035n`**CES4035N/A&CES5040N/A&CES6050N/A**`nexius.tools/equipo/brother-ces4035n-a-ces5040n-a-ces6050n-a`**CES4035NA**`nexius.tools/equipo/brother-ces4035na`**CES6050N**`nexius.tools/equipo/brother-ces6050n`**CES7550N&A**`nexius.tools/equipo/brother-ces7550n-a`**CFL01**`nexius.tools/equipo/brother-cfl01`**DDYM520 (Square Mould)**`nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould`**DGF**`nexius.tools/equipo/brother-dgf`**DGFD**`nexius.tools/equipo/brother-dgfd`**DYF**`nexius.tools/equipo/brother-dyf`**DZ400**`nexius.tools/equipo/brother-dz400`**DZ650LG**`nexius.tools/equipo/brother-dz650lg`**DZP400**`nexius.tools/equipo/brother-dzp400`**DZP800**`nexius.tools/equipo/brother-dzp800`**ERC3M&ERC4M&ERC5M**`nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m`**ERC4MD**`nexius.tools/equipo/brother-erc4md`**FM5540A**`nexius.tools/equipo/brother-fm5540a`

**FPM150EV(WithInk-jet Printer)**

nexius.tools/equipo/brother-fpm150ev-withink-jet-printer

**FPM150SW(With Ink-iet Printer)**

nexius.tools/equipo/brother-fpm150sw-with-ink-iet-printer

**FPM200W(WithInk-jet Printer)**

nexius.tools/equipo/brother-fpm200w-withink-jet-printer

**FQL380**

nexius.tools/equipo/brother-fql380

**FQL450A+BSD4020A**

nexius.tools/equipo/brother-fql450a-b  
sd4020a

**FQL450LA**

nexius.tools/equipo/brother-fql450la

**FQL450LB**

nexius.tools/equipo/brother-fql450lb

**FQL450T**

nexius.tools/equipo/brother-fql450t

**FRD1000LD**

nexius.tools/equipo/brother-frd1000ld

**FRD1000LW**

nexius.tools/equipo/brother-frd1000lw

**FRD1000NVS**

nexius.tools/equipo/brother-frd1000nv  
s

**FRD1000W**

nexius.tools/equipo/brother-frd1000w

**FRD750W**

nexius.tools/equipo/brother-frd750w

**FRL150B**

nexius.tools/equipo/brother-frl150b

**FTLB160**

nexius.tools/equipo/brother-ftlb160

**FX-AT5050D**

nexius.tools/equipo/brother-fx-at5050  
d

**FXJ4030D**

nexius.tools/equipo/brother-fxj4030d

**FXJ5050**

nexius.tools/equipo/brother-fxj5050

**FXJ6050**

nexius.tools/equipo/brother-fxj6050

### GB-30

nexius.tools/equipo/brother-gb-30

### GK261

nexius.tools/equipo/brother-gk261

### H405

nexius.tools/equipo/brother-h405

### HBB12&HC810

nexius.tools/equipo/brother-hbb12-hc810

### HP351

nexius.tools/equipo/brother-hp351

### JDC13 & JDC16

nexius.tools/equipo/brother-jdc13-jdc16

### KZB-I

nexius.tools/equipo/brother-kzb-i

### KZB-II

nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii

### LM9130C02

nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02

### M7

nexius.tools/equipo/brother-m7

### MT50

nexius.tools/equipo/brother-mt50

### MT60

nexius.tools/equipo/brother-mt60

### MX1

nexius.tools/equipo/brother-mx1

### MY380F

nexius.tools/equipo/brother-my380f

### MY380F/W

nexius.tools/equipo/brother-my380f-w

### PCS100P&200P&300P

nexius.tools/equipo/brother-pcs100p-200p-300p

### PCS200-300-400

nexius.tools/equipo/brother-pcs200-300-400

### PCS200A&300A&400A

nexius.tools/equipo/brother-pcs200a-300a-400a

### PCS200C&300C

nexius.tools/equipo/brother-pcs200c-300c

### pcs200I&300I&400I

nexius.tools/equipo/brother-pcs200i-300i-400i

### PCS200M&300M

nexius.tools/equipo/brother-pcs200m-300m

### PFS\_T450 T600

nexius.tools/equipo/brother-pfs-t450-t600

### PFS-C400 C600

nexius.tools/equipo/brother-pfs-c400-c600

### PFS-F350

nexius.tools/equipo/brother-pfs-f350

### Powder bag packing system

nexius.tools/equipo/brother-powder-bag-packing-system

### RC1M&RC2M

nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m

### RC1M90D

nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d

### RC1MD&RC2MD

nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md

### RCY90D

nexius.tools/equipo/brother-rcy90d

### SF150LD

nexius.tools/equipo/brother-sf150ld

### SF150LW

nexius.tools/equipo/brother-sf150lw

### SF150WP&FS150WS

nexius.tools/equipo/brother-sf150wp-fs150ws

### SM10H

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

### SM10T

nexius.tools/equipo/brother-sm10t

### T180ES

nexius.tools/equipo/brother-t180es

### T220E

nexius.tools/equipo/brother-t220e

### TL-B

nexius.tools/equipo/brother-tl-b

## TRLB120A

nexius.tools/equipo/brother-trlb120a

## TRLB120B

nexius.tools/equipo/brother-trlb120b

## VM300TE

nexius.tools/equipo/brother-vm300te

## VM400E

nexius.tools/equipo/brother-vm400e

## VM400TEA&VM400TEB

nexius.tools/equipo/brother-vm400tea-vm400teb

## WG-22XN

nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn

## XDD19A&XDD25A

nexius.tools/equipo/brother-xdd19a-xdd25a

## XJD13&XJD16

nexius.tools/equipo/brother-xjd13-xjd16

## XQD-19E&XDQ-25E

nexius.tools/equipo/brother-xqd-19e-xdq-25e

## XV2

nexius.tools/equipo/brother-xv2

## ZE8B/2 &ZE8B/4

nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4

## ZE9B/2 &ZE9B/4

nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4

## E2M Couth

### CONTOURVISION

nexius.tools/equipo/e2m-contourvision

### COUTH Láser fibra

nexius.tools/equipo/e2m-marcaje-linea

### R200 / R350 / R700

nexius.tools/equipo/e2m-paletizado

### Túnel de inspección

nexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion

### VISIOBATTERY

nexius.tools/equipo/e2m-visiobattery

## CELY

### 4EH

nexius.tools/equipo/cely-4eh

### 4EI

nexius.tools/equipo/cely-4ei

### 4PAI

nexius.tools/equipo/cely-4pai

### 4PBPH

nexius.tools/equipo/cely-4pbph

### 4PBPI

nexius.tools/equipo/cely-4pbpi

## Drago Electrónica

### Alimentación

nexius.tools/equipo/drago-alimentacion

### Cascada

nexius.tools/equipo/drago-cascada

### DEP

nexius.tools/equipo/drago-dep

### Filtro automático

nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico

#### 4PSH

nexius.tools/equipo/cely-4psh

#### AG1

nexius.tools/equipo/cely-ag1

#### AI2

nexius.tools/equipo/cely-ai2

#### BAV

nexius.tools/equipo/cely-bav

#### BEV

nexius.tools/equipo/cely-bev

#### BH

nexius.tools/equipo/cely-bh

#### CR

nexius.tools/equipo/cely-cr

#### DMI-610

nexius.tools/equipo/cely-dmi-610

#### DMI-620

nexius.tools/equipo/cely-dmi-620

#### DMI-720 EX

nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex

#### DR

nexius.tools/equipo/cely-dr

#### HE

nexius.tools/equipo/cely-he

#### HS

nexius.tools/equipo/cely-hs

#### MA

nexius.tools/equipo/cely-ma

#### ME

nexius.tools/equipo/cely-me

#### MI

nexius.tools/equipo/cely-mi

#### PB

nexius.tools/equipo/cely-pb

#### PC

nexius.tools/equipo/cely-pc

#### PI-150

nexius.tools/equipo/cely-pi-150

#### PPH

nexius.tools/equipo/cely-pph

#### Foucault

nexius.tools/equipo/drago-foucault

#### GEP

nexius.tools/equipo/drago-gep

#### GR

nexius.tools/equipo/drago-gr

#### GRS

nexius.tools/equipo/drago-grs

#### ODEP

nexius.tools/equipo/drago-odep

#### Torpedo

nexius.tools/equipo/drago-torpedo

#### VISIOCANEND

nexius.tools/equipo/e2m-visiocanend

#### VISIOCRIMP

nexius.tools/equipo/e2m-visiocrimp

#### VISIOLABEL

nexius.tools/equipo/e2m-visiolabel

#### W100 / W150 / W200

nexius.tools/equipo/e2m-wrap-around

## PPI

nexius.tools/equipo/cely-ppi

## PS-70

nexius.tools/equipo/cely-ps-7

0

## RD-4 / RD-5

nexius.tools/equipo/cely-rd-4

## RW-I

nexius.tools/equipo/cely-rw-i

## VC-50

nexius.tools/equipo/cely-vc-5

0

## VC-80

nexius.tools/equipo/cely-vc-8

0

## Easyweigh

### FMD 30 & 40

nexius.tools/equipo/easyweigh  
-fmd-30-40

### YCW-210 / 300 / 400

nexius.tools/equipo/easyweigh  
-ycw-210-300-400

### YCW-G100 / G150

nexius.tools/equipo/easyweigh  
-ycw-g100-g150

### YCW-PC

nexius.tools/equipo/easyweigh  
-ycw-pc

## Grupo Primo

### AT 5000 multicabezales

nexius.tools/equipo/primo-at5  
000multicabezales

### Botellas, modelo lineal

nexius.tools/equipo/primo-bot  
ellaslineal

### Botellas, modelo rotativo

nexius.tools/equipo/primo-bot  
ellasrotativa

### EAV-C2/E

nexius.tools/equipo/primo-eav  
c2e

### EAV-C4

nexius.tools/equipo/primo-eav  
c4

### EFL

nexius.tools/equipo/primo-efl

### EFR

nexius.tools/equipo/primo-efr

### PM 14000 / PM 18000

nexius.tools/equipo/primo-pm1  
4000

### PM 1500

nexius.tools/equipo/primo-pm1  
500

## HighQ

### HQ-10C a HQ-50C

nexius.tools/equipo/highq-compacto

### HQ-10PM a HQ-285PM

nexius.tools/equipo/highq-iman-perman  
ente

### HQ-30TPM a HQ-425TPM

nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas

### HQ-5 a HQ-100

nexius.tools/equipo/highq-correa

### SCR-5 a SCR-50

nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-  
aceite

### Serie FN

nexius.tools/equipo/highq-secadora-fr  
igorifica

### Serie PAF

nexius.tools/equipo/highq-filtros

### Serie QH

nexius.tools/equipo/highq-secadora-ad  
sorcion

### Serie VFB y VFD

nexius.tools/equipo/highq-variador

### Tanques de 0.3 a 4 m³

nexius.tools/equipo/highq-tanques



## PM 3000

nexius.tools/equipo/primopm3000

## PM 6000 / PM 9000

nexius.tools/equipo/primopm6000

## Italdibipack

### Campana manual

nexius.tools/equipo/ital-camp  
ana-manual

### DELTAREG AA 132

nexius.tools/equipo/ital-delt  
areg-aa132

### DELTAREG AA200

nexius.tools/equipo/ital-delt  
areg-aa200

### DELTAREG AA202X

nexius.tools/equipo/ital-delt  
areg-aa202x

### DELTAREG AA500

nexius.tools/equipo/ital-delt  
areg-aa500

### DIBIFLOW 300

nexius.tools/equipo/ital-dibi  
flow-300

### DIBIFLOW MC

nexius.tools/equipo/ital-dibi  
flow-mc

### ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE

nexius.tools/equipo/ital-ecos  
pir-serie

### ECOSPIR FA

nexius.tools/equipo/ital-ecos  
pir-fa

### Enfajado

nexius.tools/equipo/ital-enfa  
jado

### JOLLY WORK

nexius.tools/equipo/ital-joll  
y-work

### JOLLY WRAPPER

nexius.tools/equipo/ital-joll  
y-wrapper

## OHAUS

### Adventurer

nexius.tools/equipo/ohaus-adv  
enturer

### Explorer analítica

nexius.tools/equipo/ohaus-exp  
lorer-anal-tica

### Explorer precisión

nexius.tools/equipo/ohaus-exp  
lorer-precisi-n

### Pioneer PX

nexius.tools/equipo/ohaus-pio  
neer-px

## Optima Scale

### 20 lb

nexius.tools/equipo/optima-20-lb-hand  
lebar-weight

### Cargadores

nexius.tools/equipo/optima-replacemen  
t-chargers-chords

### Cobertor

nexius.tools/equipo/optima-indicator-  
cover

### Esquinero

nexius.tools/equipo/optima-floor-scal  
e-corner-protector

### Gato hidráulico

nexius.tools/equipo/optima-hydraulic-  
toe-jack

### KG-handlebar

nexius.tools/equipo/optima-handlebar-  
calibration-weights-kgs

### Kits

nexius.tools/equipo/optima-test-weigh  
t-kits

### LB-handlebar

nexius.tools/equipo/optima-large-cali  
bration-weights

### LB-weight

nexius.tools/equipo/optima-calibratio  
n-weights-lb

### OP-100

nexius.tools/equipo/optima-truck-scal  
e

### OP-310

nexius.tools/equipo/optima-op-310-str  
etch-wrap-machine-kit

### OP-403

nexius.tools/equipo/optima-op-403-ind  
icator-stand

### Línea DIBIFLOW

nexius.tools/equipo/ital-dibi  
flow-linea

### MAGIC SKIN 5035 EV / 5070 EV

nexius.tools/equipo/ital-magi  
c-skin

### MAGIC SKIN 5070 EV

nexius.tools/equipo/ital-magi  
c-skin-5070

### NASTROPACK NP01 LC EV

nexius.tools/equipo/ital-nast  
ropack-np01lc

### NASTROPACK NP01 TB EV

nexius.tools/equipo/ital-nast  
ropack-np01tb

### NASTROPACK NP03 EV / NP03 TB EV

nexius.tools/equipo/ital-nast  
ropack-np03tb

### NASTROPACK NP05 EV

nexius.tools/equipo/ital-nast  
ropack-np05

### ROBOSPIR LEO

nexius.tools/equipo/ital-robo  
spir-leo

### ROBOSPIR LEONARDO SP

nexius.tools/equipo/ital-robo  
spir-leonardo-sp

### UNIQUE BF EV

nexius.tools/equipo/ital-uniq  
ue-bf-ev

### OP-403-HD

nexius.tools/equipo/optima-op-403-hd-  
indicator-stand

### OP-404-900

nexius.tools/equipo/optima-op-404-bat  
tery-pack-replacement-op-900-and-op-9  
01-indicators

### OP-404-901

nexius.tools/equipo/optima-op-901-bat  
tery-pack-replacement

### OP-405

nexius.tools/equipo/optima-indicator-  
pcb-boards

### OP-407

nexius.tools/equipo/optima-indicator-  
faceplates-overlays

### OP-410

nexius.tools/equipo/optima-op-410-hom  
erun-cable

### OP-411-U

nexius.tools/equipo/optima-indicator-  
mounting-bracket

### OP-412-E-L1

nexius.tools/equipo/optima-op-412-e-l  
1-sticker-printer

### OP-412-E-L2

nexius.tools/equipo/optima-op-412-l2-  
thermal-ticket-barcode-printer

### OP-412T

nexius.tools/equipo/optima-op-412t-th  
ermal-printer

### OP-413

nexius.tools/equipo/optima-op-413-bal  
l-joint-feet

### OP-413-RC

nexius.tools/equipo/optima-replacemen  
t-foot-pad

### OP-413B

nexius.tools/equipo/optima-op-413b-ba  
ll-joint-feet

### OP-413C

nexius.tools/equipo/optima-op-413c-ba  
ll-joint-feet

#### OP-414

nexius.tools/equipo/optima-op-414-fee  
t

#### OP-414A

nexius.tools/equipo/optima-op-414a-ri  
gid-feet

#### OP-414B

nexius.tools/equipo/optima-op-414b-ri  
gid-feet

#### OP-415

nexius.tools/equipo/optima-op-415-ben  
ch-scale-feet

#### OP-415A

nexius.tools/equipo/optima-op-415a-be  
nch-scale-feet

#### OP-416-10

nexius.tools/equipo/optima-op-416-10-  
port-junction-box

#### OP-416-2

nexius.tools/equipo/optima-op-416-2-p  
ort-junction-box

#### OP-416-4

nexius.tools/equipo/optima-op-416-4-p  
ort-junction-box

#### OP-416-6

nexius.tools/equipo/optima-op-416-6-p  
ort-junction-box

#### OP-416-8

nexius.tools/equipo/optima-op-416-8-p  
ort-junction-box

#### OP-419

nexius.tools/equipo/optima-op-419-anc  
horing-plates

#### OP-423

nexius.tools/equipo/optima-indicator-  
cables

#### OP-425-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-425-cab  
le-rolls

#### OP-425S

nexius.tools/equipo/optima-op-425-shi  
elded-cable-rolls

**OP-430**

nexius.tools/equipo/optima-op-430-bon  
ding-straps

**OP-431**

nexius.tools/equipo/optima-eyebolts

**OP-433**

nexius.tools/equipo/optima-op-433-bum  
per-guard

**OP-435**

nexius.tools/equipo/optima-load-cell-  
spacers

**OP-438**

nexius.tools/equipo/optima-rod-end

**OP-4565**

nexius.tools/equipo/optima-summing-ca  
rd

**OP-463**

nexius.tools/equipo/optima-receiving-  
cup

**OP-720**

nexius.tools/equipo/optima-op-720-wei  
ghing-kit

**OP-750**

nexius.tools/equipo/optima-op-750-ram  
ps

**OP-900-E**

nexius.tools/equipo/optima-op-900-e-i  
ndicator-enclosure

**OP-900-LD**

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ld-  
remote-display

**OP-900-MS**

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ms-  
mild-steel-indicator

**OP-900-SL**

nexius.tools/equipo/optima-op-900-sl-  
stainless-steel-washdown-indicator

**OP-900-SS**

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-  
stainless-steel-indicator

**OP-900A-SS-P**

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-  
p-stainless-steel-indicator-with-prin  
ter



**OP-900B-EX**

nexius.tools/equipo/optima-op-900b-ex  
-explosion-proof-indicator

**OP-901**

nexius.tools/equipo/optima-op-901-ind  
icator

**OP-9010-XL**

nexius.tools/equipo/optima-op-910-xl-  
large-remote-display

**OP-903**

nexius.tools/equipo/optima-op-903-acc  
umulation-indicator

**OP-904**

nexius.tools/equipo/optima-op-904-ind  
icator

**OP-905**

nexius.tools/equipo/optima-op-905-ind  
icator

**OP-907**

nexius.tools/equipo/optima-op-907-ind  
icator

**OP-909**

nexius.tools/equipo/optima-op-909

**OP-909 JR**

nexius.tools/equipo/optima-op-909-jr-  
indicator

**OP-910**

nexius.tools/equipo/optima-led-remote  
-display

**OP-910X**

nexius.tools/equipo/optima-large-remo  
te-display

**OP-915**

nexius.tools/equipo/optima-op-915-ben  
ch-scale

**OP-915 Ball Transfer**

nexius.tools/equipo/optima-op-915-rol  
ler-top-bench-scale

**OP-915 Roller Top**

nexius.tools/equipo/optima-op-915-tra  
nsfer-top-bench-scale

**OP-915-C**

nexius.tools/equipo/optima-bench-scal  
e-cart-op-915-c

**OP-915BW**

nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail-1

**OP-915BWD**

nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail

**OP-915BWSS**

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-washdown-bench-scale-with-wheels-and-backrail

**OP-915SS**

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-washdown-bench-scale

**OP-916**

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ntep-floor-scale

**OP-916-C**

nexius.tools/equipo/optima-coil-scale-topper-op-916-c

**OP-916-PF**

nexius.tools/equipo/optima-op-916-pf-pit-frame

**OP-916-PPF**

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ppf-portable-pit-frame

**OP-916-SS-PF**

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame

**OP-916-SS-PPF**

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-portable-stainless-steel-pit-frame

**OP-916NN**

nexius.tools/equipo/optima-op-916-floor-scale

**OP-916SS**

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-washdown-floor-scale

**OP-916SS-LT**

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lift-lift-up-washdown-floor-scale

**OP-917**

nexius.tools/equipo/optima-op-917-drum-scale



### OP-917SS

nexius.tools/equipo/optima-op-917-stainless-steel-drum-scale

### OP-918

nexius.tools/equipo/optima-op-918-pallet-jack-scale

### OP-918-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-918ss-stainless-steel-pallet-jack-scale

### OP-918P

nexius.tools/equipo/optima-op-918p-pallet-jack-scale-with-printer

### OP-919

nexius.tools/equipo/optima-op-919-weigh-beam-system

### OP-919HD

nexius.tools/equipo/optima-op-919-hd-weigh-beam-system

### OP-920

nexius.tools/equipo/optima-op-920-portable-livestock-scale

### OP-921

nexius.tools/equipo/optima-op-921-drum-scale

### OP-922

nexius.tools/equipo/optima-op-922-vet-scale

### OP-923

nexius.tools/equipo/optima-op-923-axle-scale

### OP-924

nexius.tools/equipo/optima-op-924-general-purpose-crane-scale

### OP-925

nexius.tools/equipo/optima-op-925-heavy-duty-crane-scale

### OP-925W

nexius.tools/equipo/optima-op-925w-heavy-duty-wireless-crane-scale

### OP-926

nexius.tools/equipo/optima-op-926-hanging-scale

### OP-927

nexius.tools/equipo/optima-op-927-tension-scale

### OP-928

nexius.tools/equipo/optima-op-928-portable-axle-weighing-pads

### OP-928-C

nexius.tools/equipo/optima-op-928-c-portable-axle-pad-carrying-cart

### OP-929

nexius.tools/equipo/optima-op-929-livestock-alleyway-scale

### OP-930-LT

nexius.tools/equipo/optima-op-930-lt-aluminum-small-livestock-scale

### OP-931

nexius.tools/equipo/optima-op-931-portable-industrial-hanging-scale

### OP-932

nexius.tools/equipo/optima-op-932-u-beam-scale

### OP-934

nexius.tools/equipo/optima-op-934-cargo-scale

### OP-940

nexius.tools/equipo/optima-op-940-roller-deck-scale

### OP-960

nexius.tools/equipo/optima-op-960-pancake-scale

### OPD-A (10 mg)

nexius.tools/equipo/optima-opd-a-high-precision-balance

### OPF-C

nexius.tools/equipo/optima-opf-c-precision-counting-balance

### OPF-N

nexius.tools/equipo/optima-opf-n-precision-balance

### OPF-P

nexius.tools/equipo/optima-opf-p-precision-counting-balance



## OPH-T

nexius.tools/equipo/optima-oph-t-precision-balances

## OPH-Z

nexius.tools/equipo/optima-oph-z-high-capacity-precision-balance

## OPK

nexius.tools/equipo/optima-opk-series

## OPPL-S

nexius.tools/equipo/optima-oppl-s-data-logging-software

## OPX-SS

nexius.tools/equipo/optima-opx-ss-washdown-bench-scale

## Pallet Jack Scale

nexius.tools/equipo/optima-pallet-jack-scale

## Papel

nexius.tools/equipo/optima-printer-paper

## Pesas kg

nexius.tools/equipo/optima-test-weights

## T412X

nexius.tools/equipo/optima-t412x-sticky-label-printer-with-battery

## TMFC-0544

nexius.tools/equipo/optima-forklift-channel-floor-scales

## Sartorius

### Cubis II MCA

nexius.tools/equipo/sartorius-cubis-ii-mca

### Quintix / Secura analítica

nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-anal-tica

### Quintix / Secura precisión

nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-precisi-n

## Rice Lake

### 1280 Enterprise

nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise

### 380X

nexius.tools/equipo/ricelake-380x

### 381

nexius.tools/equipo/ricelake-381

### 680 Synergy

nexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy

## RN Mark

### Codificadora de huevos

nexius.tools/equipo/rnmark-codificadora-huevos

### RNJet

nexius.tools/equipo/rnmark-impresoras-producto

**680HE**

nexius.tools/equipo/ricelake-  
680he

**682**

nexius.tools/equipo/ricelake-  
682

**880 Plus**

nexius.tools/equipo/ricelake-  
880-plus

**CounterPart**

nexius.tools/equipo/ricelake-  
counterpart

**CW-90**

nexius.tools/equipo/ricelake-  
cw-90

**MSI-8000HD**

nexius.tools/equipo/ricelake-  
msi-8000hd

**MSI-9850**

nexius.tools/equipo/ricelake-  
msi-9850

# Five answers and we quote

This is enough to build the proposal. It can be answered in one WhatsApp message, or filled in by hand and sent back.

## 01 What is the process and is it validated

Medical device, electronics or general manufacturing, and whether the unit enters a qualified process. It decides the documentation before it decides the model.

## 02 Smallest quantity and tolerance you must hold

For weighing and counting. It rules out half the list in one line.

## 03 Units per shift and how often the format changes

Throughput matters less than changeover when you run short lots.

## 04 Where it goes and what it has to survive

Controlled area, washdown, ESD, three-phase supply, door width and ceiling height.

## 05 What has to be recorded and where it goes

Lot, date, UDI, weight log. Whether it prints, exports or connects to your system.

QUOTES GO STRAIGHT TO

**Esteban Guerrero**

Director of Operations, Nexius Tools

WhatsApp +506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

**Quote on WhatsApp**

+506 8873 5883

BROKEN EQUIPMENT OR FIELD SERVICE

**Melanie Ramos**

WhatsApp +506 8584 2754

 **Nexius** Your machine, new again.

Specifications as published by the manufacturer, subject to change without notice. This catalogue does not include prices.

Nexius Group S.A. · La Unión de Cartago, Costa Rica · [nexius.tools/catalogo/zona-franca](https://nexius.tools/catalogo/zona-franca)