



CATÁLOGO · COSTA RICA · TU MÁQUINA, NUEVA OTRA VEZ

Que la línea salga en el turno que prometió

Pesaje, conteo, codificado, inspección y empaque para planta de zona franca en Costa Rica. Con instalación, calibración con sello ECA, repuesto en el país y servicio en sitio, en el mismo país donde está su línea.

386	11	Sin precios. Las especificaciones van tal cual las publica el fabricante.
EQUIPOS	FAMILIAS	

QUÉ HAY ADENTRO

01	Laboratorio y pesaje analítico	pág. 3	23
02	Conteo de piezas y kitting	pág. 11	10
03	Recibo y pesaje de piso	pág. 14	73
04	Indicadores, terminales y captura de dato	pág. 34	41
05	Marcaje, codificado y trazabilidad	pág. 45	26
06	Inspección, detección de metales y separación	pág. 51	21
07	Envasado, sellado y vacío	pág. 55	60
08	Caja, flejado y palet	pág. 68	82
09	Movimiento interno y mobiliario	pág. 84	12
10	Aire comprimido	pág. 87	9
11	Repuestos y accesorios	pág. 90	29

COTIZACIONES

Esteban Guerrero

Director de Operaciones

+506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO

Melanie Ramos

+506 8584 2754

Consultar por WhatsApp

Cómo se elige

01

Primero, qué hay que calificar

Si el equipo toca un proceso validado, la pregunta no es el precio: es si el proveedor entrega protocolo de IQ y OQ y un certificado de calibración que aguante.

02

Después, el ritmo que tiene que sostener

Unidades por turno y cada cuánto cambia el formato. Una máquina rápida que tarda cuarenta minutos en cambiar es más lenta que una que no.

03

Y de último, quién contesta cuando se para

Casi todo el equipo de esta lista es importado. Lo que cambia es si el repuesto ya está en Costa Rica o a doce semanas.

Lo que ponemos además del equipo

Calibración con sello ECA

Certificado trazable del Ente Costarricense de Acreditación, con pesas patrón de este mismo catálogo. Es lo que pide el auditor y lo que acepta calidad corporativa sin una segunda llamada.

Repuesto en Costa Rica

Celdas, tarjetas, cables e indicadores en bodega acá. Una línea esperando un repuesto de Asia no produce, y la fecha de embarque no se mueve.

Instalación y apoyo en la calificación

Nivelado, cargado, verificado y documentado, con el operador viéndolo correr antes de que nos vayamos. El protocolo se entrega lleno, no en blanco.

Servicio en sitio, no política de taller

Vamos donde está la máquina. Sólo entra al taller cuando de verdad no hay otra, y se avisa antes de sacarla de su planta.

PARA DESCARTAR RÁPIDO

Dónde vive cada familia

Este catálogo le habla a tres operaciones del mismo régimen: la planta de dispositivo médico, la de electrónica y la manufactura por contrato. Esta tabla dice qué familia le toca a cada una y si pide trifásica o acabado que aguante área controlada.

FAMILIA	DISPOSITIVO MÉDICO	ELECTRÓNICA	MANUFACTURA GENERAL	SALA LIMPIA	TRIFÁSICA
Laboratorio y pesaje analítico 23 equipos	●	●		●	
Conteo de piezas y kitting 10 equipos	●	●	●	●	
Recibo y pesaje de piso 73 equipos	●	●	●	●	
Indicadores, terminales y captura de dato 41 equipos	●	●	●	●	
Marcaje, codificado y trazabilidad 26 equipos	●	●	●		
Inspección, detección de metales y separación 21 equipos	●				
Envasado, sellado y vacío 60 equipos	●	●	●		●
Caja, flejado y palet 82 equipos	●	●	●		●
Movimiento interno y mobiliario 12 equipos	●	●	●		
Aire comprimido 9 equipos	●	●	●	●	●
Repuestos y accesorios 29 equipos	●	●	●	●	

Las tres columnas se traslapan a propósito: la planta de dispositivo médico compra de las once familias. La electrónica se salta la detección de metales y la separación magnética, que son de flujo de producto y no de ensamble, y la manufactura general se salta además el banco de miligramos. Sala limpia y trifásica se marcan sólo donde el fabricante lo declara: inoxidable o lavable, IP65 a IP69K, y alimentación trifásica de 220 o 380 V. Conviene confirmarlo modelo por modelo.



FAMILIA 01 DE 11 · 23 EQUIPOS

01

Laboratorio y pesaje analítico

Lo que se pesa en miligramos: material que entra, patrones de referencia, control de calidad en proceso, y las pesas que hacen que ese número aguante una auditoría.

CELY

OHAUS

SARTORIUS

A&D

OPTIMA SCALE

El equipo sin calificar no entra al proceso validado

En planta regulada la pregunta sobre una balanza no es cuánto cuesta ni qué tan rápido estabiliza. Es si se le puede entregar al auditor una calificación de instalación y de operación, un certificado de calibración trazable y el registro de quién la verificó y cuándo. Una balanza sin ese papeleo no es una balanza más barata: es una balanza que no se puede usar en la línea.

Por eso este catálogo abre con el banco analítico y las pesas patrón, y por eso la calibración lleva sello del Ente Costarricense de Acreditación. El peso es la parte fácil. Lo que tarda doce semanas en conseguirse de afuera es la evidencia que lo respalda.

ANTES DE LA ORDEN DE COMPRA

Lectura mínima y tolerancia que hay que sostener

Si piden protocolo de IQ y OQ

Quién firma el certificado de calibración

Cada cuánto hay que re-verificarla



03 OHAUS

Explorer precisión

Balanza de precisión

La Explorer en versión de precisión, para control de calidad de planta.

Tipo	Precisión
------	-----------

Serie	Explorer
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-precisi-n



04 OHAUS

Pioneer PX

Balanza analítica

La analítica de entrada de OHAUS, para laboratorio que arranca.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Pioneer PX
-------	------------

Cotizarnexius.tools/equipo/ohaus-pioneer-px

05 OHAUS

Adventurer

Balanza analítica

Analítica de uso diario, pensada para que la use cualquiera del turno.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Adventurer
-------	------------

Cotizarnexius.tools/equipo/ohaus-adventurer

06 SARTORIUS

Quintix / Secura analítica

Balanza analítica

Sartorius analítica, con los controles de seguridad que piden las auditorías.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Quintix y Secura
-------	------------------

Cotizarnexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-anal-tica



08 SARTORIUS

Cubis II MCA

Balanza de precisión configurable

La gama alta de Sartorius: se configura pieza por pieza según el protocolo del laboratorio.

Tipo	Precisión
Serie	Cubis II MCA

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/sartorius-cubis-ii-mca

09 A&D

Orion HR

Balanza analítica

Analítica de alta resolución.

Tipo	Analítica
Serie	Orion HR

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ad-orion-hr

11 A&D

AD-4212A

Balanza analítica de producción

Analítica pensada para integrarse a línea, no sólo para mesada de laboratorio.

Tipo	Analítica
Serie	AD-4212A

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ad-ad-4212a

12 OPTIMA SCALE **PROPIO****OPF-P**

Balanza contadora de precisión

Guarda hasta 21 piezas patrón: se llama al producto y cuenta sin volver a muestrear.

Capacidades	3 kg x 0.1 g, 7.5 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g
Memorias	hasta 21 PLU de peso de muestra
Pantallas	tres: peso, peso unitario y conteo
Resolución	30 000 divisiones en pantalla
Autonomía	batería recargable hasta 100 horas

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-opf-p-precision-counting-balance

13 OPTIMA SCALE **PROPIO****OPF-N**

Balanza de precisión de plato inoxidable

De 3 a 30 kg con lectura de 0.1 g: la de todos los días para producción y recibo.

Capacidades	3 kg x 0.1 g, 7.5 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g
Plato	inoxidable antiestático, desmontable
Pantalla	LCD retroiluminada de alto contraste
Batería	recargable de 9 V
Funciones	conteo, porcentaje y pesaje dinámico

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-opf-n-precision-balance



14 OPTIMA SCALE PROPIO

OPD-A (10 mg)

Balanza de precisión de plato grande

De 1100 a 6100 g con lectura de 0.01 g: precisión de laboratorio para piezas que no son pequeñas.

Capacidades	de 1100 a 6100 g, lectura de 0.01 g
Sensor	capacitancia cerámica bañada en oro
Construcción	aluminio fundido y ABS antiestático, plato inoxidable
Extras	pesaje bajo balanza para densidad, RS-232 configurable
Nivelación	patas con dos puntos de ajuste

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-opd-a-high-precision-balance

15 OPTIMA SCALE PROPIO

OPH-T

Balanza de precisión de 0.01 g

De 200 g a 6 kg con plato redondo o rectangular: se elige por la forma de lo que se pesa.

Capacidades	200, 300, 500 y 600 g con lectura de 0.01 g; 2000 a 6000 g con 0.1 g
Plato	inoxidable antiestático, circular o rectangular
Pantalla	LCD de alto contraste
Alimentación	adaptador AC (no incluye batería recargable)
Funciones	conteo, porcentaje y pesaje dinámico

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-oph-t-precision-balances



16 OPTIMA SCALE PROPIO

OPH-Z

Balanza de precisión de alta capacidad

30 kg leyendo de 0.1 g: precisión de balanza chica sobre una plataforma que aguanta el bulto.

Capacidades	10, 20 y 30 kg, lectura de 0.1 g
Plataforma	inoxidable grande, desmontable
Comunicación	RS-232 bidireccional con PC o impresora
Funciones	conteo, porcentaje y pesaje dinámico

[Cotizar](#)

[nexius.tools/equipo/optima-oph-z-high-capacity-precision-balance](#)



17 OPTIMA SCALE PROPIO

OPK

Balanza compacta de precisión

De 250 g a 5 kg con nivel de burbuja: la que se lleva al campo sin miedo.

Capacidades	250 g y 500 g con 0.1 g; 2500 g con 1 g; 5000 g con 2 g
Plato	plástico o inoxidable, a elegir
Nivel	burbuja incorporada
Unidades	g, oz, ct

[Cotizar](#)

[nexius.tools/equipo/optima-opk-series](#)



18 OPTIMA SCALE PROPIO

LB-handlebar

Pesas patrón con asa, en libras

De 25 a 1000 lb con asa de barra: son las que se usan para verificar una báscula de piso o camionera.

Valores	25, 50, 100, 500 y 1000 lb
Material	hierro fundido
Clase	F, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)

[nexius.tools/equipo/optima-large-calibration-weights](#)



19 OPTIMA SCALE PROPIO

KG-handlebar

Pesas patrón con asa, en kilos

De 5 a 1000 kg: la misma verificación, en el sistema en que se trabaja en Costa Rica.

Valores	5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 kg
Material	hierro fundido
Clase	F, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-handlebar-calibration-weights-kgs



20 OPTIMA SCALE PROPIO

20 lb

Pesa patrón de 20 lb con estuche

Veinte libras con su estuche: la que viaja en la caja de herramientas del técnico.

Valor	20 lb
Incluye	estuche de protección

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-20-lb-handlebar-weight



21 OPTIMA SCALE PROPIO

Kits

Juegos de pesas patrón en estuche

Cinco juegos armados, de 1 mg en adelante, con pinza y estuche de aluminio.

Juegos	cinco combinaciones, desde 1 mg
Material	acero inoxidable
Estuche	aluminio con pinza profesional
Clase	M1, F2 o F1, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-test-weight-kits



23 OPTIMA SCALE **PROPIO**

LB-weight

Pesas patrón individuales, en libras y onzas

De 0.001 lb a 10 lb: para la balanza que trabaja en el sistema inglés.

Valores	de 0.001 lb a 10 lb, incluidas onzas
Material	acero inoxidable
Clase	M1, F1 o F2, certificables (no vienen certificadas)

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-calibration-weights-lb



22 OPTIMA SCALE **PROPIO**

Pesas kg

Pesas patrón individuales, en gramos y kilos

De 1 mg a 10 kg, una por una: se compra sólo la que falta del juego.

Valores: de 1 mg a 10 kg, veintiún denominaciones · Material: acero inoxidable · Clase: M1, F1 o F2, certificables (no vienen certificadas)

nexius.tools/equipo/optima-test-weights

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



CELY
PB

Balanza de precisión

Serie: PB-50 y PB-60

Uso: Laboratorio y control de calidad

Precisión de laboratorio para control de calidad y formulación.

nexius.tools/equipo/cely-pb




OHAUS
Explorer analítica
Balanza analítica

Tipo: Analítica

Serie: Explorer

Analítica de laboratorio para pesar al miligramo y por debajo.

nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-anal-tica



SARTORIUS
Quintix / Secura precisión
Balanza de precisión

Tipo: Precisión

Serie: Quintix y Secura

La misma familia en versión de precisión.

nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-precisi-n



A&D

FX-i

Balanza de precisión

Tipo: Precisión

Serie: FX-i

Precisión de sobremesa para control de calidad y formulación.

nexius.tools/equipo/ad-fx-i

FAMILIA 02 DE 11 · 10 EQUIPOS

Conteo de piezas y kitting

02

Conteo por peso para armado de kit, inventario cíclico y reposición de línea, donde la pieza es muy chica para contarla a mano.

CELY

RICE LAKE

OPTIMA SCALE



02 RICE LAKE

CounterPart

Indicador de conteo

Cuenta piezas por peso, configurable. Para inventario que hoy se cuenta a mano.

Función	Conteo por peso
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-counterpart



03 OPTIMA SCALE PROPIO

OPF-C

Balanza contadora con plato grande

Plato de 11x8.5": cuenta piezas que no caben en la contadora chica.

Capacidades	3 kg x 0.1 g, 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g
-------------	---

Plato	11 x 8.5" (335 x 220 mm), inoxidable antiestático
-------	---

Pantallas	tres: peso, peso unitario y conteo
-----------	------------------------------------

Autonomía	batería recargable hasta 100 horas
-----------	------------------------------------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-opf-c-precision-counting-balance



04 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-900-SS

Indicador de peso en acero inoxidable

NTEP a 5000 divisiones y hasta 50 000 graduaciones en pantalla: es el cabezal de toda la línea.

Carcasa	acero inoxidable
---------	------------------

Pantalla	LED o LCD de 1" retroiluminada
----------	--------------------------------

Unidades	lb y kg (LCD suma oz, lb:oz y g)
----------	----------------------------------

Funciones	bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación, alarma de sobrecarga
-----------	---

Aprobación	NTEP a 5000 divisiones, hasta 50 000 graduaciones
------------	---

Extras	ajuste de gravedad por ubicación geográfica; conecta repetidor e impresoras
--------	---

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-stainless-steel-indicator



05 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-900-MS

Indicador de peso en acero pintado

El mismo OP-900 en carcasa pintada: para donde no hay lavado y el presupuesto pesa.

Carcasa	acero pintado
Pantalla	LED o LCD de 1" retroiluminada
Funciones	bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación
Aprobación	NTEP a 5000 divisiones
Alimentación	adaptador 110 V, con batería opcional

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ms-mild-steel-indicator



06 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-900A-SS-P

Indicador inoxidable con impresora

Imprime el tiquete sin equipo aparte, y puede salir con relé de 4-20 mA para la línea.

Carcasa	acero inoxidable con impresora incorporada
Salidas	relé 4-20 mA o 0-5 V, opcionales
Pantalla	LED o LCD de 1"
Funciones	conteo, acumulación, fecha y hora automáticas
Aprobación	NTEP a 5000 divisiones

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-p-stainless-steel-indicator-with-printer



07 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-900B-EX

Indicador a prueba de explosión

Para atmósfera clasificada: es el único de la serie que puede entrar donde hay polvo o vapor inflamable.

Carcasa	acero inoxidable a prueba de explosión
Pantalla	LED o LCD de 1" retroiluminada
Opcionales	impresora térmica incorporada, relé 4-20 mA o 0-5 V, batería
Funciones	conteo, acumulación, alarma de sobrecarga
Aprobación	NTEP a 5000 divisiones

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900b-ex-explosion-proof-indicator



08 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-905

Indicador con teclado numérico completo

La tara se escribe con el teclado en vez de buscarla: cuando se pesan tanques y cilindros eso es el día entero.

Carcasa	acero inoxidable NEMA 4X / IP67
Teclado	numérico completo, tara directa
Puertos	tres RS-232, un RS-485 y un USB
Modos	conteo por piezas con peso promedio, pesaje de control

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-905-indicator



09 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-909

Indicador de reemplazo para báscula sin NTEP

El que sustituye al OP-902: mismas funciones y hasta 50 000 graduaciones, sin certificación NTEP.

Carcasa: plástica · Pantalla: LED o LCD de 1" retroiluminada · Funciones: bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación · Resolución: hasta 50 000 graduaciones · Ojo: para básculas que no requieren NTEP

nexius.tools/equipo/optima-op-909



10 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-909 JR

Indicador compacto con pilas AA

Pilas AA que se cambian en el sitio, y también sirve de segunda pantalla si el repetidor queda grande.

Alimentación: pilas AA reemplazables · Pantalla: LCD de 1" retroiluminada · Doble uso: indicador o segunda pantalla de la misma báscula · Funciones: bruto/tara/pre-tara/cero, conteo, acumulación
nexus.tools/equipo/optima-op-909-jr-indicator

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



CELY

PC

Balanza cuentapiezas

Serie: PC-50 y PC-60

Uso: Conteo por peso

Cuenta piezas por peso: se acabó contar tornillos a mano en el inventario.

nexus.tools/equipo/cely-pc



FAMILIA 03 DE 11 · 73 EQUIPOS

03

Recibo y pesaje de piso

Balanzas de banco, plataformas, pesapalets y ganchos para lo que entra por el portón y lo que se mueve entre celdas.

CELY

GRUPO PRIMO

ITALDIBIPACK

OPTIMA SCALE



23 GRUPO PRIMO

AT 5000 multicabezal

Rotativa de potes con balanza multicabezal

La misma AT 5000 pero pesando el producto sólido antes de soltarlo: se deja de regalar gramos en cada pote.

Líneas	2
--------	---

Dosificación	Balanza multicabezal
--------------	----------------------

Movimiento	Rotativo
------------	----------

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-at5000multicabezal

24 GRUPO PRIMO

EAV-C4

Envasadora vertical con balanza multicabezal

La balanza multicabezal pesa antes de embolsar: menos producto regalado por bolsa.

Producción	hasta 3600 bolsas/hora
------------	------------------------

Dosificación	Balanza multicabezal
--------------	----------------------

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-eavc4



26 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-915

Balanza de banco

De 100 a 1000 lb sobre el mismo banco: se elige la plataforma y la división viene atada a ella.

Capacidades	100, 300, 400, 500 y 1000 lb (división de 0.02 a 0.2 lb)
Plataformas	de 12x12" a 24x24", nueve combinaciones
Plato	acero inoxidable 304 sobre base de acero al carbono
Indicador	OP-900, seis dígitos de 1", RS-232
Aprobación	NTEP clase III, 5000 divisiones

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale



27 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-915SS

Balanza de banco lavable, en inoxidable

Todo el conjunto (plataforma, celda e indicador) aguanta la manguera al final del turno.

Capacidades	de 6 lb x 0.0002 lb hasta 1000 lb x 0.2 lb
Plataformas	de 10x10" a 24x24", trece combinaciones
Construcción	acero inoxidable, celda sellada con cable directo al indicador
Indicador	OP-900 de 0.9" retroiluminado, batería recargable
Aprobación	NTEP clase III, 5000 divisiones

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale



28 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915BW

Balanza de banco portátil, con ruedas y baranda

Con ruedas y freno atrás: la balanza va a donde está la carga en vez de que la carga viaje a la balanza.

Capacidades	500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb
Plataformas	18x24", 24x24" y 32x24"
Movilidad	ruedas giratorias, con freno en las traseras
Plato	acero inoxidable 304 sobre plataforma de acero
Indicador	OP-900 con batería recargable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail-1



29 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915BWD

Balanza de banco con piso antideslizante y ruedas

Piso de diamante: la misma portátil, pero para lo que se arrastra y raya la plataforma.

Capacidades	500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb
Plataformas	18x24", 24x24" y 32x24"
Cubierta	lámina de diamante, acero pintado
Movilidad	ruedas giratorias con freno y baranda trasera
Indicador	OP-900 NTEP con batería recargable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail



30 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915BWSS

Balanza de banco lavable con ruedas, en inoxidable

Rueda por la sala de proceso y se lava donde quede: base, plataforma y celda son inoxidable.

Capacidades	500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb
Plataformas	18x24", 24x24" y 34x24"
Construcción	base y plataforma en acero inoxidable
Movilidad	ruedas con freno; algunas medidas admiten patas fijas
Indicador	OP-900 LCD de 0.9" con batería recargable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-wash-down-bench-scale-with-wheels-and-backrail



31 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915 Ball Transfer

Balanza de banco con bolas locas

La caja se empuja en cualquier dirección sin levantarla: pesa y sigue de largo.

Capacidades	500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb
Plataformas	18x18" y 24x24"
Cubierta	bolas de transferencia sobre plataforma soldada
Indicador	OP-900 NTEP, RS-232

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915-roller-top-bench-scale



32 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915 Roller Top

Balanza de banco con rodillos

Se intercala en la línea de rodillos y pesa sin romper el flujo del despacho.

Capacidades 500 lb x 0.1 lb y 1000 lb x 0.2 lb

Plataformas 18x18" y 24x24"

Cubierta rodillos sobre plataforma soldada

Indicador OP-900 NTEP, RS-232

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-915-transfer-top-bench-scale



33 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-915-C

Carro para balanza de banco

Sube la OP-915 a tres alturas distintas: la misma balanza sirve para la línea y para la mesa.

Para plataformas de 18x18" y 24x24"

Capacidad 1000 lb

Construcción acero inoxidable soldado

Altura patas ajustables en tres posiciones

Extras ruedas traseras con freno y soporte de indicador desmontable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-bench-scale-cart-op-915-c



35 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-916

Báscula de piso NTEP

Veintidós combinaciones de plataforma y capacidad, de 2x2 pies a 4x8: se dimensiona contra la tarima real.

Capacidades	2000, 5000 y 10000 lb (división de 0.5 a 2 lb)
Plataformas	de 2x2 a 4x8 pies, 4.2" de alto
Cubierta	lámina de diamante de 1/4" o inoxidable lisa
Celdas	cuatro celdas de acero aleado certificadas NTEP
Indicador	OP-900 NTEP, cable blindado de 20 pies
Aprobación	NTEP clase III, 5000 divisiones

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ntep-floor-scale



36 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-916NN

Báscula de piso para control interno

La misma plataforma sin certificación NTEP: pesa para controlar, no para facturar.

Capacidades	5000 lb x 1 lb y 10000 lb x 2 lb
Plataformas	4x4 y 5x5 pies
Cubierta	acero soldado con lámina antideslizante
Indicador	OP-909JR
Ojo	no es legal para comercio: es para uso interno

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-916-floor-scale



37 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-916SS

Báscula de piso lavable, en inoxidable

IP65 a IP69K: es la de piso que se puede lavar a presión todos los días.

Capacidad	5000 lb x 1 lb
Plataformas	3x3, 4x4 y 5x5 pies
Construcción	acero inoxidable, cubierta antideslizante o lisa
Protección	IP65 a IP69K, sobrecarga 200%
Indicador	OP-900 NTEP
Garantía	2 años en plataforma, 1 año en electrónica

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-wash-down-floor-scale



38 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-916SS-LT

Báscula de piso lavable que se levanta

La cubierta sube con amortiguadores de gas: se limpia debajo sin desarmar nada.

Capacidades	5000 lb x 1 lb y 10000 lb x 2 lb
Plataformas	3x3, 4x4 y 5x5 pies
Apertura	cubierta abatible con resortes de gas inoxidables
Instalación	sobre piso o en foso
Indicador	NEMA 4 lavable, batería recargable opcional

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lt-lift-up-washdown-floor-scale



39 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-960

Báscula de perfil bajo con rampas integradas

Tres pulgadas de alto y rampas de 1.25 pies alrededor: pesa hasta 40000 lb sin foso.

Capacidades	de 20000 a 40000 lb (división de 2 lb)
Perfil	3" de alto, rampas envolventes de 1.25 pies
Celdas	cuatro celdas NTEP de acero aleado, sobrecarga 200%
Cable	45 pies blindado
Uso	interior o intemperie; se reubica sin obra

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-960-pancake-scale



40 OPTIMA SCALE **PROPIO**

TMFC-0544

Báscula de piso con canales para montacargas

Trae los canales de horquilla en la propia plataforma: se levanta y se cambia de sitio sin grúa.

Plataformas	4x4, 5x5 y 5x7 pies, 4.25" de alto
Cubierta	lámina de diamante o inoxidable lisa, 1/4" de espesor
Celdas	cuatro celdas de acero aleado certificadas NTEP
Extras	canales para montacargas y soporte de indicador opcional

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-forklift-channel-floor-scales



41 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-720

Kit para convertir en báscula lo que ya se tiene

Celdas, caja de suma, patas y display: la plataforma la pone el cliente y la capacidad la decide él.

Incluye	cuatro celdas NTEP, herrajes, display LED, caja de 4 puertos, cuatro patas niveladoras
Cable	20 pies blindado inoxidable con conector rápido
Uso típico	tanques, tolvas y plataformas hechas a medida
Ampliable	admite más celdas y mejoras de accesorios

Cotizarnexius.tools/equipo/optima-op-720-weighing-kit

42 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-917

Báscula para tambores

Rieles vivos y 1.5" de alto: el tambor entra rodando por la rampa integrada, sin teclé.

Capacidades	1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb
Plataformas	seis medidas, de 27x27" a 52x48"
Perfil	1.5" de alto con extremos rampados de 4"
Material	acero al carbono pintado o inoxidable
Rieles	vivos: pesa directo o con tarima cruzada

Cotizarnexius.tools/equipo/optima-op-917-drum-scale

43 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-917SS

Báscula para tambores lavable, en inoxidable

La de tambores en inoxidable: donde el derrame es químico o alimenticio y hay que lavar.

Capacidades	1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb
Plataforma	28x28" x 1.5" de alto
Material	acero inoxidable lavable
Indicador	LED/LCD con batería recargable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-917-stainless-steel-drum-scale



44 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-921

Báscula para tambores de 5000 lb

5000 lb con rampas autoalineadas y rieles que dejan sobresalir la carga.

Capacidad	5000 lb x 1 lb (2500 kg)
Plataformas	30x30", 36x36" y 48x48"
Perfil	1.2" con rampas autoalineadas
Cubierta	lámina de diamante antideslizante
Indicador	seis dígitos de 1" en carcasa de acero, RS-232

Cotizar

nexus.tools/equipo/optima-op-921-drum-scale



45 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-932

Vigas de pesaje en U

Dos vigas con ruedas y asas: pesa jaulas, silos o tanques de leche y después se guarda.

Capacidad	hasta 5000 lb
Altura	4.2"
Movilidad	ruedas y asas integradas
Indicador	OP-909 LED de 1" con retención automática
Medidas	a pedido, además de las estándar

Cotizar

nexus.tools/equipo/optima-op-932-u-beam-scale



46 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-919

Sistema de vigas de pesaje

Se separan lo que haga falta: la carga larga apoya donde apoye y el peso sale igual.

Capacidades	5000, 10000 y 20000 lb
Vigas	de 24" a 60" de largo, 3.7 a 4" de alto
Construcción	acero al carbono soldado, con ruedas y asas
Indicador	OP-909 con retención automática y batería
Ojo	hay versión nueva; esta se vende hasta agotar existencias

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-919-weigh-beam-system



47 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-919HD

Sistema de vigas de pesaje reforzado

Cerrado y soldado al 100%: aguanta intemperie y lavado, que es lo que mata a las vigas a la intemperie.

Capacidades	5000, 10000 y 20000 lb
Vigas	de 24" a 60" de largo, 3.7 a 4" de alto
Construcción	acero soldado 100% cerrado, pintura en polvo
Indicador	con función de pesaje de animal
Uso	bodegas, fincas y zoológicos

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-919-hd-weigh-beam-system



48 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-925

Báscula de gancho de servicio pesado

De 3000 a 40000 lb con control remoto que lee el pico a 30 metros: nadie se para debajo de la carga.

Capacidades	3000, 6000, 10000, 20000 y 40000 lb
Carcasa	aluminio fundido; octagonal hasta 20K, rectangular en 40K
Pantalla	LED o LCD retroiluminada, cinco dígitos
Batería	recargable, hasta 80 horas
Remoto	inalámbrico hasta 100 pies, con captura de pico

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-925-heavy-duty-crane-scale



49 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-925W

Báscula de gancho inalámbrica

El indicador se sostiene en la mano y llega hasta 100000 lb: se lee lejos del gancho.

Capacidades	10000, 20000, 40000 y 100000 lb
Indicador	inalámbrico de mano, con teclado de calibración
Carcasa	fundida, electrónica montada sobre amortiguadores
Batería	recargable sellada, con cargador incluido
Clase	OIML III

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-925w-heavy-duty-wireless-crane-scale



51 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-926

Báscula colgante con indicador aparte

La celda cuelga y el indicador se monta donde se lea cómodo: 19 pies de cable entre los dos.

Capacidades	de 100 lb a 100000 lb según celda
Cable	19 pies (hay más largos)
Indicador	OP-909 LED con batería; ampliable a NEMA 4 lavable
Modo	tensión o compresión
Funciones	tara, impresión y retención de pico, RS-232

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-926-hanging-scale



52 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-931

Romana colgante portátil

De 30 a 600 lb con tres pilas AA: la que va en la mochila del técnico.

Capacidades	30, 60, 150, 300 y 600 lb
Pantalla	LCD con cero, tara y retención
Alimentación	tres pilas AA incluidas
Medidas	87 x 134 x 40.5 mm

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-931-portable-industrial-hanging-scale



53 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-934

Báscula de carga y contenedores

Hasta 120000 lb en 6" de alto: las rampas evitan el foso y el equipo se puede mudar.

Capacidades	60000 y 120000 lb, división de 10 lb
Plataformas	10x10, 10x15, 10x20 y 10x30 pies
Perfil	6" de alto, rampas de 3.4 pies
Construcción	doble módulo de acero, cubierta de diamante, pintura epóxica
Garantía	5 años en soldadura de plataforma, 2 en celdas

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-934-cargo-scale



54 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-923

Báscula de ejes

Pesa eje por eje para no salir con multa por sobrepeso ni con el camión a medio cargar.

Capacidades	60000 lb (7 pies) y 80000 lb (12 pies), división de 10 lb
Perfil	5.75" de alto, con tratamiento antideslizante
Estructura	viga I con placa superior roscada
Celdas	cuatro de acero aleado níquelado, estancas
Instalación	sobre piso con rampas o embutida en concreto

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-923-axle-scale



55 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-100

Báscula camionera modular

Sellada por dentro con soldadura continua: es lo que decide si dura diez años o se oxida desde adentro.

Cubierta	lámina antideslizante de 3/8"
Estructura	nervios ortotrópicos sellados con soldadura continua
Armado	módulos intercambiables, seis pernos por módulo
Fabricación	cada módulo se suelda rotando la pieza, para soldadura pareja

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-truck-scale

56 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-928

Almohadillas portátiles para pesar ejes

Dos almohadillas, un maletín y listo: imprime el peso de cada eje y acumula el total con fecha.

Capacidades	10000 o 25000 lb por almohadilla (20000 a 100000 lb en conjunto)
Medidas	16x14x1.5" o 24x16x2"
Material	aluminio aeronáutico
Indicador	OP-903 en maletín, con impresora incorporada
Cable	33 pies blindado

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-928-portable-axle-weighing-pads



57 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-928-C

Carro para las almohadillas de eje

Carga cuatro almohadillas con sus cables: sin él, dos personas cargan lo que mueve una.

Capacidad	hasta cuatro almohadillas con sus cables
Construcción	acero pintado
Ruedas	con freno

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-928-c-portable-axle-pad-carrying-cart



58 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-920

Báscula portátil para ganado

2.5" de alto y con asas: el animal sube casi sin escalón y la plataforma viaja en la pick-up.

Capacidad	2000 lb x 0.5 lb (1000 kg)
Medidas	50 x 20 x 2.5"
Cubierta	antideslizante con extremos rampados
Indicador	LCD grande con batería recargable
Opcional	versión resistente a intemperie

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-920-portable-livestock-scale



61 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-922

Báscula veterinaria de piso

2" de alto y superficie inoxidable con tapete: el animal se sube sin pelear con el escalón.

Capacidad	1000 lb
Medidas	43 x 20 x 2"
Superficie	acero inoxidable con tapete antideslizante incluido
Indicador	OP-902 con soporte de pared o escritorio
Opcional	jaula de 38.5 x 46.5 x 40.5" y versión inalámbrica

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-922-vet-scale



62 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-918

Transpaleta con báscula

Pesa la tarima en el mismo viaje en que la mueve: 5000 lb sin pasar por la báscula de piso.

Capacidad	5000 lb x 1 lb
Construcción	acero al carbono, horquillas de perfil bajo y punta afinada
Celdas	certificadas NTEP
Alimentación	adaptador 120 V y batería recargable hasta 72 horas
Pantalla	LCD integrada, RS-232

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-918-pallet-jack-scale



63 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-918P

Transpaleta con báscula e impresora

La misma transpaleta, pero el tiquete sale ahí mismo: el peso queda en papel junto a la tarima.

Capacidad	5000 lb x 1 lb
Impresión	impresora térmica incorporada
Pantalla	LED y LCD integradas
Alimentación	adaptador 120 V y batería hasta 72 horas
Celdas	certificadas NTEP

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-918p-pallet-jack-scale-with-printer



64 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-918-SS

Transpaleta con báscula en inoxidable

Inoxidable entera: la transpaleta que puede entrar a cuarto frío y a sala de proceso.

Capacidad	3300 lb x 1 lb
Construcción	acero inoxidable, horquillas de perfil bajo
Impresora	opcional, incorporada
Alimentación	adaptador 120 V y batería hasta 72 horas

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-918ss-stainless-steel-pallet-jack-scale



67 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-415

Patas para balanza de banco

Base de ABS con vástago de acero aleado: la pata de repuesto de la OP-915.

Para	balanzas de banco OP-915
Medidas	2" x 2", rosca 16 UNF
Material	base ABS, vástago de acero aleado

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-415-bench-scale-feet



68 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-415A

Patas para balanza de banco, en inoxidable

Vástago inoxidable con fondo de hule: la misma pata donde hay lavado.

Para	balanzas de banco OP-915
Medidas	2" x 2", rosca 16 UNF
Material	acero inoxidable con fondo de hule

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-415a-bench-scale-feet



69 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-750

Rampas para báscula de piso

De 5000 a 10000 lb: es lo que reemplaza al foso cuando la tarima tiene que subir rodando.

Capacidad	de 5000 a 10000 lb
Medidas	de 2x2 a 5x5 pies
Acabados	azul, negro, inoxidable o inoxidable con lámina de diamante
Para	básculas de piso serie OP-916

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-750-ramps



70 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-433

Guardachoques para báscula de piso

Se ve de lejos y se lleva el golpe del montacargas antes que la plataforma.

Medidas	de 3 a 7 pies de largo, 4.25" de alto
---------	---------------------------------------

Anclaje	perno de 1/2" x 4.5" con arandela de 5/8"
---------	---

Para	básculas de piso serie OP-916
------	-------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-433-bumper-guard

71 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-916-PPF

Marco de movilidad para báscula de piso

Ranuras para la horquilla: el montacargas levanta la báscula sin tocar la plataforma.

Medidas	3, 4 y 5 pies
---------	---------------

Material	acero al carbono
----------	------------------

Extras	soporte de indicador integrado; patas fijas o ruedas
--------	--

Para	básculas de piso serie OP-916
------	-------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-916-ppf-portable-pit-frame

72 OPTIMA SCALE PROPIO

Esquinero

Esquinero de hule para báscula de piso

Hule en la esquina, que es justo donde pega el montacargas cuando entra torcido.

Material	hule
----------	------

Para	básculas de piso serie OP-916
------	-------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-floor-scale-corner-protector

73 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-410

Cable de báscula a indicador

El tramo entre la caja de suma y el indicador: blindado inoxidable, que es el que aguanta el lavado.



Tipo blindado de acero inoxidable, impermeable

Uso conecta la báscula al indicador

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-410-homerun-cable

34 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-940

Báscula de rodillos para carga

La carga rueda, se detiene el tiempo del peso y sigue: pensada para carga aérea y transporte.



Uso: carga aérea, transportistas y línea de despacho · Celdas: acero aleado industrial, protección de sobrecarga 200% · Indicador: LCD NTEP en acero inoxidable NEMA 4 · Opcional: pantalla repetidora

nexius.tools/equipo/optima-op-940-roller-deck-scale

50 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-924

Báscula de gancho de uso general

La liviana de 500 a 3000 lb: se cuelga, se lee y se guarda, con el mismo remoto de la grande.



Capacidades: 500, 1000, 1500, 2000 y 3000 lb · Pantalla: LED o LCD retroiluminada, cinco dígitos · Batería: recargable, hasta 80 horas · Remoto: inalámbrico con retención, hasta 100 pies

nexius.tools/equipo/optima-op-924-general-purpose-crane-scale

59 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-929

Báscula de manga para ganado

84" de largo con barandas: el animal camina derecho y el sensor de movimiento resuelve que no se quede quieto.



Capacidad: 5000 lb x 1 lb (2500 kg) · Medidas: 84 x 26 x 5" · Extras: rampas de 6" y barandas de 4" integradas · Electrónica: sensor de movimiento, caja de suma inoxidable · Indicador: OP-909 LED con batería recargable

nexius.tools/equipo/optima-op-929-livestock-alleyway-scale



60 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-930-LT

Báscula con jaula de aluminio para ganado menor

Jaula, marco y piso todo en aluminio: pesa lo mismo que la de acero y la mueve una persona.

Capacidad: 2000 lb x 0.5 lb · Medidas: 70 x 25 x 53" (interior 55.5 x 20.5 x 33") · Construcción: jaula, marco y piso de aluminio · Puertas: a los dos extremos, ambas operables desde un lado · Indicador: OP-900B-SS NTEP con acumulación

nexius.tools/equipo/optima-op-930-lt-aluminum-small-livestock-scale



65 OPTIMA SCALE PROPIO

Pallet Jack Scale

Plataforma para pesar la transpaleta cargada

Sube la transpaleta con todo y carga: 5000 lb sin tener que bajar la tarima.

Capacidad: 5000 lb x 1 lb · Uso: pesar transpaleta con la carga encima

nexius.tools/equipo/optima-pallet-jack-scale



66 OPTIMA SCALE PROPIO

OPX-SS

Balanza de sobremesa lavable, en inoxidable

Sellada tipo IP68 y con display a los dos lados: el que pesa y el que recibe ven el mismo número.

Capacidades: 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g · Sellado: diseño IP68 (sin certificación), contra polvo y humedad · Construcción: acero inoxidable para uso alimentario · Pantalla: LED roja a ambos lados · Batería: litio recargable con modo de ahorro

nexius.tools/equipo/optima-opx-ss-washdown-bench-scale

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



CELY **4PSH**

Plataforma de 4 células, sobresuelo, hierro

Células: 4

Montaje: Sobresuelo

Material: Hierro pintado

La misma plataforma en hierro pintado, para almacén y ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4psh



CELY **4BPPI**

Plataforma de bajo perfil, inoxidable

Células: 4

Perfil: Bajo

Material: Acero inoxidable

Bajo perfil: se sube la carga sin rampa ni foso, que es lo que traba en la mayoría de almacenes.

nexius.tools/equipo/cely-4pbpi



CELY **4PBPH**

Plataforma de bajo perfil, hierro

Células: 4

Perfil: Bajo

Material: Hierro pintado

Bajo perfil en hierro pintado, para ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4pbph



CELY **4EI**

Plataforma empotrable, inoxidable

Células: 4

Montaje: Empotrable en foso

Material: Acero inoxidable

Va a ras de piso: el montacargas cruza sin subir nada.

nexius.tools/equipo/cely-4ei



CELY **4EH**

Plataforma empotrable, hierro

Células: 4

Montaje: Empotrable en foso

Material: Hierro pintado

Empotrable en hierro pintado, para foso en ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4eh



CELY **PPI**

Pesapalets en U, inoxidable

Células: 4

Forma: U para paleta

Material: Acero inoxidable

Forma de U para entrar con la paleta completa sin levantarla.

nexius.tools/equipo/cely-ppi



CELY
PPH
Pesapalets en U, hierro

Células: 4

Forma: U para paleta

Material: Hierro pintado

El pesapalets en hierro pintado.

nexius.tools/equipo/cely-pph



CELY
ME
Plataforma monocélula

Células: 1

Uso: Carga centrada

Una sola célula: más simple y más barata donde la carga entra centrada.

nexius.tools/equipo/cely-me



CELY
MA
Plataforma monocélula MA

Células: 1

Monocélula de sobremesa o piso para pesaje de rutina.

nexius.tools/equipo/cely-ma



CELY
MI
Plataforma mural

Montaje: Mural

Se monta a la pared y libera el piso, útil donde el espacio se pelea.

nexius.tools/equipo/cely-mi



CELY
HS
Plataforma híbrida sobresuelo

Montaje: Sobresuelo

Material: Híbrida

Construcción híbrida: inoxidable donde toca el producto, hierro donde no. Cuesta menos que la full inox.

nexius.tools/equipo/cely-hs



CELY
HE
Plataforma híbrida empotrable

Montaje: Empotrable

Material: Híbrida

La híbrida en versión de foso, a ras de piso.

nexius.tools/equipo/cely-he



CELY
BAV

Báscula monocélula de sobremesa

Células: 1

Uso: Sobremesa, recibo y despacho

Báscula de banco para recibo y despacho, con visor incluido.

nexius.tools/equipo/cely-bav



CELY
BEV

Báscula monocélula con visor

Células: 1

Visor: Separado

La de banco con visor separado, para leer el peso sin agacharse.

nexius.tools/equipo/cely-bev



CELY
AG1

Báscula aérea de 1 célula

Células: 1

Montaje: Riel aéreo

Va colgada del riel aéreo: pesa la canal sin bajarla, que es como se trabaja en sala de despiece.

nexius.tools/equipo/cely-ag1



CELY
AI2

Báscula aérea de 2 células

Células: 2

Montaje: Riel aéreo

Aérea de dos células para cargas mayores en el riel.

nexius.tools/equipo/cely-ai2



CELY
CR

Gancho pesador de cargas ligeras

Carga: Ligera

Gancho para cargas ligeras, para pesar lo que ya está colgado.

nexius.tools/equipo/cely-cr



CELY
DR

Gancho pesador de cargas medias

Carga: Media

El gancho de rango medio.

nexius.tools/equipo/cely-dr



CELY

BH

Gancho pesador de cargas pesadas

Carga: Pesada

Gancho para carga pesada, con estructura reforzada.

nexius.tools/equipo/cely-bh



CELY

4PAI

Plataforma abatible de 4 células

Células: 4

Formato: Abatible

La plataforma que se levanta para lavar debajo, que es donde se acumula todo.

nexius.tools/equipo/cely-4pai



CELY

PI-150

Plataforma industrial PI-150

Serie: PI

Plataforma de piso para recibo y despacho.

nexius.tools/equipo/cely-pi-150



CELY

PS-70

Balanza de sobremesa PS-70

Serie: PS

Balanza de banco para control de peso en planta.

nexius.tools/equipo/cely-ps-70



ITALDIBIPACK

ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE

Envolvedoras de palet con plataforma giratoria

Modelos: ECOSPIR EV, ECOSPIR TS EV, ECOSPIR A-ID, ECOSPIR MATIC, ECOSPIR LINE

Plataforma: Giratoria, velocidad regulable

Automatización: De carga manual a integración en línea

La familia de plataforma: de la que se carga a mano a la que trabaja sola dentro de la línea.

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-serie



FAMILIA 04 DE 11 · 41 EQUIPOS

04

Indicadores, terminales y captura de dato

Donde el peso deja de ser un número en pantalla y pasa a ser un registro: indicadores, impresoras, repetidores y software de pesadas.

CELY

RICE LAKE

OPTIMA SCALE

RN MARK



07 RICE LAKE

680 Synergy

Indicador de peso digital

El caballo de batalla de la serie Synergy: lee la báscula y muestra el peso, sin vueltas.

Serie	Synergy
Tipo	Indicador digital
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy

08 RICE LAKE

680HE

Indicador para ambiente hostil

El mismo 680 preparado para ambiente hostil: polvo, humedad y golpes.

Serie	Synergy
Ambiente	Hostil
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-680he



09 RICE LAKE

380X

Indicador lavable

Aguanta el lavado a presión, que es lo que mata a los indicadores en planta de alimentos.

Serie	Synergy
Ambiente	Lavable a presión
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-380x

14 RICE LAKE

CW-90

Indicador de chequeo de peso

Para control de peso en línea: avisa si el paquete se fue de rango.

Función	Chequeo de peso
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-cw-90

15 RICE LAKE

MSI-9850

Indicador inalámbrico CellScale

Lee las celdas por radio: sirve donde tirar cable no es opción.

Conexión	Inalámbrica RF
Sistema	CellScale
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizarnexius.tools/equipo/ricelake-msi-9850



16 RICE LAKE

MSI-8000HD

Indicador y visor remoto

Muestra el peso a distancia para que lo vea quien opera la grúa, no sólo quien pesa.

Tipo	Indicador y visor remoto
Aplicación	Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Cotizar

nexus.tools/equipo/ricelake-msi-8000hd



18 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-900-SL

Indicador lavable NEMA-4X

Cables fijos y carcasa NEMA-4X: no hay conector por donde entre el agua del lavado.

Carcasa	acero inoxidable NEMA-4X lavable
Cableado	fijo, sin conectores expuestos
Pantalla	LED o LCD de 1" retroiluminada
Alimentación	adaptador y batería incluidos
Aprobación	NTEP a 5000 divisiones

Cotizar

nexus.tools/equipo/optima-op-900-sl-stainless-steel-washdown-indicator



19 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-903

Indicador acumulador con impresora

Conecta hasta cuatro almohadillas y dice qué porcentaje del total lleva cada una: es el cabezal del pesaje por ejes.

Entradas	hasta cuatro plataformas o almohadillas
Pantalla	LCD de 5.3 x 1.4"
Impresora	de agujas incorporada, con formatos de impresión
Alimentación	batería 6 V/4.5 Ah y adaptador 9 V
Extras	conecta repetidor y PC; versión inalámbrica opcional

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-903-accumulation-indicator

20 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-901

Indicador básico con batería

Carcasa plástica y batería recargable: el cabezal de la báscula que se mueve todo el día.

Carcasa	plástica
Pantalla	LED o LCD, a elegir
Retención	animal, pico, manual y automática
Batería	recargable incorporada, con aviso de carga baja

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-901-indicator

21 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-907

Indicador básico con acumulación

Suma pesadas sin PC: sirve para totalizar un lote y seguir.

Carcasa	plástica
Pantalla	LED o LCD, a elegir
Funciones	bruto/tara/cero, acumulación, retención múltiple
Batería	recargable con apagado automático

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-907-indicator



22 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-904

Indicador de empotrar en tablero

Va montado en el tablero con salida 4-20 mA y relé: el peso entra al control, no a un operario.

Montaje	empotrado en panel
Pantalla	LED de siete segmentos, seis dígitos
Salidas	relé y analógica 4-20 mA, RS-232
Entradas	externas de cero, tara, bruto, retención, total e impresión
Unidades	kg, lb y t

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-904-indicator

23 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-900-LD

Repetidor de interior

Dígitos de 3" aprobados NTEP: el peso se lee desde el otro lado de la nave.

Altura de dígito	3"
Medidas	23 x 9 x 5"
Carcasa	acero pintado con soporte de pared
Conexión	RS-232, con antena para montaje remoto
Aprobación	NTEP, resolución hasta 1/30 000

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-900-ld-remote-display



24 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-910

Repetidor LED

Tres tamaños de dígito (3.5", 5" y 8") para elegir según a qué distancia hay que leerlo.

Alturas de dígito 3.5", 5" y 8"

Medidas 21 x 7 x 2.5" (3.5") y 30 x 10.25 x 2.5" (5")

Conexión RS-232

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-led-remote-display

25 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-910X

Repetidor grande con aviso de estabilidad

Se pone verde cuando el peso está estable y rojo cuando no: el operador no adivina cuándo anotar.

Altura de dígito 6"

Medidas 33 x 7.5 x 1.75"

Señal verde estable, rojo inestable

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-large-remote-display

26 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-9010-XL

Repetidor extra grande

Dígitos de 13" en un tablero de 52": se lee desde la cabina del camión.

Altura de dígito 13"

Medidas 52.5 x 14 x 3.5"

[Cotizar](#)[nexius.tools/equipo/optima-op-910-xl-large-remote-displa
y](https://nexius.tools/equipo/optima-op-910-xl-large-remote-display)



28 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-412T

Impresora térmica de tiquete

Tiquete de 58 mm a 65 mm/s: el peso queda en papel apenas se estabiliza.

Papel	rollo térmico de 2.2" (58 mm), 48 pies
Impresión	térmica de línea, 65 mm/s, 203 dpi
Interfaz	serial, 485, paralelo, USB o Bluetooth
Medidas	4.4 x 5.8 x 3.1"
Vida del cabezal	50 km

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-412t-thermal-printer



29 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-412-E-L2

Impresora de etiqueta 4x6 con código de barras

Etiqueta de 4x6" con QR a 8 pulgadas por segundo: la del despacho que rotula la tarima.

Etiqueta	4 x 6", 800 por rollo; ancho de 0.78" a 4.64"
Impresión	térmica directa, 203 dpi, de 2 a 8 pulgadas/s
Códigos	incluye bidimensional (QR)
Interfaz	USB y serial
Extras	alimentación externa de papel y soporte para rollos de 8.4"

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-412-l2-thermal-ticket-barcode-printer



30 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-412-E-L1

Impresora de etiqueta adhesiva

Etiqueta de 2.3x1.6" con prensa antiatasco: 800 por rollo sin pelearse con el papel.

Etiqueta	2.3 x 1.6", 800 por rollo
Impresión	203 dpi, 120 mm/s
Papel	térmico en rollo, etiqueta térmica o adhesivo térmico
Interfaz	USB y serial
Medidas	5.6 x 8.5 x 5.5"

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-412-e-l1-sticker-printer

31 OPTIMA SCALE PROPIO

T412X

Impresora de etiqueta adhesiva con batería

Con batería: imprime donde está la carga, sin buscar tomacorriente.

Etiqueta	adhesiva de 2 1/8 x 1 9/16"
Impresión	térmica de línea, 65 mm/s, 203 dpi
Alimentación	batería incorporada, adaptador 8.5 V
Medidas	4.4 x 5.8 x 3.1"

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-t412x-sticky-label-printer-with-battery

32 OPTIMA SCALE PROPIO

Papel

Papel de repuesto para impresoras e indicadores

El consumible que para la operación cuando se acaba: hay rollo para cada impresora e indicador de la línea.

Para	indicadores OP-903 y OP-900P; impresoras OP-412-T, OP-412-T-L1 y Zebra
------	--

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-printer-paper



33 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-403

Soporte de piso para indicador

Pone el indicador a la altura de la vista, sin taladrar pared.

Compatible	con todos los indicadores Optima
------------	----------------------------------

Tipo	columna con base
------	------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-403-indicator-stand

34 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-4565

Tarjeta sumadora para caja de conexión

La tarjeta sola: si la caja está sana y lo que falló es la suma, se cambia esto.

Puertos	2, 4, 6, 8 o 10
---------	-----------------

Tipos	señal, excitación o seccional
-------	-------------------------------

Para	cajas de conexión de celdas de carga
------	--------------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-summing-card

35 OPTIMA SCALE PROPIO

Cobertor

Cobertor plástico para indicador

Transparente y se opera a través de él: para el polvo, no para el teclado.

Material	plástico transparente
----------	-----------------------

Uso	protege pantalla y teclado sin quitarlo para operar
-----	---

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-indicator-cover



36 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-900-E

Gabinete inoxidable para indicador

Se cierra con candado: el indicador queda protegido y también queda guardado.

Material	acero inoxidable
Cierre	pestillo lateral para candado
Montaje	con ganchos o clavos
Ojo	sólo para indicadores OP-900 sin batería

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-900-e-indicator-enclosure

37 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-407

Carátulas de repuesto para indicador

La membrana del teclado se gasta antes que la electrónica: se cambia la cara y el indicador sigue.

Para	OP-900, OP-900 a prueba de explosión, OP-901, OP-902, OP-903 y OP-905
------	---

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-indicator-faceplates-overlays

38 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-411-U

Soporte de montaje para indicador

El herraje para colgarlo en pared, en columna o al costado de la mesa.

Para	OP-900, OP-901, OP-902 y OP-905
Montaje	columna, pared o bajo mostrador

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-indicator-mounting-bracket



39 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-423

Cables armados para indicador y repetidor

Vienen armados por combinación de conectores: se pide por las dos puntas y llega listo.

Largos	20 pies (serie 5 pines) y 50 pies (OP-903)
Puntas	5 pines hembra, RS-232, cola de rata o conector OP-928
Tipo	blindado metálico con recubrimiento impermeable

Cotizarnexius.tools/equipo/optima-indicator-cables

40 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-438

Terminales de barra para celda S

La rótula del extremo: deja que la celda trabaje en línea aunque la carga no cuelgue derecha.

Medidas	1/4", 3/8", 1/2" y 3/4"
Material	acero aleado
Para	celdas S-Link y sistemas de tensión

Cotizarnexius.tools/equipo/optima-rod-end

27 OPTIMA SCALE PROPIO

OPPL-S

Software de registro de pesadas

Una sola ventana: guarda, imprime y exporta a Excel sin que nadie aprenda un sistema nuevo.

Interfaz: ventana única, con hoja de cálculo incorporada · Exporta: a Excel y otras hojas de cálculo · Control: cero, tara, bruto y unidades desde la PC · Conexión: cable serial al indicador

nexius.tools/equipo/optima-oppl-s-data-logging-software

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



CELY DMI-610

Indicador de peso

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

El cabezal que lee la célula y muestra el peso. Se cambia sin cambiar la plataforma.

nexius.tools/equipo/cely-dmi-610



CELY DMI-620

Indicador de peso con más funciones

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

La versión con más prestaciones de la serie DMI.

nexius.tools/equipo/cely-dmi-620



CELY VC-50

Indicador de peso VC-50

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador básico para plataforma o báscula.

nexius.tools/equipo/cely-vc-50



CELY VC-80

Indicador de peso VC-80

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador con más funciones que el VC-50.

nexius.tools/equipo/cely-vc-80



CELY RW-I

Indicador de peso RW-I

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador para ambiente industrial exigente.

nexius.tools/equipo/cely-rw-i



CELY RD-4 / RD-5

Repetidor de peso

Tipo: Repetidor

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Modelos: RD-4 y RD-5

Muestra el peso a distancia, para que lo vea quien carga y no sólo quien pesa.

nexius.tools/equipo/cely-rd-4



RICE LAKE

381

Indicador de peso digital de perfil compacto

Serie: Synergy

Perfil: Compacto

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador compacto de la serie Synergy.

nexius.tools/equipo/ricelake-381



RICE LAKE

682

Indicador de peso digital avanzado

Serie: Synergy

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

La versión con más prestaciones de la Synergy.

nexius.tools/equipo/ricelake-682



RICE LAKE

1280 Enterprise

Indicador programable de gama alta

Serie: Enterprise

Programable: Sí

Pantalla: Color

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Programable y con pantalla a color: se integra al sistema de la planta en vez de ser una isla.

nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise



RICE LAKE

880 Plus

Indicador y controlador programable

Serie: Performance

Función: Indicador y controlador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador y controlador en uno: además de mostrar el peso, dispara la acción.

nexius.tools/equipo/ricelake-880-plus



CELY

DMI-720 EX

Indicador para atmósfera explosiva

Certificación: ATEX

Certificado para zona con riesgo de explosión, que es donde un indicador común no puede entrar.

nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex



RN MARK

RNJet

Impresoras industriales de codificación por inyección de tinta

Tecnología: Inyección de tinta de secado rápido

Imprime en: Vidrio, plástico, metal, cartón, madera y superficies flexibles

Marca: Fecha, lote, código de barras y logotipo

Caracteres: Marcado de caracteres pequeños

Imprime sobre vidrio, plástico, metal, cartón y madera: el lote va en el envase y no en una etiqueta que se despegue.

nexius.tools/equipo/rnmark-impresoras-producto



FAMILIA 05 DE 11 · 26 EQUIPOS

05

Marcaje, codificado y trazabilidad

Inkjet, láser de fibra y transferencia térmica para lote, fecha y UDI, en la pieza y en la caja.

E2M COUTH

BROTHER

RN MARK

La trazabilidad se pide cuando ya pasó algo, y ahí es tarde

Nadie instala un codificador porque quiera una fecha en la caja. Se instala porque un cliente preguntó qué lote salió tal día, o porque hay que acotar un retiro a cuatro tarimas en vez de a cuatro meses de producción. Para ese momento la marca está o no está, y no hay forma de agregarla después.

Inkjet, láser de fibra y transferencia térmica ponen lote, fecha y UDI en la pieza y en la caja. Lo que cambia entre ellos es la superficie, la velocidad y si la marca tiene que sobrevivir esterilización, solvente o un año de bodega.

ANTES DE ELEGIR EL CODIFICADOR

Superficie y material que se marca

Si la marca tiene que ser permanente

Velocidad de línea en unidades por minuto

Si aplica UDI o una norma del cliente



01 E2M COUTH

COUTH Láser fibra

Marcaje láser de fibra para trazabilidad

La trazabilidad marcada en la pieza: no se despegue ni se borra como una etiqueta.

Tecnología	Láser de fibra
Función	Marcaje y trazabilidad
Montaje	En línea

Cotizarnexius.tools/equipo/e2m-marcaje-linea

BROPAC



02 BROTHER PROPIO

HP351

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-hp351

BROPAC



03 BROTHER PROPIO

ZE9B/2 & ZE9B/4

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4

BROPAC



04 BROTHER PROPIO

LM9130C02

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02

BROPAC



05 BROTHER PROPIO

ACM17

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-acm17

BROPAC



06 BROTHER PROPIO

MX1

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-mx1

BROPAC



07 BROTHER PROPIO

T180ES

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-t180es

BROPAC



08 BROTHER PROPIO

T220E

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-t220e

BROPAC



09 BROTHER PROPIO

ZE8B/2 & ZE8B/4

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4

BROPAC



10 BROTHER PROPIO

M7

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-m7

BROPAC



11 BROTHER PROPIO

DDYM520 (Square Mould)

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould

BROPAC



12 BROTHER PROPIO

MY380F/W

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-my380f-w

BROPAC



13 BROTHER PROPIO

MY380F

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

Familia: Codificado e inkjet · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-my380f

BROPAC



14 BROTHER PROPIO

ACP50

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-acp50

BROPAC



15 BROTHER PROPIO

AFLB175

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-aflb175

BROPAC



16 BROTHER PROPIO

ALBD200

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-albd200

BROPAC



17 BROTHER PROPIO

APF1000

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apf1000

BROPAC



18 BROTHER PROPIO

ARLB160A

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-arlb160a

BROPAC



19 BROTHER PROPIO

Automatic Can Type Packaging Line

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-automatic-can-type-packaging-line

BROPAC



20 BROTHER PROPIO

BPL104

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-bpl104

BROPAC



21 BROTHER PROPIO

FTLB160

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ftlb160

BROPAC



22 BROTHER PROPIO

MT50

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-mt50

BROPAC



23 BROTHER PROPIO

MT60

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-mt60

BROPAC



24 BROTHER PROPIO

TRLB120A

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-trlb120a

BROPAC



25 BROTHER PROPIO

TRLB120B

Etiquetado y latas

La etiqueta puesta derecha, siempre en el mismo lugar del envase.

Familia: Etiquetado y latas · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-trlb120b

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



RN MARK

Codificadora de huevos

Codificadora de huevos en línea

Velocidad: Hasta 108.000 huevos por hora (30 por segundo)

Pantalla: Táctil LCD de 7 pulgadas de alta resolución

Tinta: Apta para cáscara y para múltiples materiales

108.000 huevos por hora, o sea treinta por segundo: marca al ritmo de la clasificadora y no al revés.

nexius.tools/equipo/rnmark-codificadora-huevos



FAMILIA 06 DE 11 · 21 EQUIPOS

06

Inspección, detección de metales y separación

Visión, rayos X, chequeo de peso y separación magnética: lo que evita que un cuerpo extraño salga en un embarque.

DRAGO ELECTRÓNICA

E2M COUTH

HIGHQ

EASYWEIGH



02 DRAGO ELECTRÓNICA

DEP

Electroimán en suspensión

Electroimán suspendido sobre la cinta. Al cortar la corriente suelta lo captado, que es como se descarga.

Tipo	Electroimán suspendido
------	------------------------

Descarga	Al cortar alimentación
----------	------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/drago-dep

04 DRAGO ELECTRÓNICA

Filtro automático

Filtro magnético autolimpiante

Depuración de metales sin parar la instalación: se limpia solo mientras la planta sigue produciendo.

Limpieza	Automática
----------	------------

Paros	Sin parar la instalación
-------	--------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico



05 DRAGO ELECTRÓNICA

Torpedo

Torpedo magnético para polvo y grano

Va dentro del conducto y atrapa el hierro del producto en polvo o grano, sin frenar el flujo.

Uso Polvo y grano

Instalación En conducto

Cotizar

nexius.tools/equipo/drago-torpedo



09 DRAGO ELECTRÓNICA

GEP

Detector de metales para grandes volúmenes

Fácil de instalar y pensado para caudales altos de material.

Uso Grandes volúmenes

Instalación Sencilla

Cotizar

nexius.tools/equipo/drago-gep



10 DRAGO ELECTRÓNICA

Alimentación

Detector de metales para alimentación

Detección para industria alimentaria, con o sin cinta y con rechazo automático.

Sector Alimentación

Rechazo Automático

Cinta Con o sin banda

Cotizar

nexius.tools/equipo/drago-alimentaci-n



11 E2M COUTH

CONTOURVISION

Inspección de cuello y contorno de envase

Mira el cuello de cada botella antes de que se llene: la que viene rota no llega a la llenadora.

Inspecciona	Cuello de botella y contorno
Envase	Vidrio y PET
Tecnología	Visión artificial

Cotizarnexius.tools/equipo/e2m-contourvision

12 E2M COUTH

VISIOCANEND

Inspección de doble cierre en lata

El doble cierre es donde falla una lata, y es lo que revisa la auditoría de conservas.

Inspecciona	Doble cierre, vacío y sellado
Envase	Lata
Líneas	Enlatado y conservas

Cotizarnexius.tools/equipo/e2m-visiocanend

16 E2M COUTH

Túnel de inspección

Túnel de inspección de línea completa

Nivel de llenado, tapón, etiqueta y marcado en un solo paso, sin parar la línea.

Inspecciona	Nivel, tapón, etiqueta y marcado
Montaje	En línea
Software	VisioInspect 2.0

Cotizarnexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



DRAGO ELECTRÓNICA

ODEP

Overband con electroimán

Tipo: Overband, electroimán

Autolimpiante: Sí

Altura de trabajo: Más de 300 a 350 mm

Más potencia que el imán permanente: para alturas de trabajo de más de 300 mm.

nexius.tools/equipo/drago-odep



DRAGO ELECTRÓNICA

Foucault

Separador por corrientes de Foucault

Tipo: Corrientes de Foucault

Separa: Metales no férricos

Trayectoria: Más de 40 años de fabricación

Separa metales no férricos, que es lo que ningún imán agarra. En planta sirve para recuperar aluminio y cobre del flujo de scrap.

nexius.tools/equipo/drago-foucault



DRAGO ELECTRÓNICA

Cascada

Imán en cascada para productos en polvo

Uso: Productos en polvo

Configuración: Cascada de varios niveles

Varios niveles de imán en cascada para que el polvo pase obligado por el campo magnético.

nexius.tools/equipo/drago-cascada



DRAGO ELECTRÓNICA

GR

Detector de metales de una bobina

Bobinas: Una

Control: Microprocesador

Instalación: Bajo la cinta transportadora

Una bobina bajo la cinta, gobernado por microprocesador. La entrada a la detección industrial.

nexius.tools/equipo/drago-gr



DRAGO ELECTRÓNICA

GRS

Detector de metales de alta sensibilidad

Bobinas: Una

Altura de detección: Hasta 200 mm

Sectores: Árido, cemento y minería

Más sensible que el GR y con hasta 200 mm de altura de detección. Para áridos, cemento y minería.

nexius.tools/equipo/drago-grs



E2M COUTH

VISIOCRIMP

Inspección de crimpado

Inspecciona: Crimpado y tapón

Sector: Farma y cosmética

Tecnología: Visión artificial

Crimpado mal cerrado en farma o cosmética es producto que se devuelve entero.

nexius.tools/equipo/e2m-visiocrimp



E2M COUTH VISIOLABEL

Inspección de etiqueta

Inspecciona: Presencia, posición y lectura de etiqueta

Tecnología: Visión artificial

Etiqueta torcida, doble o ausente: se detecta en línea y se rechaza sola.

nexius.tools/equipo/e2m-visiolabel



E2M COUTH VISIOBATTERY

Inspección de batería y cableado

Inspecciona: Batería y cableado

Sector: Industria

Tecnología: Visión artificial

Control de batería y cableado en línea, sin sacar la pieza del proceso.

nexius.tools/equipo/e2m-visiobattery



HIGHQ HQ-10PM a HQ-285PM

Compresor de tornillo de imán permanente

Modelos: HQ-10PM a HQ-285PM, catorce medidas

Motor: de 7.5 a 200 kW, imán permanente IE4 protección IP54

Caudal: de 1.9 a 36.9 m³/min a 0.7 MPa

Presión: de 0.6 a 1.0 MPa

Ruido: de 60 a 78 dB(A)

Arranque: siempre por variador

Protección: sensor PTC de temperatura en el motor

Motor IE4 de imán permanente en IP54: mantiene el rendimiento a baja vuelta, que es donde el motor común lo pierde.

nexius.tools/equipo/highq-iman-permanente



EASYWEIGH

FMD 30 & 40

Detector de metales para producto en papel aluminio

Resuelve: Producto envasado en papel aluminio, donde el empaque interfiere

Cómo: Distingue entre la lámina metálica y la partícula real

Sensibilidad: Alta, sin bajar el umbral por culpa del envase

Marca: FOODMAN, la línea de inspección de Easyweigh

Distingue la lámina de aluminio del contaminante real: el envase deja de disparar la alarma en falso.

nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40



EASYWEIGH

YCW-G100 / G150

Controladora de peso de alta velocidad para paquete chico

Para qué: Control de peso en paquetes pequeños

Autoaprendizaje: Se ajusta sola a un formato nuevo

Soporte: Asistencia remota

Adaptable: A distintos formatos y tamaños

Aprende sola el formato nuevo y se puede asistir a distancia: menos parada por un cambio de producto.

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-g100-g150



EASYWEIGH

YCW-PC

Controladora de peso dinámica de uso general

Precisión: ± 0.3 g

Capacidad: Hasta 10 kg

Detecta: Producto fuera de rango y piezas faltantes

Uso: General, adaptable a la producción

Además de pesar detecta la pieza que falta: el paquete incompleto no llega al cliente.

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-pc



EASYWEIGH

YCW-210 / 300 / 400

Controladora de peso en línea, tres capacidades

Serie: Tres capacidades: 210, 300 y 400

Para qué: Control de peso en línea, con rechazo de fuera de rango

Precisión: Hasta ± 0.1 g en paquete chico

Tres tamaños de la misma serie: se elige por el paquete que pasa, no por el que pasará algún día.

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-210-300-400



FAMILIA 07 DE 11 · 60 EQUIPOS

07

Envasado, sellado y vacío

Flowpack, vacío, skin, termoencogible y sellado de impulso para el empaque primario, más llenado de botella, frasco y pote.

BID ARGENTINA

ITALDIBIPACK

GRUPO PRIMO

BROTHER



02 ITALDIBIPACK

Campana manual

Selladora termorretráctil de campana

La entrada al termoencogible: sella y retrae en un solo gesto, sin línea ni instalación.

Operación	Manual
Tipo	Campana
Uso	Volumen bajo y medio

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-campana-manual

03 ITALDIBIPACK

Enfajado

Sistema de enfajado con film

Agrupar varias unidades con film y las deja como un solo bulto estable.

Uso	Agrupado de unidades
Material	Film retráctil

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-enfajado



04 GRUPO PRIMO

PM 3000

Dosificadora y envolvedora de barras

Dosifica y envuelve barras de 10 a 500 gramos sin pasar por dos máquinas.

Líneas 1

Producción hasta 3000 barras/hora

Presentaciones Barras de 10 g a 500 g

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-pm3000

05 GRUPO PRIMO

PM 6000 / PM 9000

Envolvedora de barras, alto volumen

Cuando la PM 3000 se queda corta: el triple de barras por hora.

Producción 6000 / 9000 barras/hora

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-pm6000

06 GRUPO PRIMO

PM 1500

Envolvedora de bloques de 2,5 kg


El formato bloque de dos kilo y medio, envuelto y listo para cámara.

Líneas 1

Producción hasta 1500 bloques/hora

Presentaciones Bloques de 2,5 kg

Cotizarnexius.tools/equipo/primo-pm1500



07 GRUPO PRIMO

PM 14000 / PM 18000

Envolvedora de barras, dos líneas

Dos líneas y dieciocho mil barras por hora: volumen de planta grande.

Líneas	2
Producción	12000 / 18000 barras/hora

Cotizar

nexus.tools/equipo/primo-pm14000



08 GRUPO PRIMO

EAV-C2/E

Envasadora vertical para viscosos y hot-fill

Envasa caliente y viscoso, que es donde la mayoría de verticales no llega.

Líneas de llenado	1 / 2
Producción	hasta 4500 bolsas/hora
Producto	Viscoso y hot-fill

Cotizar

nexus.tools/equipo/primo-eavc2e



09 GRUPO PRIMO

Botellas, modelo lineal

Envasadora lineal de botellas

Botella llena y tapada en línea, con un solo responsable de la etapa.

Líneas	1
Movimiento	Lineal

Cotizar

nexus.tools/equipo/primo-botellaslineal



10 GRUPO PRIMO

Botellas, modelo rotativo

Envasadora rotativa de botellas

Rotativa de dos líneas: el doble de envases por hora en menos piso.

Líneas	2
Producción	hasta 4800 envases/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizar

nexus.tools/equipo/primobotellasrotativa



11 GRUPO PRIMO

EFL

Envasadora lineal de frascos

Seis líneas y dosificador continuo: diez mil frascos por hora.

Líneas	6
Dosificador	Tipo continuo
Producción	hasta 10000 frascos/hora

Cotizar

nexus.tools/equipo/primofl



12 GRUPO PRIMO

EFR

Envasadora rotativa de frascos

La rotativa de frascos: entra por una línea y se amplía a dos.

Líneas	1 / 2
Producción	hasta 4000 frascos/hora
Movimiento	Rotativo

Cotizar

nexus.tools/equipo/primofr



15 ITALDIBIPACK

UNIQUE BF EV

Envasadora flowpack de entrada

La bolsa de tres soldaduras, hecha en línea: es el empaque primario más barato por unidad.

Proceso	Flowpack, tres soldaduras
---------	---------------------------

Alimentación	Manual
--------------	--------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-unique-bf-ev

16 ITALDIBIPACK

DIBIFLOW MC

Envasadora flowpack compacta

Compacta y de cambio de formato rápido: sirve cuando se envasa más de un producto.

Proceso	Flowpack
---------	----------

Formato	Cambio rápido
---------	---------------

Serie	DIBIFLOW
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-mc

17 ITALDIBIPACK

DIBIFLOW 300

Envasadora flowpack de producción

El paso a producción continua sin cambiar de tecnología ni de proveedor.

Proceso	Flowpack
---------	----------

Serie	DIBIFLOW
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-300



18 ITALDIBIPACK

Línea DIBIFLOW

Línea flowpack completa con alimentación

La envasadora con su alimentación: es lo que saca al operario de cargar de a uno.

Proceso	Flowpack
Incluye	Alimentación automática
Serie	DIBIFLOW

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-dibiflow-linea

BROPAC



19 BROTHER PROPIO

VM300TE

Envasado al vacío

10m3/h y 385x280x50mm: es el dato que lo separa del resto de la serie.

Cámara: 385x280x50mm · Capacidad: 10m3/h · Ciclo: 10-20sec · Tensión: 1 Phase 220V/50Hz · Potencia: 0.4KW · Medidas: 490x450x320mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-vm300te

BROPAC



20 BROTHER PROPIO

VM400TEA&VM400TEB

Envasado al vacío

Vacío de campana: el producto dura más sin tocarle nada de lo que lleva adentro.

Familia: Envasado al vacío · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-vm400tea-vm400teb

BROPAC



21 BROTHER PROPIO

DZ400

Envasado al vacío

2x20m3/h y 540*570*50mm: es el dato que lo separa del resto de la serie.

Cámara: 540*570*50mm · Capacidad: 2x20m3/h · Ciclo: 10-35sec · Tensión: 3 Phase 380V/50Hz · Potencia: 1.5KW · Medidas: 1250x750x950mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-dz400

BROPAC



22 BROTHER PROPIO

DZ650LG

Envasado al vacío

Vacío de campana: el producto dura más sin tocarle nada de lo que lleva adentro.

Familia: Envasado al vacío · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-dz650lg

BROPAC



23 BROTHER PROPIO

DZP400

Envasado al vacío

40m3/h. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Capacidad: 40m3/h · Ciclo: 10-40sec · Tensión: 3 Phase 380V/50Hz · Potencia: 3KW · Medidas: 1450*750*1000mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-dzp400

BROPAC



24 BROTHER PROPIO

DZP800

Envasado al vacío

40m3/h. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Capacidad: 40m3/h · Ciclo: 10-40sec · Tensión: 3 Phase 380V/50Hz · Potencia: 3KW · Medidas: 1450*750*1000mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-dzp800

BROPAC



25 BROTHER PROPIO

VM400E

Envasado al vacío

20m3/h y 440x420x75mm: es el dato que lo separa del resto de la serie.

Cámara: 440x420x75mm · Capacidad: 20m3/h · Ciclo: 10-25sec · Tensión: 1 Phase 220V/50Hz · Potencia: 0.9KW · Medidas: 560x500x1050mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-vm400e

BROPAC



26 BROTHER PROPIO

FQL450LA

Termoencogible

El film se ajusta al producto con calor: el paquete sale firme y a la vista.

Familia: Termoencogible · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fql450la

BROPAC



27 BROTHER PROPIO

1530C

Termoencogible

0-10m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad: 0-10m/min · Túnel: L1000*W150*H350mm · Potencia: 6.5KW adjustable · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-1530c

BROPAC



28 BROTHER PROPIO

ASS450-AI

Termoencogible

Túnel de 800 x 350 x 200 mm: para paquete chico en línea automática.

Medidas: 1650*800*1450mm · Túnel: 800*350*200mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ass450-ai

BROPAC



29 BROTHER PROPIO

BSD400B

Termoencogible

0-10m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad: 0-10m/min · Potencia: 5KW adjustable · Medidas: 90*50*105cm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-bsd400b

BROPAC



30 BROTHER PROPIO

BSD4525W

Termoencogible

El film se ajusta al producto con calor: el paquete sale firme y a la vista.

Familia: Termoencogible · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Potencia: 380V/50Hz,3P · Heater Power: 8KW · Conveyor Speed: 15m/min · Tunnel size: 1200x450x250mm · Shrink Product size: 400x210mm · Conveyor loading: 30kg · Machine Dimension: 1750x710x1370mm · Machine weight: 120kg

nexius.tools/equipo/brother-bsd4525w

BROPAC



31 BROTHER PROPIO

BSE5045B

Termoencogible

Túnel de 1.500 x 500 x 450 mm, el más grande de la familia: acá entra la caja que a las otras no.

Medidas: 1150*910*1860mm · Túnel: 1500*500*450mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-bse5045b

BROPAC



32 BROTHER PROPIO

FM5540A

Termoencogible

De 4 KW en 1.360 x 670 mm de piso: la compacta de la familia, para donde el espacio manda.

Potencia: 4.0KW · Medidas: 1360*670*1080mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fm5540a

BROPAC



33 BROTHER PROPIO

FQL380

Termoencogible

0-3S/CUT. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad: 0-3S/CUT · Potencia: 1KW · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fql380

BROPAC



34 BROTHER PROPIO

FQL450A+BSD4020A

Termoencogible

Túnel de 1.000 x 400 x 200 mm: el punto medio, para bandeja y bulto de tamaño corriente.

Medidas: 1450*670*1000mm · Túnel: 1000*400*200mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fql450a-bsd4020a

BROPAC



35 BROTHER PROPIO

FQL450LB

Termoencogible

Trabaja a 110 y a 220 V: es la que entra donde la instalación eléctrica no da para elegir.

Medidas: 1600*835*1470mm · Tensión: 110V,220-240V · Potencia: 50-60HZ · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fql450lb

BROPAC



36 BROTHER PROPIO

FQL450T

Termoencogible

Admite producto de hasta 560 x 420 mm: la medida del producto es el dato que decide, no la de la máquina.

Medida de producto: 560*420mm · Medidas: 1450*700*1000mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fql450t

BROPAC



37 BROTHER PROPIO

FRD750W

Selladora continua

0-18m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-18m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 820x380x300mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-frd750w

BROPAC



38 BROTHER PROPIO

FRD1000LD

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-frd1000ld

BROPAC



39 BROTHER PROPIO

FRD1000LW

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 950x400x660mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-frd1000lw

BROPAC



40 BROTHER PROPIO

FRD1000NVS

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-12mm · Medidas: 115x55x95cm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-frd1000nvs

BROPAC



41 BROTHER PROPIO

FRD1000W

Selladora continua

0-13m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-13m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 950x400x660mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-frd1000w

BROPAC



42 BROTHER PROPIO

FRL150B

Selladora continua

0-13m/min.. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Potencia: 900W · Velocidad de sellado: 0-13m/min. · Ancho de sellado: 6-10mm · Medidas: 950x420x1060mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-frl150b

BROPAC



43 BROTHER PROPIO

SF150LD

Selladora continua

0-12m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-12m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 900x480x380mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-sf150ld

BROPAC



44 BROTHER PROPIO

SF150LW

Selladora continua

0-12m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-12m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 900x480x380mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-sf150lw

BROPAC



45 BROTHER PROPIO

SF150WP&FS150WS

Selladora continua

0-12m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad de sellado: 0-12m/min · Ancho de sellado: 6-15mm · Medidas: 900x480x380mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-sf150wp-fs150ws

BROPAC



46 BROTHER PROPIO

FPM150EV(WithInk-jet Printer)

Selladora continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la de barra se queda corta.

Familia: Selladora continua · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fpm150ev-withink-jet-printer

BROPAC



47 BROTHER PROPIO

FPM150SW(With Ink-iet Printer

Selladora continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la de barra se queda corta.

Familia: Selladora continua · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fpm150sw-with-ink-iet-printer

BROPAC



48 BROTHER PROPIO

FPM200W(WithInk-jet Printer)

Selladora continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la de barra se queda corta.

Familia: Selladora continua · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fpm200w-withink-jet-printer

BROPAC



49 BROTHER PROPIO

200I

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-200i

BROPAC



50 BROTHER PROPIO

300I

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-300i

BROPAC



51 BROTHER PROPIO

400I

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-400i

BROPAC



52 BROTHER PROPIO

PCS200-300-400

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Potencia: 300W · Largo de sellado: 200mm · Ancho de sellado: 2mm ·
Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pcs200-300-400

BROPAC



53 BROTHER PROPIO

PFS-F350

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Potencia: 300W · Largo de sellado: 300mm · Ancho de sellado: 10mm ·
Medidas: 345*485*880mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pfs-f350

BROPAC



54 BROTHER PROPIO

PCS100P&200P&300P

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pcs100p-200p-300p

BROPAC



55 BROTHER PROPIO

PCS200A&300A&400A

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pcs200a-300a-400a

BROPAC



56 BROTHER PROPIO

PCS200C&300C

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pcs200c-300c

BROPAC



57 BROTHER PROPIO

pcs200i&300i&400i

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pcs200i-300i-400i

BROPAC



58 BROTHER PROPIO

PCS200M&300M

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pcs200m-300m

BROPAC



59 BROTHER PROPIO

PFS_T450 T600

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pfs-t450-t600

BROPAC



60 BROTHER PROPIO

PFS-C400 C600

Selladora de impulso

La selladora de banco: sella al apretar y no hay nada que precalentar.

Familia: Selladora de impulso · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-pfs-c400-c600

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



BID ARGENTINA

SEB-770

Selladora de bolsas continua

Sella bolsa tras bolsa sin parar, que es donde la selladora de barra se queda corta.

nexius.tools/equipo/seb-770



ITALDIBIPACK

MAGIC SKIN 5035 EV / 5070 EV

Envasadora skin

Proceso: Skin, aspiración al bajar el marco superior

Vacío: Versión con bomba de aceite de activación continua

Troquelado: Estaciones MINICUT 400 y MAXICUT 600

El film se pega al producto y lo deja a la vista: sirve para pieza suelta que viaja sin caja rígida.

nexius.tools/equipo/ital-magic-skin



ITALDIBIPACK

MAGIC SKIN 5070 EV

Envasadora skin de formato grande

Proceso: Skin, aspiración al bajar el marco superior

Vacío: Bomba de aceite de activación continua

Troquelado: Estación MAXICUT 600

El formato grande del skin, con bomba de vacío de aceite para trabajo continuo.

nexius.tools/equipo/ital-magic-skin-5070



FAMILIA 08 DE 11 · 82 EQUIPOS

08

Caja, flejado y palet

Formado, llenado, precintado, flejado, envoltura y paletizado: todo lo que el embarque necesita para llegar entero.

E2M COUTH

ITALDIBIPACK

BROTHER



02 E2M COUTH

R200 / R350 / R700

Paletizado robótico de final de línea

Hasta 70 cajas por minuto al palet: es el cuello de botella que casi nadie presupuesta.

Producción	20 / 35 / 70 cajas por minuto
------------	-------------------------------

Tecnología	Robótica
------------	----------

Incluye	Despaletizado y transportadores
---------	---------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/e2m-paletizado

12 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA 132

Flejadora automática de mesa

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión, y esta lo pone sola.

Operación	Automática
-----------	------------

Formato	Mesa
---------	------

Serie	DELTAREG
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa132



13 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA200

Flejadora automática

Fleja al ritmo de la línea, sin que nadie tenga que pasar la cinta a mano.

Operación Automática

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa200



14 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA202X

Flejadora automática de alto ciclo

Para cuando el final de línea no puede esperar a que fleje la anterior.

Operación Automática

Ciclo Alto

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa202x



15 ITALDIBIPACK

DELTAREG AA500

Flejadora automática de arco grande

Arco grande: fleja el bulto que no entra en las de mesa.

Operación Automática

Arco Grande

Serie DELTAREG

Cotizar

nexius.tools/equipo/ital-deltareg-aa500

BROPAC



16 BROTHER PROPIO

A19-25

Flejado

Pesa 3,8 kg: es la flejadora que se lleva hasta el pallet, no la que obliga a llevarle el pallet.

Peso: 3.82kg · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Apply straps: PP/PET · Forward mode: Up and down separate strap · Seal straps form: Friction and welding · Maximum tension force: 3500N · Air pressure: 0.5-0.8MPa

nexius.tools/equipo/brother-a19-25

BROPAC



17 BROTHER PROPIO

AP8060

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Medidas: 1100*600*1540mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ap8060

BROPAC



18 BROTHER PROPIO

APM8060C

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Medidas: 1750*660*1340mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

BROPAC



19 BROTHER PROPIO

KZB-I

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Medidas: 836*560*725mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-kzb-i

BROPAC



20 BROTHER PROPIO

KZB-II

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Medidas: 836*560*725mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii

BROPAC



21 BROTHER PROPIO

SM10H

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Medidas: 809*526*760mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

BROPAC



22 BROTHER PROPIO

SM10T

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Medidas: 809*526*760mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-sm10t

BROPAC



23 BROTHER PROPIO

WG-22XN

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Medidas: 1410x600x1540mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Strapping Tension: 40-600N adjustable · Strapping Speed: 2.0Sec./Strap · Strap Width: 8-19mm · Arch Size: 800x600mm · Potencia: 220V,380V/50-60Hz · Machine Size: 1410x600x1540mm · Machine Weight: 250kg

nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn

BROPAC



24 BROTHER PROPIO

AP8060L

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Familia: Flejado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ap8060l

BROPAC



25 BROTHER PROPIO

AP12040C

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Familia: Flejado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ap12040c

BROPAC



26 BROTHER PROPIO

APM80120

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Familia: Flejado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery
nexius.tools/equipo/brother-apm80120

BROPAC



27 BROTHER PROPIO

BL200B

Flejado

El fleje es lo que evita que la caja se abra en el camión.

Familia: Flejado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery
nexius.tools/equipo/brother-bl200b

BROPAC



28 BROTHER PROPIO

BCS5050

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Medidas: 1740x850x1330mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor Speed: 20m/min · Max. Packager Size: W500xH500mm · Min. Packager Size: W150xH120mm · Width Of Tape: 36mm, 48mm, 50mm, 60mm · Potencia: 110V, 220-240V/50-60Hz · Machine Size: 1740x850x1330mm · Machine Weight: 200KG
nexius.tools/equipo/brother-bcs5050

BROPAC



29 BROTHER PROPIO

AS123

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Medidas: 1580x740x1330mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor speed: 20m/min · Max. Packager size: W500xH600mm · Min. Packager size: W100xH80mm · Width of tape: 36, 48, 50, 60mm · Potencia: 110V, 220-240V/50-60Hz · Machine size: 1580x740x1330mm · Machine Weight: 145kg
nexius.tools/equipo/brother-as123

BROPAC



30 BROTHER PROPIO

AS723

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Medidas: 1900*1130*1530mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor speed: 6-10boxes/min · Max. Packager size: L500*W500*H500mm · Min. Packager size: L320*W200*H180mm · Width of tape: 48mm, 60mm, 75mm · Potencia: 220V/380V, 1P-3P, 50-60Hz · Use gas source: 6kg, f/cm2-15nl/min · Machine size: 1900*1130*1530mm · Machine Weight: 380kg

nexius.tools/equipo/brother-as723

BROPAC



31 BROTHER PROPIO

AS823A

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Medidas: 980*1000*1300mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Conveyor speed: 16m/min · Range of box dimensions: Length:200mm-∞ Width:150mm-500mm Height:120mm-500mm · Adhesive band used: OPP · Width of tape: 36mm, 48mm, 60mm · Potencia: 220V/50Hz · Height of working table: 560-750mm · Machine size: 980*1000*1300mm · Machine Weight: 120kg

nexius.tools/equipo/brother-as823a

BROPAC



32 BROTHER PROPIO

FX-AT5050D

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Potencia: 240W · Medidas: APP. 1780*950*1400mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fx-at5050d

BROPAC



33 BROTHER PROPIO

FXJ4030D

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Ancho de cinta: 48-60mm · Medidas: 95*75*123cm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fxj4030d

BROPAC



34 BROTHER PROPIO

FXJ5050

Precintado de caja

20m/min. Ese número es el que decide si te sirve o te queda corto.

Velocidad: 20m/min · Tensión: Single Phase, 110V or 220V/50-60HZ ·
Potencia: 180w · Medidas: 1660*850*1260mm · Marca de la máquina:
BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fxj5050

BROPAC



35 BROTHER PROPIO

FXJ6050

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Medidas: 1630*800*1330mm · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother
Machinery

nexius.tools/equipo/brother-fxj6050

BROPAC



36 BROTHER PROPIO

AS223

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Familia: Precintado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother
Machinery

nexius.tools/equipo/brother-as223

BROPAC



37 BROTHER PROPIO

AS323

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Familia: Precintado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother
Machinery

nexius.tools/equipo/brother-as323

BROPAC



38 BROTHER PROPIO

AS423

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Familia: Precintado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother
Machinery

nexius.tools/equipo/brother-as423

BROPAC



39 BROTHER PROPIO

AS423B

Precintado de caja

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

Familia: Precintado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-as423b

BROPAC



40 BROTHER PROPIO

CER5040

Formado de caja

Trifásica de 5 KW: arma caja al ritmo de una línea que no para en todo el turno.

Potencia: 3 phases, 220V-380/ 50/60HZ 5KW · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-500mm / W120- 400mm H120-350mm, L+W 920mm, H+1/2W 550mm · Height of table: 650mm · Work speed: 15-25carton/min. · Air Source: >500L/min、 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-400KG GW-450kg

nexius.tools/equipo/brother-cer5040

BROPAC



41 BROTHER PROPIO

CES4030H

Formado de caja

La otra trifásica de 5 KW, en formato más chico: misma potencia de línea donde no hay lugar para la grande.

Potencia: 3 phases, 220V-380/ 50/60HZ 5KW · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L280-500mm/W200-4000mm/H150-330mm · Height of table: 900-950mm · Work speed: 20-25carton/min. · Air Source: >500L/min、 0.4~0.7 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-400KG GW-450kg

nexius.tools/equipo/brother-ces4030h

BROPAC



42 BROTHER PROPIO

CES4035N

Formado de caja

Monofásica de 300 W: se enchufa a 110 o 220 y arma caja sin pedir instalación eléctrica.

Potencia: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm · Height of table: Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: MAX 10carton/min. · Air Source: >500L/min、 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-230KG GW-270kg

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n

BROPAC



43 BROTHER PROPIO

CES4035NA

Formado de caja

La versión A de la monofásica de 300 W: mismo enchufe común, otro armado de solapa.

Potencia: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm · Height of table: Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: MAX 10carton/min. · Air Source: >500L/min、 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-230KG GW-270kg

[nexius.tools/equipo/brother-ces4035na](#)

BROPAC



44 BROTHER PROPIO

CES6050N

Formado de caja

La monofásica más grande de la serie: caja de mayor formato y todavía a 110 o 220 V.

Potencia: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-900mm/W120-600mm/H120-500mm · Height of table: Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: 10carton/min. · Air Source: >500L/min、 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-500KG GW-550kg

[nexius.tools/equipo/brother-ces6050n](#)

BROPAC



45 BROTHER PROPIO

AFC-1

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

Familia: Formado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-afc-1](#)

BROPAC



46 BROTHER PROPIO

CES20TX

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

Familia: Formado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

[nexius.tools/equipo/brother-ces20tx](#)

BROPAC



47 BROTHER PROPIO

CES7550N&A

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

Familia: Formado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ces7550n-a

BROPAC



48 BROTHER PROPIO

GB-30

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

Familia: Formado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-gb-30

BROPAC



49 BROTHER PROPIO

CES4035N/A&CES5040N/A&CES6050N/A

Formado de caja

Arma la caja desde la plancha: el operario deja de doblar cartón.

Familia: Formado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery · Suitable Case: L200-500mm/W150-390mm/H150-350mm · Height of table: Min.H650mm Max.H700mm · Work speed: MAX 10carton/min. · Potencia: Single phase, 110V or 220V/ 50/60HZ , 300W · Air Source: > 500L/min、 0.4~0.8 Mpa · Opp tape: W50mm or W60mm or W75mm · Machine Weight: NW-230KG GW-270kg

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n-a-ces5040n-a-ces6050n-a



50 BROTHER PROPIO

AFB-III

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-afb-iii



51 BROTHER PROPIO

ADR-I

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-adr-i



52 BROTHER PROPIO

Powder bag packing system

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-powder-bag-packing-system

BROPAC



53 BROTHER PROPIO

AFC-I

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-afc-i

BROPAC



54 BROTHER PROPIO

AFB-II

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-afb-ii

BROPAC



55 BROTHER PROPIO

AGF4D

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-agf4d

BROPAC



56 BROTHER PROPIO

AYF4D

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-ayf4d

BROPAC



57 BROTHER PROPIO

CFL01

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-cfl01

BROPAC



58 BROTHER PROPIO

DGF

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-dgf

BROPAC



59 BROTHER PROPIO

DGFD

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-dgfd

BROPAC



60 BROTHER PROPIO

DYF

Llenado de caja

Llena la caja sola, que es donde el final de línea se traba a mano.

Familia: Llenado de caja · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-dyf

BROPAC



61 BROTHER PROPIO

APL-CSS01

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-css01

BROPAC



62 BROTHER PROPIO

APL-CSS02

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-css02

BROPAC



63 BROTHER PROPIO

APL-CSS03

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-css03

BROPAC



64 BROTHER PROPIO

APL-CSS04

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-css04

BROPAC



65 BROTHER PROPIO

APL-CSS05H

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05h

BROPAC



66 BROTHER PROPIO

APL-CSS05M

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05m

BROPAC



67 BROTHER PROPIO

APL-CS06

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs06

BROPAC



68 BROTHER PROPIO

APL-CS07

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs07

BROPAC



69 BROTHER PROPIO

APL-CS08A

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08a

BROPAC



70 BROTHER PROPIO

APL-CS08M

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08m

BROPAC



71 BROTHER PROPIO

Automatic opening, sealing and palletizing packaging line for bagged products

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-automatic-opening-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-bagged-products

BROPAC



72 BROTHER PROPIO

Automatic unpacking, sealing and palletizing packaging line for boxed products

Línea de encajado

Forma, llena y cierra en línea: el final de línea completo de un solo proveedor.

Familia: Línea de encajado · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-automatic-unpacking-sealing-and-palletizing-packaging-line-for-boxed-products

BROPAC



73 BROTHER PROPIO

B312&C310

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-b312-c310

BROPAC



74 BROTHER PROPIO

GK261

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-gk261

BROPAC



75 BROTHER PROPIO

HBB12&HC810

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-hbb12-hc810

BROPAC



76 BROTHER PROPIO

H405

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-h405

BROPAC



77 BROTHER PROPIO

JDC13 & JDC16

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-jdc13-jdc16

BROPAC



78 BROTHER PROPIO

XDD19A & XDD25A

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xdd19a-xdd25a

BROPAC



79 BROTHER PROPIO

TL-B

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-tl-b

BROPAC



80 BROTHER PROPIO

XJD13 & XJD16

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xjd13-xjd16

BROPAC



81 BROTHER PROPIO

XQD-19E & XDQ-25E

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xqd-19e-xdq-25e

BROPAC



82 BROTHER PROPIO

XV2

Herramientas de empaque

La herramienta de mano del embalador: fleja, corta y cierra sin ocupar piso.

Familia: Herramientas de empaque · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-xv2

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



E2M COUTH

W100 / W150 / W200

Encajadora wrap around intermitente

Producción: 10 / 15 / 19 cajas por minuto

Formato: Wrap around

Movimiento: Intermitente

La caja se forma alrededor del producto: menos cartón y un paquete que llega firme.

nexius.tools/equipo/e2m-wrap-around

ITALDIBIPACK

ROBOSPIR LEO

Robot envolvedor de palet autopropulsado

Columna: Fija

Batería: Sin mantenimiento

Tensión de film: Regulación mecánica

Trabaja en: Pasillos estrechos, por su sistema de giro motorizado patentado

Detecta: Carga oscura por fotocélula y obstáculos por sensor

Va solo hasta el palet: no hay que llevar el palet a la máquina ni tener sitio para una plataforma.

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leo

ITALDIBIPACK

ECOSPIR FA

Estación automática de envoltura de palet

Plataforma: Giratoria de 1650 mm, velocidad regulable

Prestiro: 200% (1 m rinde 3 m)

Altura máxima: 2700 mm

Ciclo: Automático por control remoto

Ciclo completo por control remoto: fija, envuelve, corta y suelda el film sola.

nexius.tools/equipo/ital-ecospir-fa



ITALDIBIPACK

JOLLY WORK

Elevador y envolvedora en un solo equipo

Sistema: Transformer patentado, cambio de modo sin herramientas

Ancho de film: 440 o 500 mm

Función: Elevación y envoltura

Levanta y envuelve con la misma máquina: se cambia de modo sin herramientas.

nexius.tools/equipo/ital-jolly-work



ITALDIBIPACK

JOLLY WRAPPER

Envolvedora manual de palet

Film: Estándar o preestirado, hasta 120 mm de diámetro en núcleo de 2"

Ancho de film: 440 o 500 mm

Altura máxima: 1850 mm

La más simple del catálogo: envuelve parejo sin plataforma ni instalación.

nexius.tools/equipo/ital-jolly-wrapper



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP01 TB EV

Precintadora de caja de medida uniforme

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas superior e inferior

Cierra la caja pareja todo el día, con la cinta puesta derecha.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np01tb



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP03 EV / NP03 TB EV

Precintadora de caja de medida variable

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Variable, sin reglar entre caja y caja

Arrastre: Cintas laterales (NP03 EV) o superior e inferior (NP03 TB EV)

Centrado: Neumático frontal en la TB, mantiene la caja abierta para llenarla

No hay que reglar entre caja y caja: acepta medidas distintas seguidas.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np03tb



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP05 EV

Precintadora automática con cierre de solapas

Operación: Automática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas laterales

Solapas: Cierre automático

Cierra las solapas sola: el operario deja de doblar cartón a mano.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np05



ITALDIBIPACK

ROBOSPIR LEONARDO SP

Robot envoledor de palet, versión SP

Columna: Telescópica

Batería: Sin mantenimiento

Serie: ROBOSPIR

La versión de la Leonardo para quien envuelve todo el día y necesita el ciclo más corto.

nexius.tools/equipo/ital-robospir-leonardo-sp



ITALDIBIPACK

NASTROPACK NP01 LC EV

Precintadora con cierre mecánico de tres solapas

Operación: Semiautomática

Medida de caja: Uniforme, regulación manual

Arrastre: Cintas laterales

Solapas: Cierre mecánico de 3 solapas

Cierra tres solapas sola: la caja sale lista sin que nadie la doble a mano.

nexius.tools/equipo/ital-nastropack-np01lc



FAMILIA 09 DE 11 · 12 EQUIPOS

09

Movimiento interno y mobiliario

Carros, transpaletas, gatos de uña, cunas y transportadores para mover lo que ya se pesó.

BROTHER

OPTIMA SCALE

11 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-916-C

Cuna para pesar rollos y tubos

La V que evita que el rollo ruede: se le agrega a la báscula de piso que ya está instalada.



Para cualquier medida de báscula de piso

Uso rollos de lámina, bobinas y tubería

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-coil-scale-topper-op-916-c



12 OPTIMA SCALE PROPIO

Gato hidráulico

Gato hidráulico de uña

Levanta desde 1" del piso: es como se sube una báscula instalada para meterle mano abajo.

Capacidad 5 toneladas por arriba, 2.5 por la uña

Luz mínima 1" de altura libre

Palanca gira 180° y bombea en ángulo

Base ancha y plana

Código el fabricante publica 0P-463, el mismo de la copa receptora: confirmar al cotizar

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-hydraulic-toe-jack

BROPAC



01 BROTHER PROPIO

BPF50D&100D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-100d

BROPAC



02 BROTHER PROPIO

CC2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-cc2m

BROPAC



03 BROTHER PROPIO

ERC3M&ERC4M&ERC5M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m

BROPAC



04 BROTHER PROPIO

ERC4MD

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-erc4md

BROPAC



05 BROTHER PROPIO

RC1M&RC2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m

BROPAC



06 BROTHER PROPIO

RC1M90D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d

BROPAC



07 BROTHER PROPIO

RC1MD&RC2MD

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md

BROPAC



08 BROTHER PROPIO

RCY90D

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-rcy90d

BROPAC



09 BROTHER PROPIO

BC300PZM&BC300S2M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-bc300s2m

BROPAC



10 BROTHER PROPIO

BCP1M

Transportadores

El tramo que siempre falta entre dos máquinas.

Familia: Transportadores · Marca de la máquina: BROPAC, de Brother Machinery

nexius.tools/equipo/brother-bcp1m

FAMILIA 10 DE 11 · 9 EQUIPOS

Aire comprimido

10

Compresores sin aceite y de tornillo, secadoras, filtración de línea y tanques pulmón para el servicio del que depende toda la nave.

HIGHQ

04 HIGHQ

HQ-30TPM a HQ-425TPM

Compresor de tornillo de dos etapas

Comprime en dos pasos en vez de uno: mismo motor, entre 12% y 23% más de aire, porque cada etapa trabaja con menos salto de presión.

Modelos	HQ-30TPM a HQ-425TPM, catorce medidas
Motor	de 22 a 315 kW, imán permanente
Caudal	de 4.6 a 65 m³/min a 0.7 MPa
Presión	de 0.6 a 1.2 MPa (elegible de 4 a 13 bar)
Ruido	de 72 a 84 dB(A)
Enfriamiento	por aire o por agua
Salida	de 1 1/2" a DN125

Cotizar

nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas



06 HIGHQ

Serie FN

Secadora frigorífica de aire comprimido

Saca el agua antes de que llegue a la máquina: sin esto, el aire moja la herramienta, la pintura y el producto.

Modelos	FN-7.5F a FN-600F por aire; FN-300W a FN-2000W por agua
Caudal	de 1.2 a 200 m³/min
Punto de rocío	de 2 a 5 °C
Refrigerante	R22, R407C o R134A
Condiciones	entrada hasta 80 °C, ambiente hasta 45 °C, trabajo a 10 bar
Normas	ISO 9001, GB150 e ISO 7183

Cotizarnexius.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica

08 HIGHQ

Serie PAF

Filtros de línea para aire comprimido

Van después de la secadora y antes de la máquina: es lo que decide si al proceso le llega aceite o no.

Modelos	PAF-004 a PAF-600
Caudal	de 0.4 a 60 m³/min (de 14 a 2119 CFM)
Presión de trabajo	16 bar hasta PAF-150; 12 bar en PAF-240 a 450; 10 bar en PAF-600
Cuerpo	aluminio fundido probado a 2.0 MPa
Elemento	importado europeo
Purga	válvula electrónica temporizada, IP65, aislamiento clase H

Cotizarnexius.tools/equipo/highq-filtros



09 HIGHQ

Tanques de 0.3 a 4 m³

Tanques pulmón de aire comprimido

El pulmón entre el compresor y la planta: sin él, el compresor arranca y para todo el día y se gasta antes.

Volúmenes	0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y 4.0 m ³
Presión de trabajo	0.8, 1.0, 1.3 o 1.6 MPa
Temperatura de diseño	150 °C
Diámetro interno	de 600 a 1400 mm
Conexiones	de Rp 1 1/2" a brida DN125, con boquillas para válvula de seguridad y purga

Cotizar

nexius.tools/equipo/highq-tanques

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



HIGHQ

HQ-10C a HQ-50C

Compresor de tornillo todo en uno, con tanque y secadora

Modelos: HQ-10C, HQ-15C, HQ-20C, HQ-30C y HQ-50C

Motor: de 7.5 a 37 kW

Caudal: de 1.3 a 6.4 m³/min a 0.7 MPa (baja a 0.8-6.0 a 1.2 MPa)

Tanque: 300 o 500 litros integrado

Secadora: integrada, de 1 a 6.5 m³/min

Salida de aire: de 3/4" a 1 1/2"

Arranque: estrella-triángulo o por variador

Compresor, tanque y secadora sobre el mismo bastidor: se conecta a la corriente y a la red de aire, y arranca. nexius.tools/equipo/highq-compacto



HIGHQ

HQ-5 a HQ-100

Compresor de tornillo por correa

Modelos: HQ-5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 y 100

Motor: de 4 a 75 kW

Caudal: de 0.65 a 13.6 m³/min a 0.7 MPa

Presión: de 0.7 a 1.2 MPa, a elegir

Ruido: de 62 a 72 dB(A)

Enfriamiento: por aire

Arranque: directo hasta 7.5 kW, estrella-triángulo de ahí en adelante

De 4 a 75 kW: es la gama que cubre desde el taller chico hasta la planta, y la más fácil de mantener.

nexius.tools/equipo/highq-correa



HIGHQ

Serie VFB y VFD

Compresor de tornillo con variador de frecuencia

Modelos: HQ-7.5VFB a HQ-100VFB (correa) y HQ-30VFD a HQ-380VFD (directa)

Motor: de 5.5 a 280 kW

Caudal: de 0.85 a 49.2 m³/min a 0.7 MPa

Variador: integrado en la máquina, con arranque suave y presión constante

Ruido: de 65 a 82 dB(A)

Ahorro declarado: hasta 40% frente a arranque y parada

Entrega el aire que se está usando y no más: donde el consumo sube y baja todo el día, es de donde sale el ahorro grande.

nexius.tools/equipo/highq-variador



HIGHQ

SCR-5 a SCR-50

Compresor scroll sin aceite, Clase 0

Modelos: SCR-5, SCR-10, SCR-15, SCR-20, SCR-40 y SCR-50

Air-end: Anest Iwata, de Japón

Motor: de 4 a 37 kW

Caudal: de 0.42 a 4.20 m³/min a 0.65-0.8 MPa

Ruido: de 49 a 60 dB(A)

Módulos: de 1 a 10 unidades scroll en el mismo gabinete, que entran y salen según el consumo

Aire: sin aceite, Clase 0

Aire Clase 0 y 49 dB en el más chico: entra donde el aire toca el producto y donde la gente trabaja al lado.

[nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-aceite](#)



HIGHQ

Serie QH

Secadora de adsorción

Modelos: QH-015 a QH-850 sin calor; QH-026 a QH-3700 con calor leve

Caudal: de 1.5 a 370 Nm³/min

Punto de rocío: de -20 a -40 °C

Adsorbente: alúmina activada y tamiz molecular

Presión de trabajo: de 0.6 a 0.95 MPa

Consumo de aire: hasta 7% en la versión sin calor

Control: automático por microprocesador

Baja el punto de rocío a -20/-40 °C, que es lo que piden neumática de precisión, laboratorio y aire para instrumentos.

[nexius.tools/equipo/highq-secadora-adsorcion](#)



FAMILIA 11 DE 11 · 29 EQUIPOS

11

Repuestos y accesorios

Celdas, cajas de suma, cables, patas, rampas, marcos y papel. Quien opera básculas los necesita, y son la razón por la que una línea no espera doce semanas.

OPTIMA SCALE

El proveedor local es el que llega el mismo día

Casi todo el equipo de este catálogo es importado, el nuestro incluido. Lo que cambia es dónde está el repuesto cuando la línea se para. Una celda de carga pedida a Asia son doce semanas, y ninguna fecha de embarque se mueve porque se dañó una báscula. La misma celda en una bodega en Cartago es una mañana.

Ese es todo el argumento de esta última familia, y por eso no va enterrada en un cajón de misceláneos. Celdas, cajas de suma, cables, patas, rampas y pesas de verificación no son accesorios: son la diferencia entre un paro que se mide en horas y uno que se mide en trimestres.

CONVIENE TENERLO EN BODEGA

Una celda de repuesto
por modelo de báscula
Cable blindado y una
tarjeta de suma
Pesas patrón para
verificar en casa
Papel y ribbon de
impresora



01 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-927

Celda de tensión de alta capacidad

De 25000 a 250000 lb: es la que se usa cuando el gancho ya no alcanza.

Capacidades	25000, 50000, 100000, 150000, 200000 y 250000 lb
Pantalla	LCD de 1", seis dígitos
Autonomía	hasta 72 horas continuas
Apagado	automático por luz ambiente insuficiente
Precisión	5000e, sobrecarga 200%

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-927-tension-scale

02 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-403-HD

Soporte de piso reforzado

50 libras de base con cuatro anclajes: el que no se cae cuando pasa el montacargas.

Peso	50 lb
Base	con cuatro agujeros para perno de anclaje
Uso	apto para intemperie
Compatible	con todos los indicadores Optima

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-403-hd-indicator-stand

03 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-416-2

Caja de suma de 2 puertos

La chica: dos celdas y listo, para una plataforma sencilla.

Puertos	2
Carcasa	plástica
Tipo	señal y excitación

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-416-2-port-junction-box



04 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-416-4

Caja de suma de 4 puertos

La de la báscula de piso típica: cuatro celdas, y la carcasa se elige según dónde va montada.

Puertos	4
Carcasa	plástica, acero pintado o acero inoxidable
Tipo	señal, excitación o seccional

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-416-4-port-junction-box

05 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-416-6

Caja de suma de 6 puertos, en inoxidable

Seis celdas en carcasa inoxidable: plataformas grandes o instalaciones que se lavan.

Puertos	6
Carcasa	acero inoxidable
Tipo	señal o seccional

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-416-6-port-junction-box

06 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-416-8

Caja de suma de 8 puertos, en inoxidable

Ocho celdas: el rango de la báscula camionera de dos módulos.

Puertos	8
Carcasa	acero inoxidable
Tipo	señal o seccional

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-416-8-port-junction-box



07 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-416-10

Caja de suma de 10 puertos, en inoxidable

Diez puertos, que es donde ya se está hablando de báscula camionera larga.

Puertos	10
Carcasa	acero inoxidable
Tipo	señal o seccional

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-416-10-port-junction-box

08 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-413

Patatas de rótula

La rótula absorbe el piso disparejo: la plataforma apoya en las cuatro esquinas aunque el piso no ayude.

Roscas	1/2", 3/4" y 1"
Material	acero o acero inoxidable
Medidas	3.5" x 2.4" (1/2") y 4.25" x 3" (3/4" y 1")

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-413-ball-joint-feet

09 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-413B

Patatas de rótula, cuerpo alto

Más altas que las OP-413: dan luz debajo de la plataforma para limpiar.

Roscas	1/2" y 3/4"
Material	acero o acero inoxidable
Medidas	3.75" x 3" (1/2") y 4.5" x 3" (3/4")

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-413b-ball-joint-feet



10 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-413C

Patatas de rótula, tercera medida

La tercera medida de rótula, hasta rosca de 1": se elige por lo que ya tiene puesto la báscula.

Roscas	1/2", 3/4" y 1"
Material	acero o acero inoxidable

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-413c-ball-joint-feet

11 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-414

Patatas rígidas

Sin rótula: donde el piso está parejo y lo que se quiere es que nada se mueva.

Roscas	1/2" y 3/4"
Material	acero o acero inoxidable
Medidas	2.75" x 3" en 1/2"

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-414-feet

12 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-414A

Patatas rígidas bajas

2.5" de alto: la pata rígida más baja, para no levantar la plataforma más de lo necesario.

Rosca	1/2"
Material	acero o acero inoxidable
Medidas	2.5" x 2"

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-414a-rigid-feet



13 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-414B

Patas rígidas de base ancha

Base de 5.8" con cuatro agujeros: se atornilla al piso y la báscula deja de caminar.

Rosca	1/2"
Material	acero inoxidable
Medidas	3.5" x 5.8", cuatro agujeros de montaje

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-414b-rigid-feet

14 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-413-RC

Hule de repuesto para pata de rótula

El hule que evita que la báscula patine y raye el piso: se cambia sin tocar la pata.

Medidas	2.4" x 0.5" (pata de 1/2") y 3.1" x 0.75" (pata de 3/4")
Para	patas de rótula OP-413

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-replacement-foot-pad

15 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-419

Placas de anclaje para patas

La pata cae dentro del agujero y la placa va al piso con perno de 1/2": la báscula no se mueve del sitio.

Agujeros	2.57" y 3.15"
Anclaje	perno de 1/2" al piso
Colores	azul o negro

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-419-anchoring-plates



16 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-916-PF

Marco de foso

El marco que deja la báscula a ras de piso: sin rampas y sin escalón que esquivar.

Medidas 3, 4 y 5 pies

Material acero al carbono

Para básculas de piso serie OP-916

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-916-pf-pit-frame

17 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-916-SS-PF

Marco de foso en inoxidable

El mismo marco a ras de piso, en inoxidable: para sala que se lava a manguera.

Medidas 3, 4 y 5 pies

Material acero inoxidable

Para básculas de piso serie OP-916

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame

18 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-916-SS-PPF

Marco de movilidad en inoxidable

El marco que se mueve con montacargas, en inoxidable: la báscula cambia de sala sin desarmarse.

Medidas 3, 4 y 5 pies

Material acero inoxidable

Extras soporte de indicador integrado; patas fijas o ruedas

Para básculas de piso serie OP-916

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-portable-stainless-steel-pit-frame



19 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-310


Kit para pesar en la enfardadora

La tarima se pesa mientras se enfarda: se ahorra el viaje a la báscula y el cargo por sobrepeso del transportista.

Incluye	4, 6 u 8 celdas, indicador, caja de suma con tarjeta, patas y herrajes
Opcionales	repetidor y software
Uso	convertir una enfardadora existente en báscula

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-310-stretch-wrap-machine-kit



20 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-405

Tarjetas electrónicas de repuesto

La tarjeta del indicador: repara el que ya está instalado en vez de cambiar el cabezal entero.

Para	indicadores dañados o de modelo discontinuado
------	---

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-indicator-pcb-boards



21 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-404-900

Batería de repuesto para OP-900

6 V y 4 Ah: cuando el indicador ya no aguanta el turno, es esto y no el equipo.

Tipo	plomo-ácido, 6 V 4 Ah
Para	indicadores serie OP-900 (A y B)

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-404-battery-pack-replacement-op-900-and-op-901-indicators



22 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-404-901

Batería de repuesto para OP-901

4 V y 4 Ah: la del OP-901, que no es la misma que la del OP-900.

Tipo	plomo-ácido, 4 V 4 Ah
Para	indicadores serie OP-901 (A y B)

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-901-battery-pack-replacement



23 OPTIMA SCALE PROPIO

Cargadores

Cargadores y cables de corriente de repuesto

El adaptador que se perdió: hay uno por modelo de indicador, y no son intercambiables a ojo.

Para	OP-900, OP-900 sellado, OP-900 antiexplosión, OP-901, OP-902, OP-903 y OP-905
OP-900	entrada 100-240 V, salida 9 V 1.2 A

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-replacement-chargers-chords



24 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-425S

Rollo de cable blindado en PVC

Cien metros: se corta al largo real de la instalación en vez de acomodarse al del fabricante.

Largo	330 pies (100 m)
Conductores	4 o 6
Forro	PVC blindado

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-425-shielded-cable-rolls



25 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-425-SS

Rollo de cable blindado en inoxidable

El mismo rollo con forro inoxidable impermeable: para sala de lavado y para intemperie.

Largo	330 pies (100 m)
Conductores	4 o 6
Forro	acero inoxidable blindado, impermeable

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-425-cable-rolls



26 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-430

Trenzas de puesta a tierra

Aterrizan la plataforma: es lo que evita que un rayo o la estática se lleven las celdas.

Largos	12, 16 y 24 pulgadas
--------	----------------------

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-op-430-bonding-straps



27 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-435

Separadores para celda de carga

Corrigen la diferencia de altura al montar la celda: sin ellos, la celda trabaja torcida.

Espesores	0.07", 0.125", 0.22" y 0.36"
Para	celdas de viga simple (single-ended)

Cotizar

nexius.tools/equipo/optima-load-cell-spacers



28 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-431

Cáncamos para celda de tensión

Con hombro forjado: es lo que impide que el cáncamo se abra bajo carga.

Medidas	de 1/4" a 1 1/4", roscas UNF
Material	acero al carbono con hombro forjado
Para	celda S-Link OP-312

Cotizar nexius.tools/equipo/optima-eyebolts



29 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OP-463

Copa receptora para celda de carga

El enlace de la celda OP-343: el herraje que se usa en báscula camionera.

Para	celda de carga OP-343
Uso típico	básculas camioneras

Cotizar nexius.tools/equipo/optima-receiving-cup

LO QUE VA CON EL EQUIPO

La máquina es la mitad del trabajo

Un equipo bien elegido y mal instalado rinde mal igual. Esto es lo que hacemos después de la entrega, y es la parte que una orden de compra corporativa casi nunca especifica y que todo gerente de planta termina necesitando.



01

Instalación y puesta en marcha

Nivelado, anclado, cargado y verificado, con el operador viéndolo correr antes de que nos vayamos. En línea validada la instalación es la mitad de la calificación.

02

Apoyo en la calificación, con el protocolo lleno

Entregamos la documentación de IQ y OQ completa, no una plantilla en blanco para que calidad la persiga. Es la parte que una orden de compra corporativa olvida y que un auditor no.

03

Calibración con sello ECA

Certificado trazable del Ente Costarricense de Acreditación, con pesas patrón de este mismo catálogo. Es lo que calidad corporativa acepta sin una segunda llamada.

04

Repuesto en Costa Rica

Celdas de carga, tarjetas, cables, indicadores y cabezales en bodega acá. Una línea esperando doce semanas un repuesto de Asia no produce, y la fecha de embarque no se mueve.

05

Servicio en sitio, no política de taller

Vamos donde está la máquina. Sólo entra al taller cuando de verdad no hay otra, y se avisa antes de sacarla de su planta.

06

Capacitación a quien opera

La mayoría de los errores de pesaje y codificado no son el equipo: son una corriente de aire sobre el banco, una tara mal hecha y un cambio de formato que nadie anotó.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Las marcas de este catálogo

Quince fabricantes. Traemos repuesto y damos servicio de todas ellas en Costa Rica.

Brother

143 EQUIPOS

OPTIMA
SCALE

122 EQUIPOS

CELY

31 EQUIPOS

® ITALDIBIPACK GROUP

22 EQUIPOS

Rice Lake

11 EQUIPOS

PRIMO
MAQUINAS DE ENVASADO

11 EQUIPOS

DE Drago
Electrónica

10 EQUIPOS

HighQ

10 EQUIPOS

E2M COUTH
VISION SYSTEMS

9 EQUIPOS

OHAUS

4 EQUIPOS

EasyWeigh
永一智能

4 EQUIPOS

SARTORIUS

3 EQUIPOS



3 EQUIPOS

RN Mark

2 EQUIPOS



1 EQUIPO

ÍNDICE

Todo el catálogo por marca

Si ya sabe qué marca busca, entre por acá. Cada dirección abre la ficha del equipo en el sitio.

A&D

AD-4212A

nexius.tools/equipo/ad-ad-4212a

FX-i

nexius.tools/equipo/ad-fx-i

Orion HR

nexius.tools/equipo/ad-orion-hr

BID Argentina

SEB-770

nexius.tools/equipo/seb-770

Brother

1530C

nexius.tools/equipo/brother-1530c

200I

nexius.tools/equipo/brother-200i

300I

nexius.tools/equipo/brother-300i

400I

nexius.tools/equipo/brother-400i

A19-25

nexius.tools/equipo/brother-a19-25

ACM17

nexius.tools/equipo/brother-acm17

ACP50

nexius.tools/equipo/brother-acp50

ADR-I

nexius.tools/equipo/brother-adr-i

AFB-II

nexius.tools/equipo/brother-afb-ii

AFB-III

nexius.tools/equipo/brother-afb-iii

AFC-1

nexius.tools/equipo/brother-afc-1

AFC-I

nexius.tools/equipo/brother-afc-i

AFLB175

nexius.tools/equipo/brother-aflb175

AGF4D

nexius.tools/equipo/brother-agf4d

ALBD200

nexius.tools/equipo/brother-albd200

AP12040C

nexius.tools/equipo/brother-ap12040c

AP8060

nexius.tools/equipo/brother-ap8060

AP8060L

nexius.tools/equipo/brother-ap8060l

APF1000

nexius.tools/equipo/brother-apf1000

APL-CS06

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs06

APL-CS07

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs07

APL-CS08A

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08a

APL-CS08M

nexius.tools/equipo/brother-apl-cs08m

APL-CSS01

nexius.tools/equipo/brother-apl-css01

APL-CSS02

nexius.tools/equipo/brother-apl-css02

APL-CSS03

nexius.tools/equipo/brother-apl-css03

APL-CSS04

nexius.tools/equipo/brother-apl-css04

APL-CSS05H

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05
h

APL-CSS05M

nexius.tools/equipo/brother-apl-css05
m

APM80120

nexius.tools/equipo/brother-apm80120

APM8060C

nexius.tools/equipo/brother-apm8060c

ARLB160A

nexius.tools/equipo/brother-arlb160a

AS123

nexius.tools/equipo/brother-as123

AS223

nexius.tools/equipo/brother-as223

AS323

nexius.tools/equipo/brother-as323

AS423

nexius.tools/equipo/brother-as423

AS423B

nexius.tools/equipo/brother-as423b

AS723

nexius.tools/equipo/brother-as723

AS823A

nexius.tools/equipo/brother-as823a

ASS450-AI

nexius.tools/equipo/brother-ass450-ai

Automatic Can Type Packaging Line

nexius.tools/equipo/brother-automatic
-can-type-packaging-line

Automatic opening, sealing and palletizing packaging line for bagged products

nexius.tools/equipo/brother-automatic
-opening-sealing-and-palletizing-pack
aging-line-for-bagged-products

Automatic unpacking, sealing and palletizing packaging line for boxed products

nexius.tools/equipo/brother-automatic
-unpacking-sealing-and-palletizing-pa
ckaging-line-for-boxed-products

AYF4D

nexius.tools/equipo/brother-ayf4d

B312&C310

nexius.tools/equipo/brother-b312-c310

BC300PZM&BC300S2M

nexius.tools/equipo/brother-bc300pzm-
bc300s2m

BCP1M

nexius.tools/equipo/brother-bcp1m

BCS5050

nexius.tools/equipo/brother-bcs5050

BL200B

nexius.tools/equipo/brother-bl200b

BPF50D&100D

nexius.tools/equipo/brother-bpf50d-10
0d

BPL104

nexius.tools/equipo/brother-bpl104

BSD400B

nexius.tools/equipo/brother-bsd400b

BSD4525W

nexius.tools/equipo/brother-bsd4525w

BSE5045B

nexius.tools/equipo/brother-bse5045b

CC2M

nexius.tools/equipo/brother-cc2m

CER5040

nexius.tools/equipo/brother-cer5040

CES20TX

nexius.tools/equipo/brother-ces20tx

CES4030H

nexius.tools/equipo/brother-ces4030h

CES4035N

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n

CES4035N/A&CES5040N/A&CES6050N/A

nexius.tools/equipo/brother-ces4035n-a-ces5040n-a-ces6050n-a

CES4035NA

nexius.tools/equipo/brother-ces4035na

CES6050N

nexius.tools/equipo/brother-ces6050n

CES7550N&A

nexius.tools/equipo/brother-ces7550n-a

CFL01

nexius.tools/equipo/brother-cfl01

DDYM520 (Square Mould)

nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould

DGF

nexius.tools/equipo/brother-dgf

DGFD

nexius.tools/equipo/brother-dgfd

DYF

nexius.tools/equipo/brother-dyf

DZ400

nexius.tools/equipo/brother-dz400

DZ650LG

nexius.tools/equipo/brother-dz650lg

DZP400

nexius.tools/equipo/brother-dzp400

DZP800

nexius.tools/equipo/brother-dzp800

ERC3M&ERC4M&ERC5M

nexius.tools/equipo/brother-erc3m-erc4m-erc5m

ERC4MD

nexius.tools/equipo/brother-erc4md

FM5540A

nexius.tools/equipo/brother-fm5540a

FPM150EV(WithInk-jet Printer)

nexius.tools/equipo/brother-fpm150ev-withink-jet-printer

FPM150SW(With Ink-iet Printer)

nexius.tools/equipo/brother-fpm150sw-with-ink-iet-printer

FPM200W(WithInk-jet Printer)

nexius.tools/equipo/brother-fpm200w-withink-jet-printer

FQL380

nexius.tools/equipo/brother-fql380

FQL450A+BSD4020A

nexius.tools/equipo/brother-fql450a-b
sd4020a

FQL450LA

nexius.tools/equipo/brother-fql450la

FQL450LB

nexius.tools/equipo/brother-fql450lb

FQL450T

nexius.tools/equipo/brother-fql450t

FRD1000LD

nexius.tools/equipo/brother-frd1000ld

FRD1000LW

nexius.tools/equipo/brother-frd1000lw

FRD1000NVS

nexius.tools/equipo/brother-frd1000nv
s

FRD1000W

nexius.tools/equipo/brother-frd1000w

FRD750W

nexius.tools/equipo/brother-frd750w

FRL150B

nexius.tools/equipo/brother-frl150b

FTLB160

nexius.tools/equipo/brother-ftlb160

FX-AT5050D

nexius.tools/equipo/brother-fx-at5050
d

FXJ4030D

nexius.tools/equipo/brother-fxj4030d

FXJ5050

nexius.tools/equipo/brother-fxj5050

FXJ6050

nexius.tools/equipo/brother-fxj6050

GB-30

nexius.tools/equipo/brother-gb-30

GK261

nexius.tools/equipo/brother-gk261

H405

nexius.tools/equipo/brother-h405

HBB12&HC810

nexius.tools/equipo/brother-hbb12-hc810

HP351

nexius.tools/equipo/brother-hp351

JDC13 & JDC16

nexius.tools/equipo/brother-jdc13-jdc16

KZB-I

nexius.tools/equipo/brother-kzb-i

KZB-II

nexius.tools/equipo/brother-kzb-ii

LM9130C02

nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02

M7

nexius.tools/equipo/brother-m7

MT50

nexius.tools/equipo/brother-mt50

MT60

nexius.tools/equipo/brother-mt60

MX1

nexius.tools/equipo/brother-mx1

MY380F

nexius.tools/equipo/brother-my380f

MY380F/W

nexius.tools/equipo/brother-my380f-w

PCS100P&200P&300P

nexius.tools/equipo/brother-pcs100p-200p-300p

PCS200-300-400

nexius.tools/equipo/brother-pcs200-300-400

PCS200A&300A&400A

nexius.tools/equipo/brother-pcs200a-300a-400a

PCS200C&300C

nexius.tools/equipo/brother-pcs200c-300c

pcs200I&300I&400I

nexius.tools/equipo/brother-pcs200i-300i-400i

PCS200M&300M

nexius.tools/equipo/brother-pcs200m-300m

PFS_T450 T600

nexius.tools/equipo/brother-pfs-t450-t600

PFS-C400 C600

nexius.tools/equipo/brother-pfs-c400-c600

PFS-F350

nexius.tools/equipo/brother-pfs-f350

Powder bag packing system

nexius.tools/equipo/brother-powder-bag-packing-system

RC1M&RC2M

nexius.tools/equipo/brother-rc1m-rc2m

RC1M90D

nexius.tools/equipo/brother-rc1m90d

RC1MD&RC2MD

nexius.tools/equipo/brother-rc1md-rc2md

RCY90D

nexius.tools/equipo/brother-rcy90d

SF150LD

nexius.tools/equipo/brother-sf150ld

SF150LW

nexius.tools/equipo/brother-sf150lw

SF150WP&FS150WS

nexius.tools/equipo/brother-sf150wp-fs150ws

SM10H

nexius.tools/equipo/brother-sm10h

SM10T

nexius.tools/equipo/brother-sm10t

T180ES

nexius.tools/equipo/brother-t180es

T220E

nexius.tools/equipo/brother-t220e

TL-B

nexius.tools/equipo/brother-tl-b

TRLB120A[nexius.tools/equipo/brother-trlb120a](#)**TRLB120B**[nexius.tools/equipo/brother-trlb120b](#)**VM300TE**[nexius.tools/equipo/brother-vm300te](#)**VM400E**[nexius.tools/equipo/brother-vm400e](#)**VM400TEA&VM400TEB**[nexius.tools/equipo/brother-vm400tea-vm400teb](#)**WG-22XN**[nexius.tools/equipo/brother-wg-22xn](#)**XDD19A&XDD25A**[nexius.tools/equipo/brother-xdd19a-xdd25a](#)**XJD13&XJD16**[nexius.tools/equipo/brother-xjd13-xjd16](#)**XQD-19E&XDQ-25E**[nexius.tools/equipo/brother-xqd-19e-xdq-25e](#)**XV2**[nexius.tools/equipo/brother-xv2](#)**ZE8B/2 &ZE8B/4**[nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4](#)**ZE9B/2 &ZE9B/4**[nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4](#)**E2M Couth****CONTOURVISION**[nexius.tools/equipo/e2m-contourvision](#)**COUTH Láser fibra**[nexius.tools/equipo/e2m-marcaje-linea](#)**R200 / R350 / R700**[nexius.tools/equipo/e2m-paletizado](#)**Túnel de inspección**[nexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion](#)**VISIOBATTERY**[nexius.tools/equipo/e2m-visiobattery](#)**CELY****4EH**[nexius.tools/equipo/cely-4eh](#)**4EI**[nexius.tools/equipo/cely-4ei](#)**4PAI**[nexius.tools/equipo/cely-4pai](#)**4PBPH**[nexius.tools/equipo/cely-4pbph](#)**4PBPI**[nexius.tools/equipo/cely-4pbpi](#)**Drago Electrónica****Alimentación**[nexius.tools/equipo/drago-alimentacion](#)**Cascada**[nexius.tools/equipo/drago-cascada](#)**DEP**[nexius.tools/equipo/drago-dep](#)**Filtro automático**[nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico](#)

4PSH

nexius.tools/equipo/cely-4psh

AG1

nexius.tools/equipo/cely-ag1

AI2

nexius.tools/equipo/cely-ai2

BAV

nexius.tools/equipo/cely-bav

BEV

nexius.tools/equipo/cely-bev

BH

nexius.tools/equipo/cely-bh

CR

nexius.tools/equipo/cely-cr

DMI-610

nexius.tools/equipo/cely-dmi-610

DMI-620

nexius.tools/equipo/cely-dmi-620

DMI-720 EX

nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex

DR

nexius.tools/equipo/cely-dr

HE

nexius.tools/equipo/cely-he

HS

nexius.tools/equipo/cely-hs

MA

nexius.tools/equipo/cely-ma

ME

nexius.tools/equipo/cely-me

MI

nexius.tools/equipo/cely-mi

PB

nexius.tools/equipo/cely-pb

PC

nexius.tools/equipo/cely-pc

PI-150

nexius.tools/equipo/cely-pi-150

PPH

nexius.tools/equipo/cely-pph

Foucault

nexius.tools/equipo/drago-foucault

GEP

nexius.tools/equipo/drago-gep

GR

nexius.tools/equipo/drago-gr

GRS

nexius.tools/equipo/drago-grs

ODEP

nexius.tools/equipo/drago-odep

Torpedo

nexius.tools/equipo/drago-torpedo

VISIOCANEND

nexius.tools/equipo/e2m-visiocanend

VISIOCRIMP

nexius.tools/equipo/e2m-visiocrimp

VISIOLABEL

nexius.tools/equipo/e2m-visiolabel

W100 / W150 / W200

nexius.tools/equipo/e2m-wrap-around

PPI

nexius.tools/equipo/cely-ppi

PS-70

nexius.tools/equipo/cely-ps-7

0

RD-4 / RD-5

nexius.tools/equipo/cely-rd-4

RW-I

nexius.tools/equipo/cely-rw-i

VC-50

nexius.tools/equipo/cely-vc-5

0

VC-80

nexius.tools/equipo/cely-vc-8

0

Easyweigh

FMD 30 & 40

nexius.tools/equipo/easyweigh

-fmd-30-40

YCW-210 / 300 / 400

nexius.tools/equipo/easyweigh

-ycw-210-300-400

YCW-G100 / G150

nexius.tools/equipo/easyweigh

-ycw-g100-g150

YCW-PC

nexius.tools/equipo/easyweigh

-ycw-pc

Grupo Primo

AT 5000 multicabezales

nexius.tools/equipo/primo-at5

000multicabezales

Botellas, modelo lineal

nexius.tools/equipo/primo-bot

ellaslineal

Botellas, modelo rotativo

nexius.tools/equipo/primo-bot

ellasrotativa

EAV-C2/E

nexius.tools/equipo/primo-eav

c2e

EAV-C4

nexius.tools/equipo/primo-eav

c4

EFL

nexius.tools/equipo/primo-efl

EFR

nexius.tools/equipo/primo-efr

PM 14000 / PM 18000

nexius.tools/equipo/primo-pm1

4000

PM 1500

nexius.tools/equipo/primo-pm1

500

HighQ

HQ-10C a HQ-50C

nexius.tools/equipo/highq-compacto

HQ-10PM a HQ-285PM

nexius.tools/equipo/highq-iman-perman

ente

HQ-30TPM a HQ-425TPM

nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas

HQ-5 a HQ-100

nexius.tools/equipo/highq-correa

SCR-5 a SCR-50

nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-

aceite

Serie FN

nexius.tools/equipo/highq-secadora-fr

igorifica

Serie PAF

nexius.tools/equipo/highq-filtros

Serie QH

nexius.tools/equipo/highq-secadora-ad

sorcion

Serie VFB y VFD

nexius.tools/equipo/highq-variador

Tanques de 0.3 a 4 m³

nexius.tools/equipo/highq-tanques

PM 3000

nexius.tools/equipo/primopm3000

PM 6000 / PM 9000

nexius.tools/equipo/primopm6000

Italdibipack**Campana manual**

nexius.tools/equipo/ital-camp
ana-manual

DELTAREG AA 132

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa132

DELTAREG AA200

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa200

DELTAREG AA202X

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa202x

DELTAREG AA500

nexius.tools/equipo/ital-delt
areg-aa500

DIBIFLOW 300

nexius.tools/equipo/ital-dibi
flow-300

DIBIFLOW MC

nexius.tools/equipo/ital-dibi
flow-mc

ECOSPIR EV / TS / A-ID / MATIC / LINE

nexius.tools/equipo/ital-ecos
pir-serie

ECOSPIR FA

nexius.tools/equipo/ital-ecos
pir-fa

Enfajado

nexius.tools/equipo/ital-enfa
jado

JOLLY WORK

nexius.tools/equipo/ital-joll
y-work

JOLLY WRAPPER

nexius.tools/equipo/ital-joll
y-wrapper

OHAUS**Adventurer**

nexius.tools/equipo/ohaus-adv
enturer

Explorer analítica

nexius.tools/equipo/ohaus-exp
lorer-anal-tica

Explorer precisión

nexius.tools/equipo/ohaus-exp
lorer-precisi-n

Pioneer PX

nexius.tools/equipo/ohaus-pio
neer-px

Optima Scale**20 lb**

nexius.tools/equipo/optima-20-lb-hand
lebar-weight

Cargadores

nexius.tools/equipo/optima-replacemen
t-chargers-chords

Cobertor

nexius.tools/equipo/optima-indicator-
cover

Esquinero

nexius.tools/equipo/optima-floor-scal
e-corner-protector

Gato hidráulico

nexius.tools/equipo/optima-hydraulic-
toe-jack

KG-handlebar

nexius.tools/equipo/optima-handlebar-
calibration-weights-kgs

Kits

nexius.tools/equipo/optima-test-weigh
t-kits

LB-handlebar

nexius.tools/equipo/optima-large-cali
bration-weights

LB-weight

nexius.tools/equipo/optima-calibratio
n-weights-lb

OP-100

nexius.tools/equipo/optima-truck-scal
e

OP-310

nexius.tools/equipo/optima-op-310-str
etch-wrap-machine-kit

OP-403

nexius.tools/equipo/optima-op-403-ind
icator-stand

Línea DIBIFLOW

nexius.tools/equipo/ital-dibi
flow-linea

MAGIC SKIN 5035 EV / 5070 EV

nexius.tools/equipo/ital-magi
c-skin

MAGIC SKIN 5070 EV

nexius.tools/equipo/ital-magi
c-skin-5070

NASTROPACK NP01 LC EV

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np01lc

NASTROPACK NP01 TB EV

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np01tb

**NASTROPACK NP03 EV / NP03
TB EV**

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np03tb

NASTROPACK NP05 EV

nexius.tools/equipo/ital-nast
ropack-np05

ROBOSPIR LEO

nexius.tools/equipo/ital-robo
spir-leo

ROBOSPIR LEONARDO SP

nexius.tools/equipo/ital-robo
spir-leonardo-sp

UNIQUE BF EV

nexius.tools/equipo/ital-uniq
ue-bf-ev

OP-403-HD

nexius.tools/equipo/optima-op-403-hd-
indicator-stand

OP-404-900

nexius.tools/equipo/optima-op-404-bat
tery-pack-replacement-op-900-and-op-9
01-indicators

OP-404-901

nexius.tools/equipo/optima-op-901-bat
tery-pack-replacement

OP-405

nexius.tools/equipo/optima-indicator-
pcb-boards

OP-407

nexius.tools/equipo/optima-indicator-
faceplates-overlays

OP-410

nexius.tools/equipo/optima-op-410-hom
erun-cable

OP-411-U

nexius.tools/equipo/optima-indicator-
mounting-bracket

OP-412-E-L1

nexius.tools/equipo/optima-op-412-e-l
1-sticker-printer

OP-412-E-L2

nexius.tools/equipo/optima-op-412-l2-
thermal-ticket-barcode-printer

OP-412T

nexius.tools/equipo/optima-op-412t-th
ermal-printer

OP-413

nexius.tools/equipo/optima-op-413-bal
l-joint-feet

OP-413-RC

nexius.tools/equipo/optima-replacemen
t-foot-pad

OP-413B

nexius.tools/equipo/optima-op-413b-ba
ll-joint-feet

OP-413C

nexius.tools/equipo/optima-op-413c-ba
ll-joint-feet

OP-414

nexius.tools/equipo/optima-op-414-feet

OP-414A

nexius.tools/equipo/optima-op-414a-rigid-feet

OP-414B

nexius.tools/equipo/optima-op-414b-rigid-feet

OP-415

nexius.tools/equipo/optima-op-415-bench-scale-feet

OP-415A

nexius.tools/equipo/optima-op-415a-bench-scale-feet

OP-416-10

nexius.tools/equipo/optima-op-416-10-port-junction-box

OP-416-2

nexius.tools/equipo/optima-op-416-2-port-junction-box

OP-416-4

nexius.tools/equipo/optima-op-416-4-port-junction-box

OP-416-6

nexius.tools/equipo/optima-op-416-6-port-junction-box

OP-416-8

nexius.tools/equipo/optima-op-416-8-port-junction-box

OP-419

nexius.tools/equipo/optima-op-419-anchoring-plates

OP-423

nexius.tools/equipo/optima-indicator-cables

OP-425-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-425-cable-rolls

OP-425S

nexius.tools/equipo/optima-op-425-shielded-cable-rolls

OP-430

nexius.tools/equipo/optima-op-430-bon
ding-straps

OP-431

nexius.tools/equipo/optima-eyebolts

OP-433

nexius.tools/equipo/optima-op-433-bum
per-guard

OP-435

nexius.tools/equipo/optima-load-cell-
spacers

OP-438

nexius.tools/equipo/optima-rod-end

OP-4565

nexius.tools/equipo/optima-summing-ca
rd

OP-463

nexius.tools/equipo/optima-receiving-
cup

OP-720

nexius.tools/equipo/optima-op-720-wei
ghing-kit

OP-750

nexius.tools/equipo/optima-op-750-ram
ps

OP-900-E

nexius.tools/equipo/optima-op-900-e-i
ndicator-enclosure

OP-900-LD

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ld-
remote-display

OP-900-MS

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ms-
mild-steel-indicator

OP-900-SL

nexius.tools/equipo/optima-op-900-sl-
stainless-steel-washdown-indicator

OP-900-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-
stainless-steel-indicator

OP-900A-SS-P

nexius.tools/equipo/optima-op-900-ss-
p-stainless-steel-indicator-with-prin
ter

OP-900B-EX

nexius.tools/equipo/optima-op-900b-ex
-explosion-proof-indicator

OP-901

nexius.tools/equipo/optima-op-901-ind
icator

OP-9010-XL

nexius.tools/equipo/optima-op-910-xl-
large-remote-display

OP-903

nexius.tools/equipo/optima-op-903-acc
umulation-indicator

OP-904

nexius.tools/equipo/optima-op-904-ind
icator

OP-905

nexius.tools/equipo/optima-op-905-ind
icator

OP-907

nexius.tools/equipo/optima-op-907-ind
icator

OP-909

nexius.tools/equipo/optima-op-909

OP-909 JR

nexius.tools/equipo/optima-op-909-jr-
indicator

OP-910

nexius.tools/equipo/optima-led-remote
-display

OP-910X

nexius.tools/equipo/optima-large-remo
te-display

OP-915

nexius.tools/equipo/optima-op-915-ben
ch-scale

OP-915 Ball Transfer

nexius.tools/equipo/optima-op-915-rol
ler-top-bench-scale

OP-915 Roller Top

nexius.tools/equipo/optima-op-915-tra
nsfer-top-bench-scale

OP-915-C

nexius.tools/equipo/optima-bench-scal
e-cart-op-915-c

OP-915BW

nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail-1

OP-915BWD

nexius.tools/equipo/optima-op-915-bench-scale-with-wheels-and-backrail

OP-915BWSS

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-washdown-bench-scale-with-wheels-and-backrail

OP-915SS

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-washdown-bench-scale

OP-916

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ntep-floor-scale

OP-916-C

nexius.tools/equipo/optima-coil-scale-topper-op-916-c

OP-916-PF

nexius.tools/equipo/optima-op-916-pf-pit-frame

OP-916-PPF

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ppf-portable-pit-frame

OP-916-SS-PF

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-stainless-steel-pit-frame

OP-916-SS-PPF

nexius.tools/equipo/optima-op-916-ss-pf-portable-stainless-steel-pit-frame

OP-916NN

nexius.tools/equipo/optima-op-916-floor-scale

OP-916SS

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-washdown-floor-scale

OP-916SS-LT

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lift-lift-up-washdown-floor-scale

OP-917

nexius.tools/equipo/optima-op-917-drum-scale

OP-917SS

nexius.tools/equipo/optima-op-917-stainless-steel-drum-scale

OP-918

nexius.tools/equipo/optima-op-918-pallet-jack-scale

OP-918-SS

nexius.tools/equipo/optima-op-918ss-stainless-steel-pallet-jack-scale

OP-918P

nexius.tools/equipo/optima-op-918p-pallet-jack-scale-with-printer

OP-919

nexius.tools/equipo/optima-op-919-weigh-beam-system

OP-919HD

nexius.tools/equipo/optima-op-919-hd-weigh-beam-system

OP-920

nexius.tools/equipo/optima-op-920-portable-livestock-scale

OP-921

nexius.tools/equipo/optima-op-921-drum-scale

OP-922

nexius.tools/equipo/optima-op-922-vet-scale

OP-923

nexius.tools/equipo/optima-op-923-axle-scale

OP-924

nexius.tools/equipo/optima-op-924-general-purpose-crane-scale

OP-925

nexius.tools/equipo/optima-op-925-heavy-duty-crane-scale

OP-925W

nexius.tools/equipo/optima-op-925w-heavy-duty-wireless-crane-scale

OP-926

nexius.tools/equipo/optima-op-926-hanging-scale

OP-927

nexius.tools/equipo/optima-op-927-tension-scale

OP-928

nexius.tools/equipo/optima-op-928-portable-axle-weighing-pads

OP-928-C

nexius.tools/equipo/optima-op-928-c-portable-axle-pad-carrying-cart

OP-929

nexius.tools/equipo/optima-op-929-livestock-alleyway-scale

OP-930-LT

nexius.tools/equipo/optima-op-930-lt-aluminum-small-livestock-scale

OP-931

nexius.tools/equipo/optima-op-931-portable-industrial-hanging-scale

OP-932

nexius.tools/equipo/optima-op-932-u-beam-scale

OP-934

nexius.tools/equipo/optima-op-934-cargo-scale

OP-940

nexius.tools/equipo/optima-op-940-roller-deck-scale

OP-960

nexius.tools/equipo/optima-op-960-pancake-scale

OPD-A (10 mg)

nexius.tools/equipo/optima-opd-a-high-precision-balance

OPF-C

nexius.tools/equipo/optima-opf-c-precision-counting-balance

OPF-N

nexius.tools/equipo/optima-opf-n-precision-balance

OPF-P

nexius.tools/equipo/optima-opf-p-precision-counting-balance

OPH-T

nexius.tools/equipo/optima-oph-t-precision-balances

OPH-Z

nexius.tools/equipo/optima-oph-z-high-capacity-precision-balance

OPK

nexius.tools/equipo/optima-opk-series

OPPL-S

nexius.tools/equipo/optima-oppl-s-data-logging-software

OPX-SS

nexius.tools/equipo/optima-opx-ss-washdown-bench-scale

Pallet Jack Scale

nexius.tools/equipo/optima-pallet-jack-scale

Papel

nexius.tools/equipo/optima-printer-paper

Pesas kg

nexius.tools/equipo/optima-test-weights

T412X

nexius.tools/equipo/optima-t412x-sticky-label-printer-with-battery

TMFC-0544

nexius.tools/equipo/optima-forklift-channel-floor-scales

Sartorius

Cubis II MCA

nexius.tools/equipo/sartorius-cubis-ii-mca

Quintix / Secura analítica

nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-anal-tica

Quintix / Secura precisión

nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-precisi-n

Rice Lake

1280 Enterprise

nexius.tools/equipo/ricelake-1280-enterprise

380X

nexius.tools/equipo/ricelake-380x

381

nexius.tools/equipo/ricelake-381

680 Synergy

nexius.tools/equipo/ricelake-680-synergy

RN Mark

Codificadora de huevos

nexius.tools/equipo/rnmark-codificadora-huevos

RNJet

nexius.tools/equipo/rnmark-impresoras-producto

680HE

nexius.tools/equipo/ricelake-
680he

682

nexius.tools/equipo/ricelake-
682

880 Plus

nexius.tools/equipo/ricelake-
880-plus

CounterPart

nexius.tools/equipo/ricelake-
counterpart

CW-90

nexius.tools/equipo/ricelake-
cw-90

MSI-8000HD

nexius.tools/equipo/ricelake-
msi-8000hd

MSI-9850

nexius.tools/equipo/ricelake-
msi-9850

Cinco datos y le cotizamos

Con esto alcanza para armar la propuesta. Se puede contestar por WhatsApp en un mensaje, o llenar a mano y devolver esta hoja.

01 **Cuál es el proceso y si es validado**

Dispositivo médico, electrónica o manufactura general, y si el equipo entra a un proceso calificado. Define la documentación antes que el modelo.

02 **Lo más chico que se pesa y la tolerancia**

Para pesaje y conteo. Descarta media lista en una línea.

03 **Unidades por turno y cada cuánto cambia el formato**

El ritmo importa menos que el cambio de formato cuando se corren lotes cortos.

04 **Dónde va y qué tiene que aguantar**

Área controlada, lavado, ESD, trifásica, ancho de puerta y altura de techo.

05 **Qué hay que registrar y a dónde va**

Lote, fecha, UDI, bitácora de pesadas. Si imprime, exporta o se conecta a su sistema.

LAS COTIZACIONES VAN DIRECTO A

Esteban Guerrero

Director de Operaciones, Nexius Tools

WhatsApp +506 8873 5883

eguerreiro@nexius.tools

nexius.tools

Cotizar por WhatsApp

+506 8873 5883

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO EN SITIO

Melanie Ramos

WhatsApp +506 8584 2754

 **Tu máquina, nueva otra vez.**

Especificaciones según el fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso. Este catálogo no incluye precios.

Nexius Group S.A. · La Unión de Cartago, Costa Rica · nexius.tools/catalogo/zona-franca